



Powerology

سماعات أذن أحادية عالية الدقة LACE MONO

رمز المنتج: PWM025WH

المحتويات

٢	مقدمة عن المنتج
٢	معلومات السلامة
٣	طريقة الاستخدام
٤	العناية والصيانة
٤	الأسئلة الشائعة
٥	الرسم التوضيحي للهيكل
٧	المواصفات
٨	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
٩	المزايا الرئيسية
٩	التخلص من المنتج
٩	الضمان
١٠	تواصل معنا

مقدمة عن المنتج

توفر سماعة الأذن الأحادية عالية الدقة Powerology LACE MONO صوتاً واضحاً وغنياً بالتفاصيل عبر اتصال سلكي بمنفذ USB-C، مما يجعلها رفيقاً يومياً موثوقاً للمكالمات والموسيقى والمحتوى على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة الحديثة المزودة بمنفذ USB-C. يوفر مشغل الصوت الديناميكي مقاس ١٤.٢ مم صوتاً عالي الدقة، بينما يتيح لك الميكروفون المدمج ووحدة التحكم المدمجة في السلك إجراء المكالمات وتشغيل الوسائط أو إيقافها مؤقتاً وضبط مستوى الصوت دون الحاجة إلى لمس جهازك. تم تصميم الهيكل المريح والبنية خفيفة الوزن لضمان تثبيت آمن ومريح أثناء التمارين الرياضية والتنقل وجلسات الاستماع الطويلة.



معلومات السلامة

تحذير:

1. تجنب الاستماع بمستوى صوت مرتفع لفترات طويلة، فالتعرض المطول للأصوات العالية قد يلحق الضرر بحاسة السمع.
2. اخفض مستوى الصوت قبل إدخال السماعة في الأذن لتفادي أي صوت مفاجئ مرتفع قد يضر بسمعك.
3. لا تستخدم السماعة أثناء القيادة أو ركوب الدراجة أو في أي موقف يتطلب الانتباه الكامل للمحيط، لما قد يشكّله ذلك من خطر.
4. لا تستخدم السماعة في البيئات الرطبة ولا تعرضها للمطر أو العرق الغزير أو السوائل، إذ قد يؤدي ذلك إلى تلفها أو حدوث ماس كهربائي.
5. لا تشد الكابل أو تلويه أو تشنيه بحدة، ولا تفصله عن طريق سحب الكابل نفسه، فالكابلات التالفة قد تسبب صعقة كهربائية أو عطلاً.
6. لا تحاول فك السماعة أو موصولها أو تعديّلها أو إصلاحها.
7. توقّف عن استخدام السماعة فوراً إذا أصدرت صوتاً مشوّهاً أو حرارة غير طبيعية أو رائحة غريبة.
8. لا تدخل السماعة في قناة الأذن بعمق زائد، فقد يؤدي ذلك إلى إصابة أو ضرر في السمع.

9. احتفظ بالسقاعة وأجزائها الصغيرة بعيداً عن متناول الأطفال الصغار، فهي قد تُشكّل خطر اختناق.

تنبيه:

1. توقّف عن استخدام المنتج في حال شعرت بثوّه في الجلد أو انزعاج في الأذن أو إرهاق نتيجة الاستخدام المطوّل.
2. نظّف السقاعة برفق باستخدام قطعة قماش ناعمة وجافة، ولا تستخدم الكحول أو المذيبات أو المنظّفات الكاشطة.
3. افصل السقاعة عن طريق الإمساك بموصّل USB-C وليس بسحب الكابل.
4. احفظ السقاعة في مكان بارد وجاف، وتجنّب لفّ الكابل بإحكام لمنع تلف الأسلاك الداخلية.
5. احرص على إبقاء الموّصل خالياً من الغبار والوبر والرطوبة قبل توصيله بأي جهاز.
6. استخدم السقاعة فقط مع الأجهزة التي توفّر مخرج صوت USB-C متوافق.

طريقة الاستخدام

١. البدء

أخرج السماعة من العبوة وفكّ السلك بلطف.

أدخل موصل USB-C بالكامل في منفذ USB-C الخاص بهاتفك الذكي أو جهازك اللوحي أو الكمبيوتر المحمول.

ضع سماعة الأذن في أذنك، مع توجيه الهيكل للحصول على تثبيت مريح وآمن. افتح تطبيق الموسيقى أو الفيديو أو المكالمات المفضّل لديك لبدء التشغيل. اضبط مستوى الصوت على مستوى آمن ومريح قبل الاستماع لفترة طويلة.

٢. استخدام وحدة التحكم المدمجة في السلك

اضغط على الزر + لرفع مستوى الصوت، وعلى الزر - لخفضه.

اضغط على الزر متعدد الوظائف مرة واحدة لتشغيل الموسيقى أو إيقافها مؤقتاً، أو للرد على المكالمة وإنهائها.

اضغط على الزر متعدد الوظائف مرتين بسرعة للانتقال إلى المقطع التالي (يعتمد الدعم على الجهاز المتصل).

اضغط على الزر متعدد الوظائف ثلاث مرات بسرعة للعودة إلى المقطع السابق (يعتمد الدعم على الجهاز المتصل).

اضغط مع الاستمرار على الزر متعدد الوظائف لتفعيل المساعد الصوتي في جهازك (إن كان مدعوماً).

٣. إجراء واستقبال المكالمات

عند وصول مكالمة، اضغط على الزر متعدد الوظائف مرة واحدة للرد. تحدث بشكل طبيعي؛ سيلتقط الميكروفون المدمج في وحدة التحكم صوتك. اضغط على الزر متعدد الوظائف مرة أخرى لإنهاء المكالمة. لرفض المكالمة الواردة، اضغط مع الاستمرار على الزر متعدد الوظائف لفترة قصيرة.

العناية والصيانة

١. العناية اليومية

امسح سماعة الأذن ووحدة التحكم بقطعة قماش ناعمة وجافة بعد كل استخدام لإزالة الرطوبة والأوساخ.

نظف شبكة سماعة الأذن برفق باستخدام فرشاة ناعمة، ولا تدخل أبداً أي أدوات حادة في فتحات السماعة.

حافظ على موصل USB-C خالياً من الوبر والغبار لضمان اتصال موثوق.

لا تعرض السماعات للماء أو الرطوبة العالية أو درجات الحرارة القصوى.

تجنب شد الكابل عند فصله، وأمسك بغلاف موصل USB-C بدلاً من ذلك.

لا تلف الكابل بإحكام حول جهازك، إذ قد يؤدي ذلك إلى تلف الأسلاك الداخلية مع مرور الوقت.

احفظ السماعات في مكان نظيف وجاف بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة عند عدم الاستخدام.

الأسئلة الشائعة

١. ما الأجهزة المتوافقة مع سماعة LACE MONO؟

تعمل السماعة مع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة المزودة بمنفذ USB-C والتي تدعم إخراج الصوت الرقمي عبر USB-C. ويعتمد التوافق مع جهاز معين على طريقة تنفيذ الصوت في ذلك الجهاز.

٢. لماذا هذه السماعة أحادية (سماعة واحدة) بدلاً من زوج؟

صُمِّمت سماعة LACE MONO لتكون حلًّا للأذن واحدة، وهي مثالية للمكالمات والاجتماعات والمواقف التي تحتاج فيها إلى البقاء على اطلاع بما يدور حولك مع الاستمتاع بصوت واضح.

٣. هل تتطلب السماعات الشحن أو الاقتران؟

لا، فهي تتصل مباشرة عبر منفذ USB-C وتستمد طاقتها من الجهاز المضيف، لذا لا توجد بطارية للشحن ولا حاجة للاقتران عبر البلوتوث.

٤. هل تعمل أزرار التحكم في الصوت والتشغيل على جميع الأجهزة؟

تعمل وظائف التحكم في مستوى الصوت والتشغيل/الإيقاف المؤقت والردّ على المكالمات على معظم أجهزة USB-C المتوافقة. أما دعم تخطي المسارات والمساعد الصوتي فيعتمد على نظام التشغيل والتطبيق المستخدم.

٥. هل يمكنني استخدام السماعات أثناء التمارين الرياضية؟

نعم، صُمِّم الهيكل المريح لتوفير تثبيت آمن أثناء الاستخدام النشط. غير أن السماعات ليست مقاومة للماء، لذا تجنّب التعرّض للتعرّق الشديد والمطر والغمر في الماء.

٦. ماذا يشمل الضمان؟

تحتل سماعة LACE MONO بضمان محدود لمدة ٢٤ شهراً ضد عيوب التصنيع. للاطلاع على تفاصيل الضمان والدعم، تفضّل زيارة www.powerology.me.

الرسم التوضيحي للهيكل

تتميز سماعة LACE MONO بهيكل أذن مريح، وسلك متين بطول ١.٢ متر، وموصل USB-C للصوت الرقمي المباشر، ووحدة تحكم مدمجة في السلك تحتوي على ميكروفون مدمج وزر متعدد الوظائف للمكالمات والتشغيل. تتيح مفاتيح رفع وخفض الصوت ضبطاً دقيقاً دون لمس الجهاز المتصل.



3. رفع مستوى الصوت (+)

2. موصل USB-C

1. سماعة أذن مريحة

5. خفض مستوى الصوت (-)

4. زر متعدد الوظائف /
ميكروفون مدمج

المواصفات

PWM025	Model
20Hz–20kHz	استجابة التردد
Ø14.2mm (السماعة), Ø4.0mm (الميكروفون)	حجم مشغل الصوت
٣٢Ω	المقاومة
11±3dB	حساسية السماعة
±3dB ٤٣-	حساسية الميكروفون
1.2m	طول السلك
USB-C	نوع الموصل
ABS + TPE	مادة المنتج
12.2g	وزن المنتج
PWM025WH	رقم الطراز

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
لا يصدر صوت من السماعة	موصل USB-C غير قُدخل بالكامل	افصل الموصل وأعد إدخاله بإحكام في منفذ USB-C.
لا يصدر صوت من السماعة	مستوى صوت الجهاز مكتوم أو منخفض جدًا	ارفع مستوى الصوت على الجهاز المتصل وعلى وحدة التحكم المدمجة في الكابل.
لا يصدر صوت من السماعة	الصوت موجّه إلى مخرج آخر	تحقق من إعدادات الصوت في جهازك وحدّد سماعة USB-C كمخرج نشط.
صوت منخفض أو مشوّه	وجود أوساخ في شبكة سماعة الأذن	نظّف الشبكة برفق باستخدام فرشاة ناعمة وجافة.
صوت منخفض أو مشوّه	ضعف التلامس في منفذ USB-C	نظّف الوبر أو الغبار من المنفذ وأعد توصيل السماعة.
أضرار التحكم المدمجة لا تستجيب	التطبيق لا يدعم أضرار التحكم بالوسائط	جرب تطبيق وسائط أو مكالمات آخر يدعم التحكم المدمج في الكابل.
أضرار التحكم المدمجة لا تستجيب	قيود التوافق مع الجهاز	اختر السماعة على جهاز USB-C آخر للتأكد من عملها.
الميكروفون لا يلتقط الصوت	الميكروفون محجوب أو معاق	تأكد من أن الملابس أو اليدين لا تغطي وحدة التحكم المدمجة في الكابل.
الميكروفون لا يلتقط الصوت	تحديد مدخل خاطئ على الجهاز	حدّد ميكروفون سماعة USB-C إعدادات الصوت في جهازك.
المتصلون لا يسمعونني بوضوح	ضوضاء خلفية مفرطة أو تثبيت غير محكم	انتقل إلى مكان أكثر هدوءًا وتأكد من استقرار السماعة بإحكام في أذنك.

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
الجهاز لا يتعرّف على السماعات	منفذ USB-C لا يدعم إخراج الصوت	تأكد من أن جهازك يدعم الصوت الرقمي عبر USB-C، وجرب جهازاً متوافقاً آخر.
الكابل يفقد الاتصال بشكل متقطع	الكابل متضرر أو متعرّض لضغط بالقرب من الموصل	تجنّب الانحناءات الحادة بالقرب من الموصل؛ وإذا استمرت المشكلة، تواصل مع الدعم للحصول على مساعدة الضمان.

المزايا الرئيسية

1. صوت عالي الدقة بفضل مشغل صوت ديناميكي مقاس ١٤.٢ مم للحصول على صوت غني ومليء بالتفاصيل.
2. موصل USB-C للاتصال الرقمي المباشر مع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة المتوافقة.
3. ميكروفون مدمج لإجراء مكالمات واضحة دون استخدام اليدين وتنفيذ الأوامر الصوتية.
4. زر متعدد الوظائف مدمج في السلك للتحكم في التشغيل والإيقاف المؤقت والمقاطع والمكالمات.
5. ضبط دقيق لمستوى الصوت عبر مفتاحي + و - مخصصين على وحدة التحكم.
6. سماعة أذن أحادية مريحة مصممة لتثبيت آمن ومريح أثناء التمارين الرياضية والاستخدام اليومي.
7. بنية خفيفة الوزن تبلغ ١٢.٢ جم مع سلك متين بطول ١.٢ متر مصنوع من ABS + TPE.

التخلص من المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية غير المصنّفة. من الضروري فرز هذه النفايات لضمان معالجتها وإعادة تدويرها بالشكل الصحيح، وذلك وفقاً للأنظمة المحلية الخاصة بإدارة النفايات.

الضمان

تحتل المنتجات التي يتم شراؤها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني Powerology أو من متجرنا بضمان لمدة ٢٤ شهراً.

يسري الضمان لمدة ٢٤ شهراً على المنتجات التي يتم شراؤها مباشرةً من موقع Powerology الإلكتروني أو من متجرنا. أما في حال شراء منتجات Powerology من أي من موزعينا المعتمدين، فإن المنتج يكون مشمولاً بضمان لمدة ١٢ شهراً فقط. لتمديد فترة ضمان المنتج، يُرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.powerology.me/warranty وتعبئة بياناتك في النموذج المتاح مع إرفاق صورة للمنتج ليتم معالجة طلبك. وعند الموافقة على الطلب، ستصلك رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بتمديد ضمان المنتج. يُرجى تحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من عملية الشراء لتصبح مؤهلاً للحصول على فترة ضمان مدتها ٢٤ شهراً.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.powerology.me/warranty

تواصل معنا

البريد الإلكتروني: hey@powerology.me

الموقع الإلكتروني: www.powerology.me

إنستغرام: [powerology_official](https://www.instagram.com/powerology_official)

فيسبوك: [powerology.ME](https://www.facebook.com/powerology.ME)