



Powerology

سماعات شيري اللاسلكية المفتوحة على الأذن

رمز المنتج: PWD128BK

المحتويات

٢	مقدمة عن المنتج
٢	معلومات السلامة
٤	تعليمات الاستخدام
٥	العناية والصيانة
٥	الأسئلة الشائعة
٦	نظرة عامة على المنتج
٨	المواصفات
٩	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
١٠	المزايا الرئيسية
١١	التخلص من المنتج
١١	الضمان
١١	تواصل معنا

مقدمة عن المنتج

تقدّم سماعات Powerology Cherry اللاسلكية ذات التصميم المفتوح للأذن صوتاً نقياً ومنظلاً بفضل تصميم المشبك المريح الذي يثبت السماعة بأمان أثناء الأنشطة اليومية. تتميز بمشغلات صوت مزدوجة مغناطيسية بقياس 10.8mm، ودعم لتقنية الصوت عالي الجودة AAC، وميكروفوني ENC مزدوجين، مع إمكانية الاقتران المتعدد عبر Bluetooth 7.0، لتجمع بين الراحة طوال اليوم والأداء اللاسلكي المتميز والتحكم اللمسي السلس.



معلومات السلامة

تحذير:

1. لا تستمع بمستوى صوت مرتفع لفترات طويلة — فالتعرض الممتد للأصوات العالية قد يلحق الضرر بحاسة السمع لديك.
2. لا تستخدم سماعات الأذن أثناء القيادة أو ركوب الدراجة أو في أي موقف يشكل فيه انخفاض الوعي بالأصوات المحيطة خطراً.
3. لا تقم بفك أو سحق أو تعريض بطاريات الليثيوم المدمجة للنار أو الحرارة العالية — فقد يؤدي ذلك إلى التسرب أو الحريق أو الانفجار.
4. أوقف الشحن فوراً إذا أصبحت السماعات أو علبة الشحن ساخنة بشكل مفرط أو منتفخة أو مشوهة أو تنبعث منها رائحة.
5. استخدم فقط مصدر طاقة USB-C معتمد بمواصفات 5V/1A للشحن؛ فاستخدام جهد كهربائي غير مناسب قد يتلف المنتج ويسبب حريقاً.
6. لا تغمر السماعات أو علبة الشحن في الماء أو أي سوائل أخرى؛ فهي غير مصنفة للغمر.
7. لا تستخدم المنتج إذا ظهرت أي أضرار واضحة على علبة الشحن أو الكابل أو السماعات.

8. احتفظ بالسماعات والأجزاء الصغيرة بعيداً عن متناول الأطفال الصغار — فهي قد تسبب خطر الاختناق.
- تنبيه:**
1. نظّف السماعات ونقاط تلامس الشحن برفق باستخدام قطعة قماش ناعمة وجافة؛ ولا تستخدم مذيّبات أو منظفات كاشطة.
 2. اشحن المنتج وقم بتخزينه ضمن نطاق درجة حرارة الغرفة الاعتيادية وبعيداً عن أشعة الشمس المباشرة أو مصادر الحرارة.
 3. اشحن السماعات وعلبة الشحن بالكامل قبل التخزين لفترات طويلة، وأعد شحنها بشكل دوري للحفاظ على عمر البطارية.
 4. احرص على وضع السماعات بشكل صحيح داخل علبة الشحن لضمان الشحن السليم وتجنّب فقدانها.
 5. اضبط مستوى الصوت على درجة معتدلة قبل وضع السماعات في الأذن لتفادي الأصوات العالية المفاجئة.
 6. أبقِ المنتج بعيداً عن المجالات المغناطيسية القوية التي قد تؤثر على أداء البلوتوث.
9. انزع السماعات فوراً إذا شعرت بألم في الأذن أو تهيج في الجلد أو أي انزعاج.



تعليمات الاستخدام

١. شحن السماعات وعلبة الشحن

وصّل كابل USB-C بمنفذ الشحن في العلبة.
أدخل الطرف الآخر في مصدر طاقة تيار مستمر بقدر 5V/1A.
ضع كلتا السماعتين في فتحتي L و R مع الحرص على محاذاة نقاط ملائمة الشحن.
تستغرق عملية الشحن الكامل نحو ساعتين.
افصل الكابل بعد اكتمال الشحن.

٢. الاقتران لأول مرة

افتح علبة الشحن وأخرج السماعتين.
ستعمل السماعتان تلقائياً وتدخلان في وضع الاقتران.
فعل خاصية Bluetooth على جهازك وابحث عن الأجهزة المتاحة.
اختر أو 'PWD128' من القائمة لإتمام الاتصال.
ستؤكد رسالة صوتية أو مؤشر LED نجاح الاتصال.

٣. الاقتران المتعدد

اقرن السماعات بجهازك الأول كما هو موضح أعلاه.
أوقف تشغيل Bluetooth على الجهاز الأول، ثم اقرن السماعات بجهازك الثاني.
أعد تفعيل Bluetooth على الجهاز الأول — وسيعاد الاتصال بالجهازين تلقائياً.
يمكنك الآن التبديل بسلسلة بين تشغيل الصوت على الجهازين المتصلين.

٤. التحكم باللمس

تشغيل / إيقاف الموسيقى مؤقتاً: انقر مرة واحدة على أي من السماعتين.
الرد على مكالمة أو إنهاؤها: انقر مرة واحدة على أي من السماعتين أثناء استلام مكالمة أو خلالها.
رفض مكالمة: اضغط مطوّلاً لمدة ثانيتين تقريباً.
المقطع التالي / السابق: انقر مرتين متتاليتين على السماعة اليمنى أو اليسرى.

تفعيل المساعد الصوتي: انقر ثلاث مرات متتالية على أي من السماعتين.

٥. طريقة ارتداء السماعات

ميّز بين السماعة اليسرى (L) واليمنى (R).

أدخل مشبك الأذن فوق الجزء العلوي من أذنك بحيث يستقر المشغل بلطف عند مدخل قناة الأذن.

اضبط الوضعية حتى تشعر بثبات وراحة تامة.

يسمح التصميم المفتوح بمرور الأصوات المحيطة لتعزيز وعيك بما حولك أثناء الأنشطة.

العناية والصيانة

١. الحفاظ على سماعاتك في أفضل حالة

امسح سماعات الأذن ونقاط التلامس الخاصة بالشحن بقطعة قماش ناعمة وجافة بعد كل استخدام لإزالة العرق والأوساخ.

لا تستخدم الكحول أو المذيبات أو المنظفات الكاشطة على سماعات الأذن أو علبة الشحن.

حافظ على نقاط تلامس الشحن نظيفة وجافة — يمكن استخدام عود قطني جاف لتنظيفها برفق.

احفظ سماعات الأذن داخل علبة الشحن المغلقة عند عدم استخدامها.

تجنّب تعريض السماعات للحرارة الشديدة أو أشعة الشمس المباشرة أو الرطوبة لفترات طويلة.

لا تُسقط سماعات الأذن أو علبة الشحن، إذ قد تؤدي الصدمات إلى تلف المكونات الداخلية.

أعد شحن العلبة كل ٢-٣ أشهر في حال التخزين لفترات طويلة للحفاظ على عمر البطارية.

استخدم فقط كابل USB-C معتمدًا ومصدر طاقة DC بقدرة 5V/1A للشحن.

الأسئلة الشائعة

١. ما الأجهزة المتوافقة مع سماعات Cherry؟

تعمل مع أي جهاز يدعم البلوتوث، بما في ذلك هواتف iOS وAndroid الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة التلفزيون الذكية التي تدعم الصوت عبر البلوتوث.

٢. كم تدوم البطارية عند الشحن الكامل؟

توفّر سماعات الأذن مدة تشغيل تصل إلى ٥ ساعات لكل شحنة، كما توفر علبة الشحن بسعة 400mAh عمليات شحن إضافية أثناء التنقل.

٣. هل يمكنني استخدام سماعة واحدة فقط في كل مرة؟

نعم، يمكن استخدام السماعة اليسرى أو اليمنى بشكل مستقل للمكالمات أو تشغيل الصوت بينما تبقى الأخرى داخل العلبة.

٤. هل السماعات مناسبة للتمارين الرياضية وركوب الدراجات؟

نعم، يوفّر تصميم المشبك المفتوح للمريح للأذن ثباتاً محكماً للأنشطة اليومية مثل الجري وركوب الدراجات والتدريب، مع إبقاءك مدركاً لما يحيط بك.

٥. ما هو الاقتران متعدد النقاط؟

يتيح الاقتران متعدد النقاط للسماعات البقاء متصلة بجهازي بلوتوث في الوقت نفسه، مما يتيح لك التبديل بين مصادر الصوت دون إعادة الاقتران.

٦. كيف أعيد ضبط السماعات؟

ضع كلتا سماعتَي الأذن داخل علبة الشحن، ثم أزل الاقتران الحالي من إعدادات البلوتوث في جهازك، ثم أخرج السماعات مجدداً للدخول إلى وضع الاقتران.

نظرة عامة على المنتج

تعتمد سماعات Cherry تصميم المشبك المفتوح للأذن الذي يستقر بشكل مريح على الأذن الخارجية دون إغلاق قناة الأذن. تحتضن علبة الشحن المدمجة المصنوعة من سبيكة الألومنيوم السماعتين اليمنى واليسرى مغناطيسياً، وثبقيهما مشحونتين أثناء التنقل، مع عرض معلومات الطراز والبطارية على سطحها الداخلي.



المواصفات

PWD128	Model
45mAh (السماعات), 400mAh (علبة الشحن)	سعة البطارية
حتى 0 ساعات	مدة التشغيل
ساعتان	مدة الشحن
USB-C	منفذ الشحن
5V/1A DC	جهد الشحن
JL7103D8	شريحة Bluetooth
٦.٠	إصدار Bluetooth
AAC, SBC	ترميز الصوت
حتى 10m	مدى الإرسال
10.8mm	حجم المشغل
١٦Ω	مقاومة السماعة
ميكروفون مزدوج	الميكروفونات
-3٨dB ±1	حساسية الميكروفون
24mm × Ø٥٨	مقاس علبة الشحن
سبيكة ألومنيوم	مادة علبة الشحن
PWD128BK	رقم الطراز

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
السماعات لا تعمل	البطارية فارغة	ضع سماعات الأذن في علبة الشحن واشحنها لمدة ١٥ دقيقة على الأقل قبل الاستخدام.
السماعات لا تظهر في قائمة البلوتوث	ليست في وضع الاقتران أو مقترنة بجهاز آخر مسبقاً	أخرج كلتا السماعتين من العلبة، وافصلهما عن الأجهزة السابقة، ثم أعد البحث عن 'Cherry' أو 'PWD128'.
سماعة واحدة فقط تشغل الصوت	السماعات غير متزامنة	أعد كلتا السماعتين إلى العلبة، وأغلق الغطاء لمدة ١٠ ثوانٍ، ثم أخرج كليهما معاً لإعادة المزامنة.
انقطاع الصوت أو فقدان الاتصال	الجهاز خارج نطاق التغطية أو وجود تشويش من إشارات لاسلكية أخرى	أبقِ الجهاز المصدر ضمن مسافة ١٠ أمتار وبعيداً عن أجهزة توجيه Wi-Fi وأفران الميكروويف وأجهزة البلوتوث الأخرى.
جودة المكالمات ضعيفة	الميكروفونات مسدودة أو ضوضاء محيطية مفرطة	تأكد من أن فتحات الميكروفون خالية من العوائق وأعد وضع السماعة لتحقيق ثبات أفضل.
علبة الشحن لا تشحن	الكابل أو مصدر الطاقة معطل	جَرِّب كابل USB-C معتمداً آخر ومحول طاقة DC بقدرة 5V/1A.
سماعات الأذن لا تُشحن داخل العلبة	نقاط تلامس الشحن متسخة أو غير متوازية	امسح نقاط التلامس في السماعات والعلبة بقطعة قماش جافة، وأعد تثبيت السماعات بإحكام في فتحتي L وRg.
مدة تشغيل قصيرة رغم الشحن الكامل	مستوى الصوت مرتفع جداً أو تطبيقات في الخلفية تستنزف البلوتوث	اخفض مستوى الصوت، وأغلق التطبيقات غير المستخدمة، وأعد الشحن بالكامل قبل الاستخدام التالي.

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
أضرار اللمس لا تستجيب	سطح اللمس ميلل أو متسخ، أو الأصابع لا تلامسه بشكل كامل	جفف منطقة اللمس ونظفها، ثم اضغط بثبات ولفترة قصيرة على مركز السماعة.
سماعات الأذن تقع أثناء النشاط	طريقة ارتداء خاطئة أو استخدام الجانب غير الصحيح	تأكد من اتجاه L / R وعدّل مشبك الأذن حتى تستقر الوحدة الصوتية بثبات عند مدخل الأذن.
المساعد الصوتي لا يعمل	المساعد غير مفعل على الجهاز المتصل	قم بتفعيل المساعد الصوتي على جهازك وإعداده، ثم انقر ثلاث مرات على أي من السماعتين لتشغيله.
السماعات لا تعيد الاتصال تلقائياً	الجهاز السابق خارج النطاق أو البلوتوث معطل	أوقف تشغيل البلوتوث ثم أعد تشغيله على جهازك، أو حدد السماعات يدوياً من قائمة الأجهزة المقترنة.

المزايا الرئيسية

1. تصميم مشبك مفتوح للأذن يوفر تثبيتاً آمناً وراحة تامة مع إبقاءك على وعي بما يدور حولك
2. مشغلات صوت مزدوجة مغناطيسية بقياس 10.8mm تقدّم صوتاً غنياً وقوياً
3. ترميز صوت AAC عالي الجودة لتشغيل لاسلكي بتفاصيل دقيقة
4. ميكروفونان بتقنية ENC لمكالمات صوتية واضحة في البيئات الصاخبة
5. Bluetooth 6.0 مع خاصية الاقتران المتعدد للاتصال بجهازين في وقت واحد
6. تحكم لمسي سلس للموسيقى والمكالمات والمساعد الصوتي
7. تصميم مريح مصمّم لملاءمة الأنشطة اليومية والتمارين الرياضية
8. علبة شحن مدمجة من سبيكة الألومنيوم مع منفذ شحن USB-C

التخلص من المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية غير المصنفة، إذ يجب فرز هذه النفايات لضمان معالجتها وإعادة تدويرها بالشكل الصحيح، وفقاً للوائح المحلية الخاصة بإدارة النفايات.

الضمان

تحتل المنتجات التي يتم شراؤها مباشرة من موقع Powerology الإلكتروني أو متجرنا بضمان لمدة ٢٤ شهراً.

يسري الضمان لمدة ٢٤ شهراً على المنتجات المشتراة مباشرة من موقع Powerology الإلكتروني أو متجرنا، أما إذا تم شراء منتجات Powerology من أيٍّ من موزعينا المعتمدين، فيكون المنتج مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ١٢ شهراً فقط. ولتمديد فترة ضمان المنتج، يُرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.powerology.me/warranty وتعبئة بياناتك في النموذج المتاح مع إرفاق صورة للمنتج لتتم معالجة طلبك. وبمجرد الموافقة، ستصلك رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن تمديد ضمان المنتج. يُرجى رفع المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من عملية الشراء لتكون مؤهلاً للحصول على فترة ضمان مدتها ٢٤ شهراً.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.powerology.me/warranty

تواصل معنا

البريد الإلكتروني: hey@powerology.me

الموقع الإلكتروني: www.powerology.me

إنستغرام: [powerology_official](https://www.instagram.com/powerology_official)

فيسبوك: [powerology.ME](https://www.facebook.com/powerology.ME)