



Powerology

سماعات أذن سلكية VORO بخطاف للأذن USB-C

رمز المنتج: PWCWES13BK

المحتويات

٢	نظرة عامة على المنتج
٢	محتويات العبوة
٢	تعليمات السلامة
٣	استخدام سماعات الأذن
٥	العناية والصيانة
٥	الأسئلة الشائعة
٦	المواصفات
٧	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
٨	الميزات
٨	التخلص من المنتج
٩	الضمان
٩	تواصل معنا

نظرة عامة على المنتج

تجمع سماعات الأذن السلكية VORO Earhook USB-C بين تصميم مفتوح للأذن مريح وملئ للارتداء، واتصال مباشر عبر USB-C، وميكروفون مدمج، وأزرار تحكم مدمجة في السلك لتسهيل إدارة الموسيقى ومستوى الصوت والمكالمات.



محتويات العبوة

1. سماعات الأذن السلكية VORO Earhook USB-C × 1

تعليمات السلامة

تحذير:

1. لا تستمع بمستوى صوت مرتفع لفترات طويلة، إذ قد يؤدي التعرض المطول للصوت العالي إلى الإضرار بسمعك.
2. لا تستخدم سماعات الأذن أثناء القيادة أو ركوب الدراجة أو في أي وقت قد يكون فيه تشتت أو انخفاض الانتباه خطيراً.
3. أبعد الكابل عن متناول الأطفال الصغار، إذ قد يشكل خطر الاختناق.
4. لا ترتد سماعات الأذن في الأماكن التي قد يعلق فيها الكابل بالآلات أو الأجسام المتحركة.
5. لا تستخدم سماعات الأذن إذا كان الكابل أو موصل USB-C تالفاً.

6. لا تعدّل سماعات الأذن أو الكابل أو وحدة التحكم أو موصل USB-C، ولا تفككها أو تحاول إصلاحها؛ يجب أن تُجرى أعمال الصيانة بواسطة فنيين مؤهلين فقط.

تنبيه:

1. توقف عن استخدام سماعات الأذن إذا شعرت بتوهيج في الجلد أو بعدم الراحة.
2. حافظ على جفاف سماعات الأذن وموصل USB-C؛ ولا تغمرهما في السوائل.
3. افصل سماعات الأذن باللمسك بموصل USB-C؛ ولا تسحب الكابل.

7. احتفظ بهذه التعليمات للرجوع إليها مستقبلاً.

4. أبعد سماعات الأذن عن مصادر الحرارة.
5. نظّف سماعات الأذن بقطعة قماش ناعمة وجافة؛ ولا تستخدم مواد كيميائية قاسية.
6. خزّن سماعات الأذن دون ثني الكابل بشكل حاد أو سحقه أو لقمه بإحكام.



استخدام سماعات الأذن

1. توصيل سماعات الأذن

اخفض مستوى الصوت على الجهاز المتصل قبل الاستخدام.

أدخل موصل USB-C بالكامل في منفذ USB-C الخاص بالجهاز.
حدد سماعات الأذن كمخرج للصوت إذا لم يتحول الجهاز المتصل إليها تلقائيًا.
ابدأ تشغيل الصوت واضبط مستوى الصوت تدريجيًا إلى مستوى مريح.

٢. ارتداء سماعات الأذن

حدد سماعة الأذن المخصصة لكل أذن.
ضع خطاف الأذن المنحني حول الأذن المقابلة.
اضبط سماعات الأذن حتى تستقر بشكل مريح دون حجب قناة الأذن.
تأكد من تدلي السلك بحرية دون أن يشد سماعات الأذن أو الموصل.

٣. التحكم بالموسيقى ومستوى الصوت

استخدم زر التحكم بمستوى الصوت الموجود على وحدة السلك لضبط مستوى الاستماع.
استخدم الزر متعدد الوظائف لإدارة وظائف الموسيقى المدعومة.
إذا لم يستجب أحد عناصر التحكم، فاستخدم عناصر التحكم على الجهاز المتصل، إذ قد تختلف الوظائف المتاحة حسب الجهاز.

٤. إدارة المكالمات

أبقى الميكروفون المدمج في السلك دون عوائق أثناء المكالمات.
استخدم الزر متعدد الوظائف لإدارة وظائف المكالمات المدعومة.
تحدث باتجاه وحدة التحكم الموجودة على السلك للحصول على التقاط صوت أوضح.
استخدم الجهاز المتصل إذا كانت إحدى وظائف المكالمات غير مدعومة بواسطة عناصر تحكم الصوت USB-C الخاصة به.

٥. فصل سماعات الأذن

أوقف التشغيل وخفض مستوى صوت الجهاز.
أمسك بغلاف موصل USB-C بدلًا من السلك.
اسحب الموصل مباشرةً إلى خارج منفذ USB-C.
احفظ سماعات الأذن ملفوفة بشكل غير محكم لمنع تلف السلك.

العناية والصيانة

١. العناية الدورية

افصل سماعات الأذن قبل التنظيف.

امسح سماعات الأذن والسلك ووحدة التحكم والموصل بقطعة قماش ناعمة وجافة.

حافظ على فتحات السماعة والميكروفون خالية من الغبار والشوائب.

لا تستخدم منظفات كاشطة ولا تضع السوائل مباشرةً على سماعات الأذن.

لا تسحب السلك أو تشنيه بشدة أو تلويه أو تعقده.

افصل الجهاز بإمسك غلاف موصل USB-C، وليس بسحب السلك.

احفظ سماعات الأذن ملفوفة بشكل غير محكم في مكان نظيف وجاف عند عدم استخدامها.

الأسئلة الشائعة

١. هل تتطلب سماعات VORO Earhook USB-C Wired Earphones الاقتران؟

لا، تستخدم اتصال USB-C سلكيًا ولا تتطلب اقترانًا لاسلكيًا.

٢. لماذا لا يبدأ الصوت تلقائيًا بعد التوصيل؟

تأكد من إدخال الموصل بالكامل، ثم اختر السماعات كمخرج للصوت من إعدادات الصوت بالجهاز المتصل.

٣. هل يمكنني استخدام عناصر التحكم المضمنة للموسيقى والمكالمات؟

نعم، تدير وحدة التحكم الوظائف المدعومة للموسيقى ومستوى الصوت والمكالمات، مع العلم أن الأوامر المتاحة قد تختلف حسب الجهاز المتصل.

٤. كيف ينبغي ارتداء السماعات؟

ضع الخطافات المنحنية حول الأذنين واضبطها حتى تستقر براحة دون حجب قنوات الأذن.

٥. كيف ينبغي تنظيف السماعات؟

افصلها وامسح جميع الأسطح بقطعة قماش ناعمة وجافة. لا تضع السوائل مباشرةً على السماعات أو الموصل.

المواصفات

PWCWES13	Model
5mW-٣	القدرة
20Hz-20kHz	استجابة التردد
٣٢Ω	المعاوقة
USB-C	نوع الموصل
±3dB SPL @ 1kHz ١٠٢	حساسية السماعه
±3dB ٤٢-	حساسية الميكروفون
١٢٠±5cm	طول السلك
φ13mm	حجم المشغل
18g	وزن المنتج
PWCWES13BK	رقم الطراز

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
لا تصدر سماعات VORO Earhook USB-C Wired Earphones صوتًا	اتصال غير محكم أو تم اختيار مخرج صوت غير صحيح	أعد توصيل موصل USB-C بإحكام واختر السماعات من إعدادات مخرج الصوت في الجهاز.
تصدر سماعة واحدة فقط صوتًا	الموصل غير مُدخّل بالكامل، أو فتحة مكبر الصوت مسدودة، أو إعداد توازن الصوت غير متساوٍ	أعد توصيل السماعات، ونظف فتحات مكبرات الصوت بقطعة قماش جافة، وتحقق من إعداد توازن اليمين واليسار في الجهاز.
الصوت ضعيف أو مشوش	إعداد مستوى الصوت غير مناسب أو فتحات مكبرات الصوت مسدودة	اضبط مستوى الصوت على درجة معتدلة ونظف فتحات مكبرات الصوت برفق.
عناصر التحكم المضمنة لا تستجيب	الجهاز المتصل أو التطبيق لا يدعم عنصر التحكم المطلوب	أعد توصيل السماعات واستخدم عناصر التحكم في الجهاز المتصل. إذا ظلت الوظيفة غير متاحة.
لا يغيّر التحكم في مستوى الصوت المستوى	لا يتعرف الجهاز المتصل على إدخال التحكم	أعد توصيل السماعات، وأعد تشغيل الصوت، واضبط مستوى الصوت من الجهاز المتصل عند الحاجة.
الميكروفون لا يعمل	تم تعطيل الوصول إلى الميكروفون، أو تم اختيار إدخال غير صحيح، أو الميكروفون مسدود	اسمح بالوصول إلى الميكروفون، واختر السماعات كجهاز إدخال، وأبقِ وحدة التحكم خالية من العوائق.
يسمع متلقي المكالمات صوتًا غير واضح	الميكروفون مغطى أو بعيد جدًا عن صوت المتحدث	قرّب وحدة التحكم الموجودة على الكابل من الفم وحافظ على فتحة الميكروفون فيها خالية.

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
لا يتم التعرف على موصل USB-C	الموصل غير محكم، أو يحتوي المنفذ على شوائب، أو لا يدعم الجهاز صوت USB-C	أعد توصيل القابس، وافحص المنفذ بحثًا عن شوائب، وتأكد من أن الجهاز يدعم الصوت عبر USB-C.
السماعات تبدو غير ثابتة أو غير مريحة	خطافات الأذن غير موضوعة بشكل صحيح	أعد وضع كل خطاف أذن منحنٍ حول الأذن المقابلة حتى تستقر السماعات بإحكام وراحة.
الصوت يتقطع	اتصال USB-C غير مستقر أو الكابل مشدود	أعد توصيل القابس وحافظ على الكابل والموصل بعيدًا عن الشد والانحناءات الحادة والالتواء.

الميزات

1. يوفر التصميم المفتوح للأذن والمريح ملاءمة خفيفة ومريحة دون حجب قناة الأذن.
2. تساعد خطافات الأذن المنحنية على إبقاء سماعات الأذن في موضعها بإحكام.
3. يوفر موصل USB-C اتصالًا صوتيًا سلكيًا مباشرًا.
4. تتيح عناصر التحكم المدمجة في السلك وصولًا مريحًا إلى وظائف الموسيقى ومستوى الصوت والمكالمات.
5. يدعم الميكروفون المدمج المكالمات الصوتية.
6. تساعد الملاءمة المفتوحة للأذن على الحفاظ على الوعي بالبيئة المحيطة.
7. يدعم السلك بطول ١.٢ m الاستخدام اليومي المريح.
8. صوت غامر للموسيقى والمكالمات والوسائط الأخرى.

التخلص من المنتج

يجب عدم التخلص من هذا المنتج ضمن النفايات المنزلية غير المفروزة. من المهم فصل هذه النفايات لضمان معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، وفقًا للوائح المحلية لإدارة النفايات.

الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقع Powerology الإلكتروني أو متجرتنا تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

يسري الضمان لمدة ٢٤ شهرًا على المنتجات التي يتم شراؤها مباشرة من موقع Powerology الإلكتروني أو متجرتنا. أما إذا تم شراء منتجات Powerology من أي من موزعينا المعتمدين، فيكون المنتج مؤهلًا لضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. لتمديد ضمان منتجك، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني www.powerology.me/warranty واملأ بياناتك في النموذج المخصص، مع تحميل صورة للمنتج لمعالجة طلبك. بعد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. حقل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلًا لفترة ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.powerology.me/warranty

تواصل معنا

البريد الإلكتروني: hey@powerology.me

الموقع الإلكتروني: www.powerology.me

إنستغرام: [powerology_official](https://www.instagram.com/powerology_official)

فيسبوك: [powerology.ME](https://www.facebook.com/powerology.ME)