POWEROLOGY



Powerology

VORO LUXE

سماعات أذن سلكية USB-C بمشبك مفتوح الأذن

رمز المنتج: PWXYS01BK-PWXYS01WH

المحتويات

نظرة عامة على المنتج	٢
محتويات العبوة	٢
تعليمات السلامة	٣
تعليمات الاستخدام	٤
العناية والصيانة	٤
الأسئلة الشائعة	٥
المواصفات	٦
استكشاف الأخطاء وإصلاحها	٧
الميزات	٨
التخلص من المنتج	٨
الضمان	٨
تواصل معنا	٩

نظرة عامة على المنتج

VORO LUXE عبارة عن سماعتي أذن سلكيتين بمشبك مفتوح للأذن مزودتين بوصلة USB-C، ومصممتين للاستماع اليومي المريح مع الحفاظ على الوعي بالبيئة المحيطة. يدعم تصميمها الخفيف ذو المشبك، ومحركاتها الديناميكية، والميكروفون المدمج، والكابل المضفّر، وأزرار التحكم في مستوى الصوت المدمجة على الكابل، تشغيل الصوت والاتصال دون استخدام اليدين.



محتويات العبوة

1. VORO LUXE × 1

تعليمات السلامة

تحذير:

1. لا تستمع بمستوى صوت مرتفع لفترات طويلة — فقد يؤدي التعرض المطوّل للأصوات العالية إلى الإضرار بسمعك.
2. لا تستخدم المنتج أثناء القيادة أو ركوب الدراجة أو في أي موقف يكون فيه انخفاض الوعي بالأصوات المحيطة خطراً.
3. لا تلف الكابل حول الرقبة ولا ترتدِ المنتج أثناء النوم — فقد يؤدي التشابك إلى الإصابة.
4. لا تستخدم المنتج إذا كان الكابل أو الموصل أو الهيكل تالفاً.
5. لا توصل قابس USB-C عندما يكون مبللاً — فقد تتسبب الرطوبة في حدوث قصر كهربائي أو تلف الجهاز المتصل.
6. لا تعدّل سماعات الأذن أو تفتحها أو تفككها أو تحاول إصلاحها؛ اتصل بفنيي الخدمة المعتمدين إذا كانت الصيانة مطلوبة.

تنبيه:

1. توقف عن استخدام المنتج إذا شعرت بتهيج في الجلد أو بعدم الراحة نتيجة التلامس المطوّل.
2. حافظ على جفاف المنتج؛ ولا تغمره في السوائل.
3. افصل المنتج قبل تنظيفه، ونظّفه بقطعة قماش ناعمة وجافة فقط.
4. أمسك موصل USB-C عند فصله؛ ولا تسحب الكابل.
5. أبعد المنتج عن مصادر الحرارة وأشعة الشمس المباشرة.
6. خزّن المنتج مع لف الكابل بشكل غير محكم لمنع تلفه.
7. احتفظ بهذا الدليل للرجوع إليه مستقبلاً.



تعليمات الاستخدام

١. توصيل سماعتي الأذن

اخفض مستوى صوت الجهاز المتصل قبل الاستخدام.

أدخل موصل USB-C بالكامل في هاتف ذكي أو جهاز لوحي أو حاسوب محمول متوافق أو أي جهاز صوتي آخر.

حدد مخرج صوت USB-C على الجهاز المتصل إذا لم يتم تحديده تلقائيًا.

ابدأ تشغيل الصوت واضبط مستوى الصوت تدريجيًا إلى مستوى مريح.

٢. ارتداء سماعتي الأذن

حدد سماعة الأذن اليسرى واليمنى.

ضع كل سماعة مفتوحة للأذن بجانب الأذن المقابلة.

ضع المشبك المرن حول الأذن بحيث تستقر السماعة بإحكام من دون سد قناة الأذن.

اضبط كل سماعة حتى تصبح ثابتة ومريحة.

٣. التحكم في تشغيل الصوت

استخدم زر الزائد في وحدة التحكم المدمجة على الكابل لرفع مستوى الصوت.

استخدم زر الناقص لخفض مستوى الصوت.

شغّل أزرار التحكم برفق وتجنب شد الكابل.

٤. إدارة المكالمات

اترك موصل USB-C متصلاً بالجهاز عند ورود مكالمة.

تحدث باتجاه الميكروفون المدمج لإجراء مكالمات دون استخدام اليدين.

استخدم زري الزائد والناقص لضبط مستوى صوت المكالمة حسب الحاجة.

العناية والصيانة

١. الحفاظ على VORO LUXE بحالة جيدة

افصل موصل USB-C قبل التنظيف.

امسح سماعتي الأذن والكابل ووحدة التحكم المدمجة على الكابل بقطعة قماش ناعمة وجافة.

أزل الأوساخ السطحية من سماعتي الأذن من دون إدخال أي أجسام في الفتحات.

حافظ على الموصل نظيفًا وجافًا.

لف الكابل بشكل غير محكم عند التخزين؛ ولا تطوه أو تعقده أو تثنيه بحدة.

اسحب غلاف الموصل بدلًا من الكابل عند فصل سماعتي الأذن.

احفظ سماعتي الأذن في مكان لا يتعرض فيه الكابل والمشابك للسحق أو الشد.

الأسئلة الشائعة

١. ما الأجهزة التي يمكنني استخدامها مع VORO LUXE؟

استخدم VORO LUXE مع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الحاسوب المحمولة المتوافقة المزودة بـ USB-C، وغيرها من الأجهزة التي تدعم الصوت عبر منفذ USB-C الخاص بها.

٢. هل تتطلب سماعات VORO LUXE الشحن؟

لا. يستقبل VORO LUXE الصوت عبر موصل USB-C الخاص به ولا يتطلب شحنًا منفصلًا.

٣. هل يمكنني البقاء على دراية بما يحيط بي أثناء الاستماع؟

يترك التصميم المفتوح للأذن قناة الأذن دون عوائق للمساعدة على الوعي بالبيئة المحيطة؛ حافظ على مستوى الصوت عند حد يتيح لك سماع الأصوات الخارجية المهمة.

٤. كيف ينبغي تنظيف VORO LUXE؟

افصل سماعتي الأذن وامسحهما بقطعة قماش ناعمة وجافة. أبقِ الرطوبة وسوائل التنظيف بعيدًا عن الموصل والميكروفون وأزرار التحكم وفتحات السماعات.

٥. لماذا لا يتم اكتشاف اتصال USB-C تلقائيًا؟

تأكد من أن الجهاز المتصل يدعم صوت USB-C، وأعد توصيل القابس بالكامل، وحدد مخرج صوت USB-C في إعدادات الجهاز إذا لزم الأمر.

المواصفات

Model	PWXYS01
استجابة التردد	20Hz–20kHz
حجم السماعة	Ø14.2mm
ممانعة السماعة	٣٢Ω
حساسية السماعة	3dB ± ١٠٥
حساسية الميكروفون	-٤٢ dB±3
طول الكابل	1.2m
نوع الموصل	USB-C
مادة المنتج	ABS + TPE
وزن المنتج	17g
رقم الطراز	PWXYS01BK-PWXYS01WH

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
لا تُصدر VORO LUXE صوتًا	موصل USB-C غير محكم أو تم ضبط خرج الصوت بشكل غير صحيح	أعد توصيل القابس بإحكام، واختر خرج الصوت USB-C، ثم ابدأ التشغيل وارفع مستوى الصوت تدريجيًا.
لم يتم التعرّف على VORO LUXE	قد لا يدعم الجهاز المتصل الصوت عبر منفذ USB-C الخاص به	تأكد من توافق الصوت عبر USB-C واختبر سماعات الأذن مع جهاز متوافق آخر.
يتم تشغيل الصوت عبر الجهاز المتصل بدلًا من VORO LUXE	احتفظ الجهاز بإعداد خرج الصوت السابق	افتح إعدادات الصوت في الجهاز واختر خرج الصوت USB-C.
يُسمع الصوت من سماعة واحدة فقط	القابس غير مُدخل بالكامل أو توازن الصوت غير مضبوط في المنتصف	أعد توصيل القابس وتحقق من أن توازن الصوت بين اليسار واليمين في الجهاز مضبوط في المنتصف.
الصوت متقطع أو مشوّه	الموصل مرتخٍ أو متّسخ أو معرّض للشد	افصل سماعات الأذن، وتأكد من أن الموصل نظيف وجاف، ثم أعد توصيله بإحكام وتجنب ثني الكابل بالقرب من القابس.
مستوى الصوت منخفض جدًا	مستوى صوت الجهاز منخفض أو تم تفعيل حدّ لخرج الصوت	ارفع مستوى الصوت باستخدام وحدة التحكم المدمجة والجهاز المتصل، ثم تحقق من إعدادات حدّ مستوى الصوت في الجهاز.
لا تستجيب أدوات التحكم المدمجة	الاتصال غير مكتمل أو أن الجهاز لا يدعم جميع وظائف التحكم	أعد توصيل VORO LUXE واختبر أدوات التحكم مع جهاز صوت USB-C متوافق آخر.

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
الميكروفون لا يعمل	تم تعطيل الوصول إلى الميكروفون أو تم اختيار دخل خاطئ	اسمح بالوصول إلى الميكروفون للتطبيق النشط واختر ميكروفون USB-C من إعدادات الصوت في الجهاز.
يسمع المتصلون صوتًا ضعيفًا أو غير واضح	الميكروفون محجوب أو بعيد جدًا عن الفم	تأكد من أن الميكروفون المدمج غير محجوب، وضعه أقرب إلى الفم دون احتكاكه بالملابس.
سماعات الأذن غير ثابتة أو غير مريحة	المشابك ليست موضوعة بشكل صحيح	انزع سماعات الأذن وأعد وضع كل مشبك حول الأذن المقابلة حتى تصبح السماعات ثابتة ومريحة.

الميزات

1. تصميم خفيف بمشبك مفتوح للأذن لارتداء مريح والوعي بالبيئة المحيطة
2. محركات ديناميكية ١٤.٢ mm لصوت غامر
3. أزرار تحكم في مستوى الصوت مدمجة على الكابل
4. ميكروفون مدمج للاتصال دون استخدام اليدين
5. كابل مضفّر متين بطول ١.٢ m
6. موصل USB-C
7. ملاءمة مريحة

التخلص من المنتج

يجب عدم التخلص من هذا المنتج ضمن النفايات المنزلية غير المفروزة. من المهم فصل هذه النفايات لضمان معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، وفقًا للوائح المحلية لإدارة النفايات.

الضمان

تأتي المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقع Powerology الإلكتروني أو متجرنا بضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

يسري الضمان لمدة ٢٤ شهرًا على المنتجات التي يتم شراؤها مباشرةً من موقع Powerology الإلكتروني أو المتجر. أما إذا تم شراء منتجات Powerology من أي من موزعينا المعتمدين، فيكون المنتج مؤهلاً لضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. لتمديد ضمان منتجك، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني www.powerology.me/warranty واملأ بياناتك في النموذج المتاح، مع إرفاق صورة للمنتج لمعالجة طلبك. بعد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. حمّل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لفترة ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.powerology.me/warranty

تواصل معنا

البريد الإلكتروني: **hey@powerology.me**

الموقع الإلكتروني: **www.powerology.me**

إنستغرام: **powerology_official**

فيسبوك: **powerology.ME**