POWEROLOGY



Powerology

VORO VOX

سماعات أذن سلكية USB-C بتصميم مشبكي شبه داخل الأذن

رمز المنتج: PWXYS11BK-PWXYS11WH

المحتويات

نظرة عامة على المنتج	٢
محتويات العبوة	٢
تعليمات السلامة	٢
استخدام VORO VOX	٣
العناية والصيانة	٤
الأسئلة الشائعة	٥
المواصفات	٦
استكشاف الأخطاء وإصلاحها	٧
الميزات	٨
التخلص من المنتج	٨
الضمان	٨
تواصل معنا	٩

نظرة عامة على المنتج

VORO VOX عبارة عن سماعات أذن سلكية شبه داخل الأذن بمشبك وموصل USB-C، مصممة للاستماع اليومي المريح. تجمع بين ملاءمة مريحة بمشبك، وصوت غامر، وميكروفون مدمج، ووحدة تحكم مدمجة على السلك، وكابل مضفّر متين لإدارة الموسيقى والمكالمات بسهولة.



محتويات العبوة

1. 1 × VORO VOX

تعليمات السلامة

تحذير:

1. لا تستمع بمستوى صوت مرتفع لفترات طويلة، إذ قد يؤدي التعرض المطوّل للأصوات العالية إلى الإضرار بسمعك.
2. لا تستخدم سماعات الأذن أثناء القيادة أو ركوب الدراجة أو في الأماكن التي قد يكون فيها انخفاض الوعي بالأصوات المحيطة خطراً.
3. أبقِ الأجزاء الصغيرة بعيداً عن متناول الأطفال الصغار — خطر الاختناق.
4. أبقِ الكابل بعيداً عن متناول الأطفال الصغار — خطر التشابك والاختناق.
5. لا تستخدم المنتج إذا كان الكابل أو الموصل أو الغلاف تالفاً.

6. حافظ على جفاف المنتج؛ لا تستخدمه بيدين مبللتين ولا تغمره في السوائل.
7. لا تعدّل المنتج أو تفككه أو تحاول إصلاحه؛ توقّف عن استخدامه إذا تعطل واطلب الدعم المناسب.

تنبيه:

1. توقّف عن استخدام المنتج إذا شعرت بتهيّج في الجلد أو بعدم الراحة.
2. أبعِد المنتج عن مصادر الحرارة.
3. افصل المنتج بالإمساك بموصل USB-C، وليس بسحب الكابل.
4. تجنب ثني الكابل بشكل حاد أو سحقه أو وضع أجسام ثقيلة عليه.
5. نظّف المنتج بقطعة قماش ناعمة وجافة؛ لا تستخدم مواد كيميائية قاسية.
6. احتفظ بهذا الدليل للرجوع إليه مستقبلاً.



استخدام VORO VOX

١. توصيل سماعات الأذن

اخفض مستوى صوت الجهاز المتصل قبل ارتداء سماعات الأذن.

حدّد سماعتي الأذن اليمنى واليسرى، ثم ضع مشبك كل منهما حول الأذن المقابلة.

اضبط سماعتي الأذن حتى تستقرا بإحكام وراحة دون ممارسة ضغط مفرط.

أدخل موصل USB-C بالكامل في هاتف ذكي أو جهاز لوحي أو كمبيوتر محمول متوافق أو أي جهاز صوتي آخر.

ابدأ تشغيل الصوت واضبط مستوى الصوت تدريجيًا إلى مستوى مريح.

٢. تشغيل الموسيقى

صِل VORO VOX بمنفذ USB-C في الجهاز.

افتح تطبيق الصوت المفضل لديك وابدأ التشغيل.

استخدم وحدة التحكم المدمجة على السلك لتشغيل الصوت أو إيقافه مؤقتًا.

استخدم زري + و– لضبط مستوى الصوت.

افصل سماعات الأذن بالإمساك بغلاف الموصل بدلًا من سحب الكابل.

٣. إدارة المكالمات

أبقِ VORO VOX متصلًا بالجهاز عند ورود مكالمة.

استخدم وحدة التحكم المدمجة على السلك للرد على المكالمة الواردة.

تحدث بشكل طبيعي باتجاه الميكروفون المدمج.

استخدم وحدة التحكم المدمجة على السلك مرة أخرى لإنهاء المكالمة.

إذا لم يتمكن الطرف الآخر من سماعك بوضوح، فتأكد من عدم وجود ما يعيق الميكروفون ومن وضعه بالقرب من فمك.

العناية والصيانة

١. العناية الروتينية

افصل VORO VOX قبل التنظيف.

امسح سماعتي الأذن والكابل ووحدة التحكم المدمجة على السلك بقطعة قماش ناعمة وجافة.

أزل الأوساخ من فتحات مكبر الصوت برفق دون دفعها إلى الداخل.

حافظ على موصل USB-C نظيفًا وجافًا.

لا تستخدم منظفات كاشطة أو مذيبات أو رطوبة مفرطة.

تجنب ثني الكابل بشدة أو لفّه أو عقده.

عند عدم الاستخدام، لف الكابل بشكل فضفاض واحفظ سماعات الأذن في مكان نظيف وجاف.

افصل سماعات الأذن دائمًا من خلال الإمساك بغلاف موصل USB-C.

الأسئلة الشائعة

١. ما الأجهزة المتوافقة مع VORO VOX؟

صُممت VORO VOX للأجهزة المتوافقة التي تدعم الصوت عبر اتصال USB-C.

٢. هل تتضمن VORO VOX ميكروفونًا؟

نعم. يدعم الميكروفون المدمج المكالمات دون استخدام اليدين عند استخدامه مع جهاز متصل متوافق.

٣. هل يمكنني التحكم في الموسيقى والمكالمات من الكابل؟

نعم. تدير وحدة التحكم متعددة الوظائف المدمجة على السلك مستوى الصوت والتشغيل والمكالمات على الأجهزة المتوافقة.

٤. كيف ينبغي ارتداء VORO VOX؟

ضع سماعتي الأذن اليمنى واليسرى على الأذنين المقابلتين، وثبّت المشابك بإحكام حول الأذنين، ثم اضبطها حتى تصبح مريحة.

٥. كيف ينبغي تنظيف سماعات الأذن؟

افصلها واستخدم قطعة قماش ناعمة وجافة. أزل الأوساخ برفق من فتحات مكبر الصوت، وأبعد الرطوبة عن موصل USB-C.

٦. لماذا تتصرف عناصر التحكم بشكل مختلف مع بعض الأجهزة؟

قد يختلف دعم عناصر التحكم بحسب الجهاز المتصل وبرامجه. تأكد من أن الجهاز يدعم صوت USB-C ووحدات التحكم المدمجة على السلك.

المواصفات

Model	PWXYS11
استجابة التردد	20Hz–20kHz
حجم مكبر الصوت	Ø10.4mm
معاوقة مكبر الصوت	٣٢Ω
حساسية مكبر الصوت	3dB ± ١٠٥
حساسية الميكروفون	-٤٢ dB±3
نسبة الإشارة إلى الضوضاء	90dB≤
طول الكابل	1.2m
نوع الموصل	USB-C
مادة المنتج	ABS + TPE
وزن المنتج	18g
رقم الطراز	PWXYS11BK-PWXYS11WH

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
لا يصدر VORO VOX أي صوت	موصل USB-C غير مُثبت بإحكام، أو مستوى الصوت مكتوم، أو أن الجهاز لا يدعم صوت USB-C.	أعد توصيل القابس بإحكام، وارفع مستوى صوت الجهاز، وتأكد من أن الجهاز يدعم الصوت عبر USB-C.
يصدر الصوت من مكبر صوت الجهاز	لم يتم التعرّف على سماعات الأذن أو لم يتم تبديل خرج الصوت.	افصل VORO VOX ثم أعد توصيله، وبعد ذلك اختر خرج الصوت USB-C من إعدادات الجهاز إذا كان متاحًا.
يُسمع الصوت من سماعة واحدة فقط	لم يتم إدخال الموصل بالكامل، أو الكابل مشدود، أو تم ضبط توازن الصوت باتجاه أحد الجانبين.	أعد توصيل القابس، وافرد الكابل برفق، وتحقق من إعداد توازن الصوت بين اليسار واليمين في الجهاز.
الصوت ضعيف أو مشوّه	مستوى الصوت مرتفع جدًا، أو فتحات السماعة مسدودة، أو التوصيل غير مكتمل.	اخفض مستوى الصوت، ونظف فتحات السماعة برفق، وأعد توصيل قابس USB-C.
ينقطع الصوت بشكل متكرر	الموصل متسخ أو غير مُثبت بإحكام، أو الكابل مثني بشدة.	نظف القابس وأعد توصيله، وضع الكابل بحيث لا يحتوي على انحناءات حادة أو شد.
لا يستجيب جهاز التحكم المدمج في الكابل	قد لا يدعم الجهاز أو التطبيق المتصل جميع وظائف جهاز التحكم المدمج في الكابل.	أعد توصيل سماعات الأذن، وجرّب أدوات التحكم في تطبيق صوتي آخر، وتأكد من توافق الجهاز.
الميكروفون لا يعمل	تم تعطيل الوصول إلى الميكروفون، أو الميكروفون مسدود، أو أن التطبيق يستخدم مصدر إدخال آخر.	اسمح بالوصول إلى الميكروفون، وحافظ على خلو الميكروفون من العوائق، واختر ميكروفون USB-C في إعدادات التطبيق إذا كان متاحًا.

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
لا يستطيع المتصلون سماعك بوضوح	الميكروفون مغطى، أو بعيد جدًا عن الفم، أو يتأثر بضوضاء الخلفية.	أعد وضع الميكروفون المدمج في الكابل ليكون أقرب إلى الفم، وأبقِه خاليًا من العوائق، وانتقل إلى مكان أكثر هدوءًا.
لا يتم التعرّف على سماعات الأذن	يحتوي منفذ USB-C على شوائب، أو التوصيل غير مكتمل، أو أن الجهاز لا يدعم صوت USB-C.	افحص المنفذ ونظفه بعناية، وأعد إدخال القابس بالكامل، وتحقق من دعم صوت USB-C.
تشعر بأن سماعات الأذن غير مريحة أو غير ثابتة	تم تبديل سماعتي الأذن اليمنى واليسرى، أو تم وضع المشابك بشكل غير صحيح.	تأكد من الجانب الصحيح لكل أذن، وأعد ضبط المشابك حتى تستقر بإحكام دون ضغط مفرط.

الميزات

1. مشغل ديناميكي ١٠.٤ mm لصوت غامر
2. تصميم شبه داخل الأذن بمشبك مريح
3. وحدة تحكم متعددة الوظائف مدمجة على السلك للموسيقى والمكالمات
4. ميكروفون مدمج لإجراء مكالمات دون استخدام اليدين
5. كابل مضفّر متين بطول ١.٢ m
6. موصل USB-C

التخلص من المنتج

يجب عدم التخلص من هذا المنتج ضمن النفايات المنزلية غير المفروزة. من المهم فصل هذه النفايات لضمان معالجتها وإعادة تدويرها بشكل سليم، وفقًا للوائح المحلية لإدارة النفايات.

الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقع أو متجر Powerology تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

يسري ضمان الـ٢٤ شهرًا على المنتجات التي يتم شراؤها مباشرةً من موقع أو متجر Powerology. أما إذا تم شراء منتجات Powerology من أي من وكلائنا المعتمدين، فيكون المنتج مؤهلًا لضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. لتمديد ضمان منتجك، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني www.powerology.me/warranty واملأ بياناتك في النموذج المخصص، مع رفع صورة للمنتج لمعالجة طلبك. بعد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن تمديد ضمان المنتج. ارفع المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلًا لفترة ضمان مدتها ٢٤ شهرًا.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.powerology.me/warranty

تواصل معنا

البريد الإلكتروني: **hey@powerology.me**

الموقع الإلكتروني: **www.powerology.me**

إنستغرام: **powerology_official**

فيسبوك: **powerology.ME**