



Powerology

شاحن متنقل
بسعة 20000mAh
أميير/ساعة

SKU: PPBCHA79

جدول المحتويات

١	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٣	ميزات المنتج
٤	احتياطات السلامة
٥	التخلص من المنتج
٦	الضمان
٧	تواصل معنا

نظرة عامة على المنتج

باور لولوجي ألترا ميني ٢ مللي أمبير/ساعة شاحن محمول صغير الحجم وفعال، يوفر شحناً بتقنية MagSafe بقوة ١٠ واط. بفضل شاشة مدمجة، يتيح للمستخدمين تتبع حالة شحنهم بسهولة.

يدعم هذا الباور بانك الشحن المتزامن لعدة أجهزة، ويمكنه شحن أجهزة الكمبيوتر المحمولة بقوة ٥٥ واط. تصميمه خفيف الوزن يجعله مثالياً للاستخدام أثناء التنقل، حيث يوفر طاقة موثوقة عند الحاجة.

المواصفات

٢ مللي أمبير/ساعة	سعة البطارية
٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٣ أمبير، ١٢ فولت/٣ أمبير، ١٥ فولت/٣ أمبير، ٢٠ فولت/٥.٢.٢ أمبير، ٤٥ واط كحد أقصى	مدخل USB-C
٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٣ أمبير، ١٢ فولت/٣ أمبير، ١٥ فولت/٣ أمبير، ٢٠ فولت/٥ أمبير، ١٠ واط كحد أقصى	مخرج USB-C
٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٢ أمبير، ١٢ فولت/٥.١.١ أمبير، ١٨ فولت/٥.٢.٥ واط كحد أقصى	مخرج USB-A
٥ واط، ٧.٥ واط، ١٠ واط، ١٥ واط	مخرج لاسلكي
٩٠ x ٨٠ x ٢٥ مم	حجم المنتج
٣٣٤ غرام ± ١	وزن المنتج
PPBCHA79	رقم الموديل

مخرج PD .. واط: يوفر شحنا سريعاً لأجهزتك.

سعة مللي أمبير/ساعة: توفر سعة عالية لطاقة تدوم طويلاً.

شاشة مدمجة: تعرض حالة البطارية في الوقت الفعلي لمزيد من الراحة.

شحن متزامن: اشحن عدة أجهزة في وقت واحد دون انقطاع.

شاحن لابتوب: قادر على شحن أجهزة اللابتوب، ويتوفر استخدامات متعددة.

متواافق مع MagSafe: يضمن تثبيتاً آمناً للشحن اللاسلكي.

تصميم فائق الصغر: صغير الحجم ومحمول، سهل الحمل أثناء التنقل.

احتياطات السلامة

أ. قبل الاستخدام

عند استخدام هذا المنتج لأول مرة، يُرجى شحنه وتفريغه بالكامل لإطالة عمره الافتراضي.

تأكد من توافق الجهاز الذي ترغب في شحنه مع مواصفات بنك الطاقة.
احفظ بنك الطاقة بعيداً عن متناول الأطفال والرضع والحيوانات الأليفة.
تجنب إسقاط بنك الطاقة أو تعريضه للصدمات.
لا تعرض بنك الطاقة للماء أو تغمره فيه.

تحذير: في حال ملامسة بنك الطاقة للماء، لا تستخدموه.
لا تقم بثقب أو تفكك بنك الطاقة. لا تقم بتفكيك المنتج تحت أي ظرف من الظروف. قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع درجة حرارة البطارية، أو نشوب حريق، أو انفجار.
لا ترمي بنك الطاقة في النار أبداً، فقد يتسبب ذلك في انفجار.

في حال تعطل بنك الطاقة أو ابتلاعه، توقف عن استخدامه واتصل بمركز خدمة على الفور.

لا تخلص من بنك الطاقة كنفايات منزليه.

تجنب ترك بنك الطاقة في السيارة في الأيام الحارة. لا تعرض البطارية لأشعة الشمس المباشرة، أو النار، أو الحرارة الشديدة.

لا تستخدم بنك الطاقة في بيئات ذات درجات حرارة أو رطوبة عالية. خزنه في مكان بارد وجاف عند عدم استخدامه.

راقب بنك الطاقة دائمًا أثناء شحنه لأجهزة أخرى أو أثناء شحنه. لا تتركه دون مراقبة.

افصل الشاحن بمجرد اكتمال شحن البطارية. لا تتركه يشحن لفترة طويلة. قد يؤدي استبدال البطارية بشكل غير صحيح إلى انفجار.

عند استخدام محول طاقة للشحن، استخدم فقط محولًا من علامة تجارية معروفة.

محول معتمد يتواافق مع المتطلبات القياسية.

بـ. أثناء الاستخدام

تحذير: لمنع الحرائق، والصدمات الكهربائية، ومخاطر الاختناق، والإصابات، يُرجى اتباع الاحتياطات التالية:

لا تستخدم المنتج أو تركبه أو تخزنه في المناطق التالية:

الأماكن التي يسهل على الأطفال الوصول إليها، والأسطح غير المستقرة، والبيئات المترية أو شديدة الرطوبة، والمناطق المعرضة لأشعة الشمس المباشرة، ودرجات الحرارة المرتفعة، أو بالقرب من الأجسام المصدرة للحرارة.

لا تُبلل المنتج أو تضعه في أي سائل أو تُعرضه لأجسام غريبة. في حال دخول أي سائل أو شوائب إلى الجهاز أو الأسلัก، توقف عن استخدامه فورًا.

تجنب تعريض المنتج لخدمات قوية أو قوة مفرطة.

لا تُعرض الجهاز أو الأسلัก لمصادر الحرارة.

لا تُفكّك المنتج أو تُعدّله. في حال تلف الجهاز أو تشوهه، توقف عن استخدامه فورًا، ولا تُحاول إصلاحه بنفسك.

تأكد من عدم ملامسة المنافذ للأجسام المعدنية.

قم بتنظيف المنافذ والمقبس بانتظام باستخدام قطعة قماش جافة أو قطعة قماش قطنية لمنع تراكم الغبار.

تنبيه: لتجنب التلف أو الأعطال أو سوء التشغيل، يُرجى التأكد مما يلي:
لا تخدش سطح شاشة LCD أو تضغط عليه مباشرةً.

تجنب تعريض شاشة LCD لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة. في حال استخدامها بالقرب من نافذة، تأكد من عدم تعرضها لأشعة الشمس المباشرة.
لا تضغط بشدة على شاشة LCD أو المناطق المحيطة بها، فقد يتسبب ذلك في عطل بسبب محدودية قدرة تحمل الشاشة.

لا توصل المنتج بأجهزة غير متوافقة معه.

لا تستخدم مخففات الدهان أو البنزين أو الكحول أو أي مذيبات أخرى لتنظيف المنتج.
تجنب استخدام الجهاز أو وضعه في بيئات تشهد تقلبات مفاجئة في درجات الحرارة،
فقد يؤدي ذلك إلى تكتف الماء على الشاشة. تخلص من المنتج وفقاً لإرشادات
الحكومة المحلية عند انتهاء استخدامه.

التخلص من المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزليه غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفايات من أجل معالجتها وإعاده تدويرها بشكل صحيح، بما يتواافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.



المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology** أو متجر **Powerology** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهراً.

ينطبق الضمان لمدة ٢٤ شهراً على المنتجات التي تم شراؤها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology**. إذا تم شراء منتجات **Powerology** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فسيكون المنتج مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ٢٤ شهراً فقط. لتمديد ضمان منتجك، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني <https://www.powerology.me/warranty> واملاً بياناتك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لمدة ٢٤ شهراً من فترة الضمان.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

<https://www.powerology.me/warranty>

تواصل معنا

إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، فيرجى الاتصال بنا على:

hey@powerology.me

الموقع الكتروني: <https://www.powerology.me>

انستغرام: [powerology.me](#)

فيسبوك: [powerology.ME](#)