



Powerology

EIFEL

شاحن لاسلكي ٣ في ١

SKU: PWQM046GY

٢	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٣	مميزات المنتج
٤	محتويات العبوة
٤	تعليمات الاستخدام
٥	مكونات المنتج
٦	مؤشرات حالة LED
٦	الأسئلة الشائعة وحل المشكلات
٧	نصائح الشحن
٨	تعليمات السلامة
٨	احتياطات
٩	محتويات المواد
١٠	التخلص
١١	الضمان
١١	تواصل معنا

يوفر شاحن Powerology Eifel اللاسلكي ٣ في ١ حلاً أنيقاً وفعالاً لشحن أجهزتك. يتميز بتصميم موفر للطاقة وتقنية الشحن اللاسلكي المعتمدة من Qi، مما يوفر تجربة شحن سريعة وموثوقة لهاتفك الذكي وساعتك الذكية وسماعات الأذن. يتضمن الشاحن كابلًا للشحن ومزامنة البيانات، مما يضمن اتصالاً سلساً، بينما يحافظ الثبوت المحكم والأمن على أجهزتك في مكانها. بفضل الثبوت المغناطيسي القوي، يضمن شاحن Eifel بقاء كل جهاز متصلاً بإحكام أثناء عملية الشحن. بالإضافة إلى ذلك، يتيح لك مؤشر الطاقة LED تتبع حالة شحن أجهزتك بسهولة. مزود بحماية مدمجة، يوفر الشاحن حماية ضد التيار الزائد والجهد الزائد والدوائر القصيرة لشحن آمن وموثوق. يدعم كابل USB-C إلى USB-C المرفق بطول متر واحد الشحن السريع، وهو مصمم لتلبية احتياجات الطاقة الحديثة بكفاءة.

المواصفات

المواد	سبيكة الزنك + PC + ABS
المدخلات	١٥ فولت/٣ أمبير
المخارج اللاسلكية	٢٥ واط كحد أقصى (للهاتف)، ٥ واط كحد أقصى (لسماعات الأذن)، ٢٥ واط كحد أقصى (لساعة أبل)

واجهة الشحن	منفذ USB-C
مسافة الإرسال	≥ ٤ م
درجة حرارة التشغيل	من ٠ إلى ٣٠ درجة مئوية
وزن المنتج	٣٢٢ غرام
حجم المنتج	١٤٧ × ١٢١,٥ × ٨,٥ مم
رقم الطراز	PWQM.٤٦

مميزات المنتج

a. مصنوع من سبائك الزنك: الشاحن مصنوع من سبائك الزنك المتينة، مما يضمن بنية قوية وعالية الجودة. تُعرف هذه المادة بقوتها ومقاومتها للتآكل، مما يجعل الشاحن يدوم طويلاً وقادراً على تحمل الاستخدام اليومي دون التأثير على أدائه.

b. شحن لاسلكي سريع ٣ في ١: صُمم الشاحن لشحن ما يصل إلى ثلاثة أجهزة في وقت واحد، بما في ذلك الهواتف الذكية والساعات الذكية وسماعات الأذن، دون الحاجة إلى كابلات شحن متعددة. يدعم الشحن اللاسلكي السريع، مما يُحسن سرعة شحن أجهزتك. تُعد هذه الميزة مفيدة بشكل خاص للمستخدمين الذين لديهم أجهزة متعددة تحتاج إلى الشحن في وقت واحد.

c. الشحن الأفقي والرأسي: يتيح الشاحن وضعًا مرنًا للأجهزة، حيث يوفر خيارات الشحن الأفقي والرأسي. سواء كنت تشاهد مقاطع فيديو أو تتصفح الإنترنت أثناء الشحن، يمكنك تعديل وضع أجهزتك بما يناسبك، مما يضمن لك الراحة أثناء الشحن.

d. توفير حماية متعددة لأجهزتك: يحتوي الشاحن على العديد من ميزات الأمان المدمجة لحماية أجهزتك أثناء الشحن. تشمل هذه الحماية إجراءات وقائية ضد الشحن الزائد، وارتفاع درجة الحرارة، والدوائر القصيرة، مما يساعد على منع تلف أجهزتك وضمان بيئة شحن آمنة.

e. كابل شحن سريع ٣ أمبير ٦٠ واط: يأتي الشاحن مزودًا بكابل شحن سريع عالي الجودة بقدرة ٣ أمبير ٦٠ واط، قادر على توفير طاقة سريعة لأجهزتك. يدعم هذا الكابل نقل البيانات بسرعة وشحنًا فعالًا، مما يضمن شحن أجهزتك بسرعة وكفاءة دون أي تأخير.

محتويات العبوة


شاحن لاسلكي مغناطيسي IX
كابل USB-C إلى USB-C بقوة ٦٠ واط IX

تعليمات الاستخدام

a. للحصول على أفضل أداء، يُنصح باستخدام محول شحن سريع بتقنية PD مع الشاحن اللاسلكي.

٢. وُصل الشاحن اللاسلكي بالمحول باستخدام كابل USB-C المرفق في العبوة. بمجرد توصيل مصدر الطاقة، يمكنك البدء بشحن أجهزتك.
٣. بعد اكتمال شحن جهازك، افصل المحول.

مكونات المنتج



وضع الإضاءة	المعنى
ضوء أخضر	يشير إلى أن الطاقة قيد التشغيل وأن سماعة الأذن متصلة بالشاحن، أو عند شحن ساعة ذكية بشكل منفصل.
ضوء أزرق	يشير إلى أن الهاتف أو سماعات الأذن قيد الشحن.
إطفاء الضوء	الجهاز مشحون بالكامل.
وميض الضوء الأزرق والأخضر	تم اكتشاف جسم غريب أو خطأ.

الأسئلة الشائعة وحل المشكلات

1. ظهور رسالة خطأ في الشحن (وميض الأضواء الزرقاء والخضراء)
 - a. تأكد من أن هاتفك يدعم الشحن اللاسلكي والتوصيل المغناطيسي.
 - b. استخدم الكابل المرفق في العبوة ومحول شحن سريع متوافق مع معيار PD.
 - c. جرب استخدام شواحن وكابلات مختلفة للتأكد من التوافق.
 - d. تأكد من أن منطقة الشحن اللاسلكي في هاتفك محاذية تمامًا لمنطقة الشحن في الشاحن، وتأكد من عدم وجود أي عوائق.

- ٢. لماذا يشحن هاتفك بشكل متقطع؟**
- a. تحقق من محول الطاقة الحالي.** إذا كان يوفر تيارًا غير كافٍ أو جهدًا غير مستقر، فاستبدله بمحول متوافق مع المعايير.
- b. يتميز الشاحن بحماية من ارتفاع درجة الحرارة.** سيتوقف الشحن تلقائيًا عند ارتفاع درجة الحرارة، وسيستأنف بمجرد انخفاضها.
- يرجى مراجعة قسم "لماذا يسخن؟" لمزيد من التفاصيل حول استكشاف الأخطاء وإصلاحها.
- ٣. صوت طنين أثناء شحن AirPods Pro٢ تحتوي AirPods Pro٢ على جرس مدمج.** لمنع هذا الصوت، قم بتوصيل AirPods Pro٢ بهاتفك وقم بتعطيل ميزة "Charging Case Sound" في الإعدادات.
- ٤. لماذا يسخن المنتج والهاتف أثناء الشحن؟**
- يولد الشحن اللاسلكي حرارة بطبيعته نظرًا لطبيعته التقنية. أثناء عملية الشحن، تُفقد بعض الطاقة من خلال التحويل الكهرومغناطيسي، والذي يتحول بدوره إلى حرارة. وهذا يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة كل من الهاتف والشاحن اللاسلكي قليلًا، وهو أمر طبيعي.

نصائح الشحن

هاتف	قد تزيد أغطية الهاتف السميكة المسافة بين هاتفك وملفات الشحن اللاسلكي، مما يؤدي إلى زيادة الحرارة. كما قد تمنع الأغطية غير المغناطيسية المحاذاة الصحيحة، مما قد ينتج عنه ارتفاع في درجة الحرارة.
سماعات أذن	تأكد من وضع سماعات الأذن اللاسلكية بدقة داخل منطقة الشحن. انزع الغطاء الواقي لسماعات الأذن اللاسلكية قبل الشحن لتجنب أي تداخل مع عملية الشحن.

ساعة ذكية	ضع الساعة بدقة داخل منطقة الشحن المخصصة. تأكد من إزالة غطاء الساعة قبل الشحن لضمان شحن فعال.
-----------	---

تعليمات السلامة

١. لا تضع المنتج في بيئات ذات درجة حرارة أو رطوبة عالية.
٢. تجنب لمس المنتج بأيدي مبللة، أو غمره في الماء، أو تعريضه للمطر.
٣. أبقي المنتج بعيدًا عن السوائل والمواد القابلة للاشتعال والمذيبات المتطايرة لمنع تلفه.
٤. خزّن المنتج بشكل صحيح وأبقه بعيدًا عن متناول الأطفال.
٥. لا تستخدم المنتج في بيئات رطبة، فقد يتسبب ذلك في حدوث ماس كهربائي أو صدمة كهربائية.
٦. لا تفكك الجهاز أو تعدّله أو تحاول إصلاحه بنفسك.
٧. تجنب إسقاط المنتج أو تعريضه للاهتزاز الشديد أو ضربه بأدوات معدنية لمنع تلفه الداخلي.
٨. أبقي الأجسام المعدنية الصغيرة (مثل مشابك الورق والعملات المعدنية) أو البطاقات المغناطيسية بعيدًا عن منطقة الشحن لمنع تلف البطاقات المغناطيسية بفعل المجال المغناطيسي للجهاز.

احتياطات

أثناء الشحن اللاسلكي، قد يؤدي تشغيل التطبيقات التي تستهلك طاقة عالية، أو استخدام التطبيقات لفترات طويلة، أو تشغيل التطبيقات أثناء الشحن، إلى ارتفاع درجة حرارة جهازك المحمول. هذا أمر طبيعي.

لن يؤثر ذلك على عمر الجهاز أو أدائه.

١. استخدم الكابل المرفق في العبوة ومحول شحن سريع متوافق مع معيار PD.
٢. يدعم هذا المنتج الشحن اللاسلكي فقط لأجهزة iPhone المتوافقة مع MagSafe والأجهزة الحاصلة على شهادة Qi.
٣. يدعم هذا المنتج الأغشية ذات الخاصية المغناطيسية، ولكن التوافق الكامل مع الملحقات المغناطيسية الخارجية غير مضمون.
٤. يمكن للجهاز العمل ضمن نطاق درجة حرارة من ٠ درجة مئوية إلى ٣٥ درجة مئوية. يُرجى تخزينه بين ٢٠- درجة مئوية و ٥٠ درجة مئوية. قد يؤدي استخدام الجهاز أو تخزينه خارج نطاق درجة الحرارة الموصى به إلى تلفه أو تقصير عمر البطارية.
٥. احفظ الجهاز بعيدًا عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة لمنعهم من مضغه أو ابتلاعه.

محتويات المواد

مادة ضارة						اسم المكون
PBED	PBB	Cr(VI)	Cd	Hg	Pb	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	لوحة الدوائر المطبوعة
☐	☐	☐	☐	☐	☐	الغلاف
☐	☐	☐	☐	☐	☐	موصل USB
☐	☐	☐	☐	☐	☐	الملحق

تم تجميع هذا النموذج وفقًا للمعيار SJ/T11364.

O: يشير إلى أن محتوى المادة الضارة في جميع المواد المتجانسة للأجزاء أقل من الحد المسموح به وفقًا للمعيار GB/T26572.

X: يشير إلى أن محتوى المادة الضارة في مادة متجانسة واحدة على الأقل من المكون يتجاوز الحد المتطلبات المحددة في GB/T 26572.

التخلص

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفائات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفائات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفائات.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

ينطبق الضمان لمدة ٢٤ شهرًا على المنتجات التي تم شراؤها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology**. إذا تم شراء منتجات **Powerology** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فسيكون المنتج مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. لتمديد ضمان منتجك، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني <https://www.powerology.me/warranty> واملأ بياناتك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لمدة ٢٤ شهرًا من فترة الضمان.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

<https://www.powerology.me/warranty>

تواصل معنا

إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، فيرجى الاتصال بنا على:

hey@powerology.me

الموقع الإلكتروني: <https://www.powerology.me>

انستغرام: [powerology.me](https://www.powerology.me)

فيسبوك: [powerology.ME](https://www.powerology.me)