



Powerology

سوار Evox الذكي بشاشة AMOLED

رمز المنتج: PWWD11BK

المحتويات

٢	مقدمة عن المنتج
٢	معلومات السلامة
٤	بدء الاستخدام
٦	العناية والصيانة
٧	الأسئلة الشائعة
٩	المواصفات
١١	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
١٢	المزايا الرئيسية
١٣	التخلص من المنتج
١٣	الضمان
١٣	تواصل معنا

مقدمة عن المنتج

سوار Powerology Evox الذكي المزوّد بشاشة AMOLED هو جهاز لياقة بدنية قابل للارتداء فائق النحافة، يعتمد على شاشة AMOLED مقاس ١.٧٢ بوصة وبطارية ليثيوم بسعة ١٠٠ ملي أمبير/ساعة توّفر من ٧ إلى ١٠ أيام من الاستخدام بشحنة واحدة. يقتزن بتطبيق FitCloudPro عبر Bluetooth ٥.٠ لتتّبع معدل ضربات القلب ومستوى الأكسجين في الدم وجودة النوم والنشاط اليومي عبر أكثر من ١٠٠ وضع رياضي، كما يتمتع بتصنيف IP68 الذي يوّفر الحماية أثناء التمارين اليومية والاستخدام في الأجواء الرطبة.



معلومات السلامة

تحذير:

٢. اشحن السوار فقط باستخدام محوّل معتمد يطابق الجهود المقنن، وذلك عبر كابل الشحن المغناطيسي.

١. لا تقم بفك أو سحق أو ثقب أو حرق بطارية الليثيوم المدمجة — فقد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو تسرب أو انفجار.

3.

توقف عن استخدام المنتج فورًا في حال انتفاخ البطارية أو تسربها أو ارتفاع حرارتها أو انبعاث رائحة غير معتادة منها.

4.

لا تعتمد على قراءات معدل ضربات القلب أو الأكسجين في الدم أو النوم أو النشاط لأغراض التشخيص أو العلاج الطبي — استشر مختصًا مؤهلًا في الرعاية الصحية لاتخاذ القرارات الطبية.

5.

لا ترتد السوار أثناء تشغيل التلات الثقيلة أو في أي موقف قد تشتت فيه الإشعارات أو شاشة المعصم انتباهك بشكل خطير.

تنبيه:

1.

توقف عن استخدام المنتج إذا شعرت بهيج في الجلد أو طفح جلدي أو انزعاج ناتج عن ملامسته للمعصم لفترات طويلة، واستشر طبيبًا في حال استمرار الأعراض.

2.

نظف السوار والجلد بانتظام وتجنب ارتداء السوار بإحكام شديد لتفادي مشاكل البشرة.

3.

على الرغم من تصنيف الحماية IP68، لا ترتد السوار أثناء الاستحمام بالماء الساخن أو في الساونا أو تحت الماء عالي الضغط، وتجنب تعرضه للصابون أو الزيوت أو مياه البحر.

6.

احتفظ بالمنتج وأجزائه الصغيرة، بما في ذلك كابل الشحن، بعيدًا عن متناول الأطفال الصغار — خطر الاختناق.

7.

لا تعرض السوار للمواد الكيميائية القوية أو المذيبات أو المواد المسببة للتآكل التي قد تثلث الغلاف الخارجي وموانع التسرب.

8.

لا تشحن السوار وهو مبلل — تأكد من جفاف نقاط التلامس تمامًا قبل توصيل الشاحن المغناطيسي.

4.

أبعد المنتج عن مصادر الحرارة المباشرة واللهب المكشوف والتعرض المطول لأشعة الشمس المباشرة.

5.

اشحن المنتج وخزّنه ضمن نطاق حرارة معتدل وجاف، وتجنب البرودة أو الحرارة الشديدة.

6.

استخدم قطعة قماش ناعمة وجافة لتنظيف الجهاز ونقاط التلامس الخاصة بالشحن — ولا تستخدم منظفات كاشطة.

7.

إذا لم يُستخدم المنتج لفترة طويلة، فاشحنه دوريًا للحفاظ على صحة البطارية.



بدء الاستخدام

١. شحن السوار الذكي

قم بمحاذاة كابل الشحن المغناطيسي مع نقاط التلامس في الجهة الخلفية من السوار؛ حيث ستجذب المغناطيسات وتثبت في مكانها تلقائيًا. أدخل طرف USB من الكابل في مصدر طاقة بمواصفات ٥ فولت/٠.٢ أمبير، مثل منفذ USB في الحاسوب أو محوّل USB معتمد. ستظهر أيقونة البطارية على الشاشة بحركة متحركة للإشارة إلى أن عملية الشحن جارية. يستغرق الشحن الكامل نحو ساعتين تقريبًا؛ افصل الكابل بمجرد وصول مؤشر البطارية إلى ١٠٠%.

تأكد من أن نقاط التلامس نظيفة وجافة تمامًا قبل توصيل الكابل.

٢. تشغيل السوار وارتدائه

اضغط مطوّلًا على منطقة اللمس في الشاشة لبضع ثوانٍ لتشغيل السوار. ثبت الحزام حول معصمك على بُعد إصبع واحد تقريبًا فوق عظمة المعصم.

اضبط الإبريز بحيث يكون السوار مثبتًا بإحكام مع الحفاظ على الراحة — فالتثبيت الجيد يضمن دقة قراءات معدل ضربات القلب ومستوى الأكسجين في الدم SpO_2 . اسحب أو انقر على شاشة AMOLED لتصفح واجهات الساعة وبيانات النشاط والوظائف السريعة.

٣. الاقتران بتطبيق FitCloudPro

امسح رمز QR الموجود على العبوة أو ابحث عن 'FitCloudPro' في Google أو App Store أو Play، ثم قم بتثبيت التطبيق.

فعل Bluetooth على هاتفك الذكي وتأكد من منح التطبيق أذونات تحديد الموقع.

افتح تطبيق FitCloudPro، ثم أنشئ حسابًا أو سجل الدخول إلى حسابك، وأكمل بيانات ملفك الشخصي.

اضغط على 'إضافة جهاز' وحدد Evox Smart Band من قائمة الأجهزة المكتشفة. أكد طلب الاقتران على شاشة السوار؛ وستظهر رسالة تأكيد على الشاشة عند نجاح عملية الاقتران.

بعد اكتمال الاقتران، ستتم مزامنة بيانات الصحة والنشاط تلقائيًا كلما كان السوار ضمن نطاق Bluetooth.

٤. استخدام الأوضاع الرياضية

من واجهة الساعة الرئيسية، اسحب للوصول إلى قائمة الرياضة لعرض أوضاع التمرين المتاحة.

تصفح القائمة واضغط على الوضع الذي يناسب نشاطك (الجري، ركوب الدراجة، المشي، وأكثر من ١٠ وضع آخر).

اضغط على 'بدء' لبدء التتبع؛ وستعرض الشاشة المقاييس الفورية مثل المدة ومعدل ضربات القلب والسرعات الحرارية.

لإيقاف الجلسة مؤقتًا أو إنهاؤها، انقر على الشاشة واختار عنصر التحكم المناسب المعروض.

يتم تخزين التمارين المكتملة على السوار ومزامنتها مع تطبيق FitCloudPro عند الاتصال التالي.

٥. مراقبة الصحة

يتم قياس معدل ضربات القلب تلقائيًا على مدار اليوم؛ افتح شاشة معدل ضربات القلب للحصول على قراءة فورية عند الطلب.

لقياس مستوى الأكسجين في الدم SpO_2 ، حافظ على ثبات ذراعك وافتح شاشة SpO_2 — واحرص على عدم تحريك معصمك حتى اكتمال القياس.

يعمل تتبع النوم تلقائيًا أثناء الليل؛ ارتد السوار عند النوم لتسجيل فترات النوم الخفيف والعميق والاستيقاظ.

يمكن للمستخدمات تفعيل تتبع الدورة الشهرية في تطبيق FitCloudPro لتلقي تذكيرات بمواعيد الدورة والإباضة على السوار.

راجع الاتجاهات طويلة المدى والسجل التفصيلي من خلال تطبيق FitCloudPro.

٦. الإشعارات والتحكم بالكاميرا عن بُعد

في تطبيق FitCloudPro، فُعل إذن الوصول إلى الإشعارات وحدد التطبيقات المسموح لها بإرسال التنبيهات إلى السوار.

ستتسبب المكالمات الواردة والرسائل وإشعارات التطبيقات في اهتزاز السوار وعرض معاينة للإشعار على الشاشة.

لاستخدام مصراع الكاميرا عن بُعد، افتح خاصية التحكم بالكاميرا من التطبيق؛ ليتم تشغيل كاميرا هاتفك.

حرك معصمك أو انقر على أيقونة المصراع في السوار لالتقاط الصورة عن بُعد — وهو خيار مثالي لصور المجموعات والسيلفي.

العناية والصيانة

١. نصائح العناية اليومية

امسح السوار والحزام بانتظام باستخدام قطعة قماش ناعمة ورطبة قليلًا لإزالة العرق والغبار وزيوت البشرة.

جفف الجهاز جيدًا بعد تعرضه للماء أو العرق أو الرطوبة، خاصةً نقاط التلامس الخاصة بالشحن.

قم بتخفيف الحزام من حين لآخر خلال اليوم للسماح لبشرتك بالتنفس ومنع التهيج.

تجنّب ارتداء السوار في أحواض الاستحمام الساخنة أو غرف البخار أو تحت نفاثات الماء عالية الضغط؛ فتصنيف IP68 يوفر الحماية من التعرض اليومي للماء فقط.

أبقى السوار بعيدًا عن المواد الكيميائية القاسية مثل العطور وواقيات الشمس والمذيبات ومواد التنظيف.

لا تقم بفك السوار أو محاولة استبدال البطارية الداخلية بنفسك.

احفظ الجهاز في مكان بارد وجاف بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة عند عدم استخدامه لفترات طويلة.

قم بشحن السوار مرة واحدة على الأقل كل ٢-٣ أشهر أثناء التخزين طويل الأمد للحفاظ على صحة البطارية.

الأسئلة الشائعة

١. كم تدوم البطارية بشحنة واحدة؟

يوفر سوار Evox الذكي من ٧ إلى ١٠ أيام من الاستخدام المعتاد بشحنة كاملة، ويستغرق شحنه بالكامل ما يصل إلى ساعتين. تعتمد مدة التشغيل الفعلية على سطوع الشاشة والإشعارات ومدى تكرار استخدام ميزات تتبع الصحة.

٢. ما هي الهواتف الذكية المتوافقة مع السوار؟

يعمل السوار مع الهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android ٤.٤ أو أحدث أو iOS ٩.٠ أو أحدث، عبر تطبيق FitCloudPro المجاني وتقنية Bluetooth ٥.٠.

٣. هل يمكنني ارتداء السوار أثناء السباحة أو الاستحمام؟

يحمل السوار تصنيف IP68، مما يجعله مقاومًا للعرق والمطر والغمر لفترات قصيرة. لا يُنصح باستخدامه في الاستحمام بالماء الساخن أو غرف البخار أو الغوص أو الأنشطة المائية عالية الضغط.

٤. لماذا تكون قراءة معدل ضربات القلب أو SpO₂ غير دقيقة؟

تأكد من أن السوار ملتصق بإحكام على إصبع تقريبيًا فوق عظم المعصم، واحرص على إبقاء المستشعر نظيفًا وجافًا، وابقِ ثابتًا أثناء القياس. قد يؤثر ارتداؤه بشكل فضفاض أو وجود الأوشام أو الحركة المفرطة على دقة المستشعر البصري.

٥. السوار لا يتصل بهاتفك — ماذا أفعل؟

تأكد من تفعيل أذونات Bluetooth والموقع لتطبيق FitCloudPro، وأغلق التطبيق ثم أعد فتحه، وأعد تشغيل Bluetooth بهاتفك، وقم بإزالة أي اقتران قديم قبل إضافة الجهاز مجددًا. تأكد من أن السوار مشحون وضمن نطاق ١٠ أمتار من هاتفك.

٦. هل يمكن أن يحل السوار محل الأجهزة الطبية في قراءات الصحة؟

لا. بيانات معدل ضربات القلب ونسبة الأكسجين في الدم (SpO_2) والنوم مخصصة كمرجع للياقة البدنية والعافية فقط، وليست بديلًا عن التشخيص أو العلاج الطبي المتخصص.

المواصفات

PWWD11	Model
شاشة AMOLED مقاس ١.٧٢ بوصة	حجم الشاشة
٥٢٠ × ٢١٢ بكسل	دقة الشاشة
5V/0.2A	الإدخال المقنن
بطارية ليثيوم 155mAh	سعة البطارية
شحن مغناطيسي	طريقة الشحن
V5.0	إصدار البلوتوث
128MB	ذاكرة التخزين
SC7A20H	مستشعر الحركة (G-Sensor)
HX3917	مستشعر معدل ضربات القلب
IP68	درجة مقاومة الماء
FitCloudPro	التطبيق المدعوم
Android ٤.٤ أو أحدث، iOS ٩.٠ أو أحدث	أنظمة التشغيل المتوافقة
٧-١٠ أيام	مدة التشغيل
ساعتان	مدة الشحن
ABS + PC	مادة المنتج
٤٦.٧٨ × ٢٢.٧٨ × ٩.٩ مم	أبعاد المنتج
٢٣.٥ جم	وزن المنتج
PWWD11BK	رقم الطراز



استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
السوار لا يعمل	البطارية فارغة تمامًا	قم بتوصيل الشاحن المغناطيسي بمصدر 5V/0.2A لمدة ١٥ دقيقة على الأقل، ثم حاول مرة أخرى.
لا يشحن عند وضعه على الكابل	ضعف التلامس بين الأقطاب المغناطيسية ونقاط الشحن	نظّف السطحين بقطعة قماش جافة، وأعد وضع الكابل وتأكد من ظهور حركة الشحن على الشاشة.
البطارية تنفذ أسرع من المتوقع	سطوع الشاشة مرتفع أو تفعيل عدد كبير من الإشعارات	اخفض السطوع، وقبّل مدة تشغيل الشاشة، وعطّل إشعارات التطبيقات غير المستخدمة من خلال FitCloudPro.
تعدّد الاقتران بالهاتف الذكي	البلوتوث معطل أو بقايا اقتران سابق مخزّنة	فعلّ البلوتوث وخدمة الموقع، واحذف السوار من إعدادات البلوتوث، ثم أعد إضافته عبر FitCloudPro.
انقطاع متكرر عن الهاتف	المسافة خارج نطاق التغطية أو وجود تشويش	احتفظ بالسوار على بُعد لا يتجاوز ١٠ أمتار من الهاتف، وبعيدًا عن أجهزة راوتر الواي فاي وأفران الميكروويف وأجهزة ٢.٤ GHz الأخرى.
قراءة معدل ضربات القلب لا تظهر	المستشعر متسخ أو السوار مرتخٍ	امسح المستشعر السفلي، وأحكم ربط السوار بمقدار إصبع واحد فوق عظمة المعصم، ثم أعد القياس.
قراءة SpO ₂ غير دقيقة	حركة المعصم أثناء القياس	ضع ذراعك على سطح ثابت، وابق ساكنًا، ثم كرّر القياس.
الإشعارات لا تظهر على السوار	أذونات التطبيق معطّلة	افتح FitCloudPro وفعلّ صلاحية الوصول إلى الإشعارات، ثم حدّد التطبيقات المسموح لها بتنبيه السوار.

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
بيانات النوم مفقودة أو غير مكتملة	لم يتم ارتداء السوار أو أن فترة النوم قصيرة جدًا	ارتدِ السوار طوال الليل بإحكام مناسب؛ إذ يتطلب تتبع النوم فترة راحة متواصلة كحدٍ أدنى.
شاشة اللمس لا تستجيب	سطح ميلل أو النظام بحاجة إلى إعادة تشغيل	امسح الشاشة حتى تجف، ثم اضغط مطوّلًا على منطقة اللمس لإعادة تشغيل السوار.
البيانات لا تتزامن مع التطبيق	التطبيق يعمل في الخلفية أو انتهت مهلة البلوتوث	أعد فتح FitCloudPro، واسحب لأسفل للتحديث، وتأكد من اتصال السوار قبل بدء المزامنة.
دخول ماء إلى منطقة الحزام بعد الغسل	رطوبة زائدة على سطح الجسم	انفض قطرات الماء، وامسح السوار بقطعة قماش ناعمة، واتركه ليجف في الهواء قبل الشحن.

المزايا الرئيسية

1. شاشة AMOLED مقاس ١.٧٢ بوصة بدقة ٢١٢ × ٥٢٠ بكسل لعرض حاد وواضح بألوان زاهية
2. عمر بطارية يمتد من ٧ إلى ١٠ أيام بشحنة مغناطيسية واحدة تستغرق ساعتين فقط
3. أكثر من ١٠٠ وضع رياضي وتمريبي ديناميكي مع تتبع الأداء في الوقت الفعلي
4. مراقبة معدل ضربات القلب ونسبة الأكسجين في الدم (SpO₂) على مدار الساعة
5. مراقبة النوم مع تحليل مفصل لمراحله المختلفة
6. تتبع صحة المرأة لمتابعة الدورة الشهرية والتذكيرات المرتبطة بها
7. تنبيهات ذكية للمكالمات والرسائل وإشعارات التطبيقات
8. التحكم عن بُعد في زر التقاط الصور من المعصم
9. درجة مقاومة الماء IP68 مناسبة للاستخدام اليومي والتمارين الرياضية
10. تصميم فائق النحافة وخفيف الوزن بوزن ٢٣,٥ جم فقط

11. متوافق مع Android ٤.٤ والإصدارات الأحدث و iOS ٩.٠ والإصدارات الأحدث عبر تطبيق FitCloudPro

التخلص من المنتج

يجب عدم التخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية غير المصنفة. من المهم فرز هذه النفايات لمعالجتها وإعادة تدويرها بالشكل الصحيح، وفقًا للأنظمة المحلية لإدارة النفايات.

الضمان

تتمتع المنتجات التي يتم شراؤها مباشرة من موقعنا الإلكتروني Powerology أو من متجرنا بضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

يسري ضمان الـ ٢٤ شهرًا على المنتجات المشتراة مباشرة من موقع Powerology الإلكتروني أو من متجرنا. أما إذا تم شراء منتجات Powerology من أي من موزعينا المعتمدين، فإن المنتج يكون مؤهلًا لضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. لتمديد فترة ضمان منتجك، يُرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.powerology.me/warranty وتعبئة بياناتك في النموذج المخصص مع إرفاق صورة للمنتج لمعالجة طلبك. وبمجرد الموافقة، ستصلك رسالة تأكيد بالبريد الإلكتروني بشأن تمديد فترة الضمان. يُرجى رفع المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من تاريخ الشراء لتكون مؤهلًا للحصول على فترة ضمان مدتها ٢٤ شهرًا.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.powerology.me/warranty

تواصل معنا

البريد الإلكتروني: hey@powerology.me

الموقع الإلكتروني: www.powerology.me

إنستغرام: [powerology_official](https://www.instagram.com/powerology_official)

فيسبوك: [powerology.ME](https://www.facebook.com/powerology.ME)