



Powerology


باور بانك بكابل قابل للسحب
بسعة ١٠٠٠ مللي أمبير في الساعة

SKU: PPBCHA71

٢	العرض التخطيطي
٢	مواصفات
٣	تعليمات شحن
٤	شحن الباور بانك
٥	تنبيه
٦	التخلص
٧	الضمان
٧	تواصل معنا

قبل استخدام المنتج، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والحفاظ عليه بشكل آمن للرجوع إليه في المستقبل.


قائمة المحتويات




Specifications

السعة	١٠٠٠ ملي أمبير / ٣٨,٥ واط في الساعة
السعة المقدرة	٨٠٠ ملي أمبير
مدخل من النوع C	٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٢ أمبير، ١٢ فولت/١,٥ أمبير ١٨ واط
مدخل كبل من النوع C	٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٢ أمبير، ١٢ فولت/١,٥ أمبير ١٨ واط
مخرج من النوع C	٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٢,٢٢ أمبير، ١٢ فولت/٢ أمبير، ١٢ فولت/١,٦٧ أمبير ٢٢ واط
مخرج كبل من النوع C	٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٢,٢٢ أمبير، ١٢ فولت/٢ أمبير، ١٢ فولت/١,٦٧ أمبير ٢٢ واط
مخرجان أو أكثر	إجمالي ٥ فولت/٣ أمبير
درجة حرارة التشغيل	درجة مئوية إلى ٤٥ درجة مئوية
الطاقة القصوى	٢٢ واط
الأبعاد	٧٠x١٧,٥x١٣,٧ ملم
الوزن	٢٢,٠ جرام


١. لشحن أجهزة USB-C، استخدم كابل USB-C القابل للسحب المرفق بالمنتج.



٢. لشحن أجهزة USB-C باستخدام كابل شحن USB-C إلى USB-C، قم بتوصيل الكابل بمنفذ USB-C بالمنتج. كابل الشحن غير متضمن مع هذا المنتج.




٣. لشحن أجهزتك بمنفذ Lightning، استخدم كابل شحن USB-C إلى Lightning وقم بتوصيله بمنفذ USB-C بالمنتج.




شحن باور بانك

١. استخدم شاحنًا بمنفذ USB-C لشحن المنتج عن طريق توصيل كابل المنتج القابل للسحب.



٢. استخدم شاحنًا بمنفذ USB-C وكابل USB-C إلى USB-C لتوصيل منفذ USB-C الخاص بالمنتج للشحن.



١. اقرأ جميع التعليمات بعناية قبل استخدام المنتج.
٢. عند استخدام هذا المنتج لأول مرة، قم بإجراء دورة شحن وتفريغ كاملة لإطالة عمره الافتراضي.
٣. تأكد من أن الجهاز الذي تريد شحنه متوافق مع مواصفات باور بانك.
٤. احفظ باور بانك بعيدًا عن متناول الأطفال والرضع والحيوانات الأليفة.
٥. تجنب إسقاط باور بانك أو تعريضه للصدمات.
٦. لا تعرض باور بانك للماء أو المطر أو السوائل الأخرى. لا تغمره في الماء.
٧. **تحذير:** إذا لامس باور بانك الماء، فلا تستخدمه.
٨. لا تثقب باور بانك أو تفككه. لا تفكك المنتج تحت أي ظرف من الظروف. قد يتسبب هذا في ارتفاع درجة الحرارة أو نشوب حريق أو انفجار.
٩. لا ترمي باور بانك في النار أبدًا، فقد يتسبب ذلك في حدوث انفجار.
١٠. إذا تعطل باور بانك أو تم ابتلاعه، فتوقف عن استخدامه واتصل بمركز الخدمة على الفور.
١١. لا تتخلص من باور بانك كنفایات منزلية.
١٢. تجنب ترك باور بانك في السيارة في الأيام الحارة. لا تعرض البطارية لأشعة الشمس المباشرة أو النار أو الحرارة الشديدة.
١٣. لا تستخدم باور بانك في بيئات ذات درجات حرارة أو رطوبة عالية. قم بتخزينه في مكان بارد وجاف عند عدم استخدامه.
١٤. راقب باور بانك دائمًا عندما يشحن أجهزة أخرى أو يتم شحنه. لا تتركه أبدًا دون مراقبة.
١٥. افصل الشاحن بمجرد شحن البطارية بالكامل؛ لا تتركها تشحن لفترة طويلة.
١٦. قد يؤدي استبدال البطارية بشكل غير صحيح إلى حدوث انفجار. استخدم فقط نفس نوع البطارية أو ما يعادله، وتأكد من إجراء الاستبدال بواسطة أفراد الصيانة، وليس بواسطة أفراد غير مؤهلين.

١٧. قد يؤدي استبدال البطارية بشكل غير صحيح إلى حدوث انفجار. استخدم فقط نفس نوع البطارية أو ما يعادله، وتأكد من إجراء عملية الاستبدال بواسطة أفراد الصيانة، وليس بواسطة أفراد غير مؤهلين.

١٨. عند استخدام محول طاقة للشحن، استخدم فقط محولًا معتمدًا يحمل علامة تجارية ويتوافق مع المتطلبات القياسية.

١٩. لا تستبدل البطارية بنوع غير صحيح، لأن هذا يعرض السلامة للخطر.

٢٠. لا تتخلص من البطارية عن طريق حرقها أو وضعها في فرن ساخن أو سحقها أو قطعها ميكانيكيًا، لأن هذا قد يتسبب في حدوث انفجار.

٢١. تجنب تعريض البطارية لضغط هواء منخفض للغاية، مما قد يؤدي إلى حدوث انفجار أو تسرب سوائل أو غازات قابلة للاشتعال.

٢٢. لا تستخدم المنتج أبدًا إذا تعرض كابل التوصيل أو كابل الشاحن للتلف بأي شكل من الأشكال.

التخلص من هذا المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزلية غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفايات من أجل معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

ينطبق الضمان لمدة ٢٤ شهرًا على المنتجات التي تم شراؤها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology**. إذا تم شراء منتجات **Powerology** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فسيكون المنتج مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. لتمديد ضمان منتجك، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني powerology.me/warranty واملأ بياناتك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لمدة ٢٤ شهرًا من فترة الضمان.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

powerology.me/warranty

اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، فيرجى الاتصال بنا على:

hey@powerology.me

الموقع الإلكتروني: powerology.me

انستغرام: [powerology.me](https://www.instagram.com/powerology.me)

فيسبوك: [powerology.ME](https://www.facebook.com/powerology.ME)