




Powerology

**شريط طاقة ٢٥٠٠ واط ٦ تيار متردد
مع كابلات قابلة للسحب مدمجة**

SKU: PWCUQC030

٢	عرض تخطيطي
٢	المواصفات
٣	تعليمات الاستخدام
٤	استخدام وظيفة المؤقت
٥	استخدام الكابل المدمج
٥	احتياطات السلامة
٧	الضمان
٧	اتصل بنا



المواصفات

المدخلات	١٠٠-٢٤٠ فولت، ٥٠-٦٠ هرتز، ١٠ أمبير
USB-C	٣ ه أمبير، ٩ فولت/٢،٢٢ أمبير، ١٢ فولت/١،٦٧ أمبير، PD ٢٠ واط
USB-A	٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٢ أمبير، ١٢ فولت/١،٥ أمبير، QC1.8 ٣٠ واط
كابل USB-C	٥ فولت/٢،٤ أمبير، ١٢ واط، ٩ فولت/٢،٢٢ أمبير، ١٢ فولت/١،٦٧ أمبير، PD ٢٠ واط
كابل لايتنغ	٥ فولت/٢،٤ أمبير
جميع المنافذ/الأسلاك للاستخدام المتزامن	٥ فولت/٣ أمبير، ١٥ واط
إجمالي الطاقة للتيار المستمر	٨٠ واط كحد أقصى
إجمالي الطاقة للتيار المتردد	٢٥٠ واط كحد أقصى
طول الكابلات	٧٠ سم
سلك الطاقة	قابس المملكة المتحدة ٣M

الخطوة ١: قم بتوصيل سلك الطاقة المتردد لهذا المنتج بمقبس التيار المتردد.



الخطوة ٢: اضغط على مفتاح الطاقة (تشغيل/إيقاف التشغيل) إلى وضع التشغيل. ستضيء شاشة العرض وتعرض "OFF". سيتم تنشيط جميع منافذ التيار المستمر والتيار المتردد وستكون جاهزة للاستخدام العادي.



اضغط على اليسار

تحذير: عند توصيل أو فصل منفذ التيار المتردد، يرجى التأكد من إيقاف تشغيل الناتج الإجمالي. تجنب لمس المناطق ذات الجهد العالي لمنع التلامس العرضي مع المكونات الكهربائية.

استخدام وظيفة المؤقت

الخطوة ١: قم بتوصيل المنتج بمصدر طاقة التيار المتردد.

الخطوة ٢: اضغط مع الاستمرار على مفتاح المؤقت لمدة ٣٥ ثانية. ستعرض شاشة العرض ٠،٥ (ساعة)، مما يشير إلى تنشيط وظيفة المؤقت.



الخطوة ٣: لضبط المؤقت، اضغط على مفتاح المؤقت لزيادة التوقيت بمقدار ٠،٥ (ساعة). عندما يصل إلى ٢٤ (ساعة)، سيعود تلقائيًا إلى ٠،٥ (ساعة) ويستمر في الدورة. اضبط الوقت المطلوب للمنتج.

الخطوة ٤: بمجرد ضبط المؤقت، سيبدأ العد التنازلي. سيتم تحديث الشاشة كل ٠،٥ (ساعة)، وعندما يصل الوقت إلى ٠،٠، سيتم إغلاق منفذ التيار المستمر تلقائيًا.

الخطوة ٥: لإعادة تشغيل المؤقت، اضغط على زر المؤقت.

الخطوة ٦: إذا لم تعد هناك حاجة إلى وظيفة المؤقت، فاضغط مع الاستمرار على الزر لمدة ٣-٥ ثوانٍ لإيقاف تشغيل المؤقت. ستظهر على الشاشة كلمة "OFF" وستظل وظيفة منفذ التيار المستمر نشطة.

ملاحظة: عند ضبط المؤقت، يرجى تقييم التوقيت بعناية لتجنب التأثير على معدات الطاقة عندما لا يكون منفذ التيار المستمر قيد الاستخدام.

استخدام الكابل المدمج

الخطوة ١: اسحب الكابل المطلوب وفقًا للاتجاه الذي يشير إليه السهم.



الخطوة ٢: بعد إزالة وصلة الكابل، اسحب السلك برفق في الاتجاه الرأسي. عند سماع صوت "click"، يكون الكابل ممتدًا بالكامل.



الخطوة ٣: لسحب الكابل، اسحب السلك برفق في الاتجاه الرأسي. عند سماع صوت "click"، حرره ببطء، وسوف ينسحب السلك تلقائيًا.

تحذير: عند استخدام الكابل التلصقوبي، يرجى سحبه برفق لتجنب إتلاف السلك.

احتياطات السلامة

١. قبل استخدام هذا المنتج، يرجى قراءة وفهم تعليمات التشغيل بالكامل.

٢. احفظه بعيدًا عن متناول الأطفال والرضع والحيوانات الأليفة لتجنب ملامسته العرضية، مما قد يؤدي إلى الإصابة.

٣. تتراوح درجة الحرارة المحيطة الموصى بها لهذا المنتج بين ٢٠- درجة مئوية و ٤٥ درجة مئوية.

٤. تعامل مع المنتج برفق عند وضعه. إذا كان المنتج بحاجة إلى تحريكه، فيرجى فصل كابل مقبس التيار المتردد قبل القيام بذلك.

٥. تأكد من إدخال القابس في المقبس عند الاستخدام. قد يولد هذا المنتج حرارة طفيفة، وهو أمر طبيعي.

٦. هذا المنتج ليس مقاومًا للماء ويجب استخدامه فقط في البيئات الداخلية الجافة. احفظه بعيدًا عن المناطق الرطبة والمغبرة، واحمه من النار والماء والسوائل الأخرى.

٧. لا تعرض المنتج للحرارة أو تضعه في النار.

٨. تجنب حدوث ماس كهربائي للمنتج ولا تخزنه مع العملات المعدنية أو المجوهرات أو المفاتيح أو الأشياء المعدنية الأخرى.

٩. يحتوي هذا المنتج على جهد عالي. لا ينبغي لغير المحترفين محاولة تفكيكه لتجنب الحوادث.

١٠. يحتوي المنتج على طاقة عالية الجهد، ويجب إدخال القابس فقط في المقبس.

١١. إذا كنت لا تنوي استخدام المنتج لفترة طويلة، فيرجى فصل كابل المقبس.

١٢. يجب ألا يتجاوز الحمل الإجمالي للطاقة للأجهزة الكهربائية المتصلة بهذا المنتج الحد الأقصى للطاقة المقدرة بـ ٢٥٠٠ وات. قد يؤدي تجاوز هذا الحد إلى إتلاف المنتج، وفي الحالات الشديدة، قد يتسبب في نشوب حريق.

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

ينطبق الضمان لمدة ٢٤ شهرًا على المنتجات التي تم شراؤها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology**. إذا تم شراء منتجات **Powerology** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فسيكون المنتج مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. لتمديد ضمان منتجك، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني powerology.me/warranty واملأ بياناتك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لمدة ٢٤ شهرًا من فترة الضمان.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

powerology.me/warranty

اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، فيرجى الاتصال بنا على:

hey@powerology.me

الموقع الإلكتروني: powerology.me

انستغرام: [powerology.me](https://www.instagram.com/powerology.me)

فيسبوك: [powerology.ME](https://www.facebook.com/powerology.ME)