



Powerology


ضاغط هواء بقدرة
٨٨٠٠ مللي أمبير في الساعة

SKU: PPBCHA47

٢	احتياطات السلامة
٢	عرض التخطيط
٣	محتويات العبوة
٣	تعليمات التشغيل
٣	[A] مؤشر البطارية
٤	[B] تشغيل/إيقاف الطاقة
٤	توصيل فوهة الهواء
٥	اكتشاف ضغط الهواء
٥	فحص ضغط الهواء
٦	جدول الضغط الموصى به
٧	أوضاع النفخ
٧	ضبط القيمة الافتراضية
٨	دليل إضاءة LED
٨	تعليمات النفخ
٩	إزالة الفوهة
٩	إيقاف التشغيل
٩	المواصفات
١٠	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
١٠	التخلص من الجهاز
١١	الضمان
١١	اتصل بنا

احتياطات السلامة

١. يُرجى مراجعة هذا الدليل بدقة قبل استخدام المنتج واحتفظ به للرجوع إليه في المستقبل.
٢. يعمل الجهاز بمستويات صوت تتجاوز ٧٥ ديسيبل. نوصي باستخدام حماية السمع لتقليل المخاطر أثناء التشغيل.
٣. قد تؤدي التشغيل المستمر إلى زيادة درجات حرارة الجهاز ومكوناته. تأكد من توفير وقت كافٍ للتبريد قبل إعادة الاستخدام.
٤. حافظ على بُعد الجهاز عن متناول الأطفال.
٥. تجنب التعرض للأمطار أو الثلوج أو الرطوبة أو مخاطر الحريق.
٦. لا تشغل الجهاز إذا تعرض لصدمة كبيرة أو سقط أو بدا تالفًا بأي شكل من الأشكال. استشر فنيًا مؤهلًا للتقييم والإصلاح.
٧. لا تفكك الجهاز. قد يؤدي إعادة تجميعه بشكل غير صحيح إلى مخاطر الصق الكهربائي أو الحريق.
٨. تجنب استخدام الجهاز تحت الماء أو غمره في الماء.
٩. تحذير من سوء الاستخدام: قد يؤدي سوء الاستخدام إلى الإصابة من الغازات أو السوائل المتسربة أو الانفجارات.
١٠. التزم بدقة بهذه الإرشادات لضمان التشغيل الآمن والفعال للمنتج.



عرض التخطيط

١. فوهة هواء أمريكية
٢. أنبوب
٣. فتحات انبعاث الحرارة
٤. شاشة LED
٥. زر "+"
٦. زر الإضاءة
٧. زر "-"
٨. مخرج USB
٩. مصباح LED
١٠. مدخل شحن USB-C
١١. زر الوضع
١٢. زر البدء/الإيقاف

محتويات العبوة

ضاغط هواء



تعليمات التشغيل

[A] مؤشر البطارية

شاشة سعة البطارية

يعكس طول مؤشر الطاقة شحن البطارية المتبقي:

١. تشير أربعة أشرطة إلى ١٠٠٪ من طاقة البطارية.

٢. تشير ثلاثة أشرطة إلى ٧٥٪ من طاقة البطارية.

٣. يشير شريط واحد إلى أقل من ٢٥٪ من طاقة البطارية.

في هذه الحالة، اشحن الجهاز على الفور.

تعليمات الشحن

قبل الاستخدام الأولي، تأكد من شحن الجهاز بالكامل. قم بتوصيل

الجهاز بشاحن USB ه فولت باستخدام كابل الشحن المقدم.


ملاحظة: المحول غير متضمن في العبوة.

ضوء المؤشر

١. ضوء وامض: الشحن جارٍ حاليًا.

٢. أربعة أشرطة مضاءة: الشحن مكتمل.

ملاحظة: لا يمكن تشغيل الجهاز أثناء شحنه.



[B] تشغيل / إيقاف الطاقة

للبدء

١. اسحب الأنبوب.

٢. اضغط مع الاستمرار على زر البدء / الإيقاف لمدة ثلاث ثوانٍ لتفعيل الجهاز.

للتوقف (إيقاف الطاقة)

عند تشغيل الجهاز، اضغط مع الاستمرار على زر البدء / الإيقاف لمدة ثلاث ثوانٍ لإيقاف الطاقة.

إعادة التشغيل

لإعادة تشغيل الجهاز بعد تمديد الأنبوب، اضغط مع الاستمرار على زر البدء / الإيقاف.

توصيل فوهة الهواء

فوهة الهواء الأمريكية

تم توفير الفوهة الأمريكية لاستخدامها مع الدراجات الجبلية، والدراجات الكهربائية، والدراجات النارية، والسيارات.

النفخ: قم بتوصيل الفوهة الأمريكية مباشرة بالجهاز للنفخ.


التفريغ: لإطلاق الغاز، استخدم أداة مناسبة لضغط إبرة الغاز الموجودة داخل الفوهة.

محول فوهة الهواء الفرنسية

للدراجات الهوائية والدراجات الجبلية المحددة، يعتبر محول الفوهة الفرنسية ضرورياً.

النفخ:

١. قم بتوصيل فوهة الهواء الفرنسية عن طريق ربطها بصمام الإطار.





النوع	الموصل

النوع	الموصل

٢. قم بتوصيله بإمداد الهواء للنفخ.

٣. بعد النفخ، قم بتأمين الاتصال عن طريق إحكام ربط اللولب على صمام الإطار.

التفريغ: لإفراغ الهواء، قم بفك فوهة الهواء الفرنسية واضغط على ساق الصمام لإطلاق الهواء.

النوع	الموصل
	

إبرة الهواء

استخدم إبرة الهواء لنفخ عناصر مثل كرات السلة، وكرات القدم، أو أنواع أخرى من الكرات.

النفخ:

١. ثبت إبرة الهواء على الفوهة الأمريكية.

٢. أدخل الإبرة في منفذ النفخ للكرة.


التفريغ: للتفريغ، أدخل إبرة الهواء مباشرة في ثقب الهواء للكرة.

كشف ضغط الهواء

عند تشغيل الجهاز، قم بتوصيل الأنبوب بإطار أو كرة مخصصة للنفخ. ثم ستظهر الشاشة ضغط الهواء الحالي.

فحص ضغط الهواء


ملاحظة مهمة: للسلامة، يُرجى استشارة دليل التعليمات لسيارتك أو دراجتك أو كرة السلة للتحقق من ضغط النفخ الموصى به قبل البدء في النفخ. تساعد هذه الاحتياطات في منع الإصابات الشخصية الناتجة عن زيادة الضغط.



[A] الإطارات

نطاق الضغط لإطارات السيارات والدراجات والدراجات النارية
مذكور على جانب الإطار بالنسبة للسيارات، يُوصى بالضغط
المناسب للإطار

يوجد عادةً بالقرب من الجدار الداخلي لباب جانب السائق. ضع في اعتبارك أن ضغط النفخ يعتمد على وزن حمولة السيارة، لذا راجع دليل السيارة للحصول على تعليمات مفصلة.



[B] الكرات

عادةً ما يتم الإشارة إلى ضغط النفخ لكرات القدم وكرات السلة والكرات الطائرة والكرات القابلة للنفخ الأخرى بالقرب من صمام الهواء الموجود على الكرة نفسها.

جدول الضغط الموصى به

الغرض	الفئة	الضغط
دراجة	إطار دراجة كهربائية إطار دراجة مقاس ١٢ و ١٤ و ١٦ بوصة إطار دراجة مقاس ٢٠ و ٢٢ و ٢٤ بوصة إطار دراجة جبلية مقاس ٢٦ و ٢٧ و ٢٩ بوصة إطار سكوتر كهربائي إطار دراجة هوائية من نوع C ٧٠٠ قابل للتثبيت	٤٥-٥٠ رطل/بوصة مربعة ٣٠-٥٠ رطل/بوصة مربعة ٤٠-٥٠ رطل/بوصة مربعة ٤٥-٦٥ رطل/بوصة مربعة ٤٥-٥٠ رطل/بوصة مربعة ١٠٠-١٣٠ رطل/بوصة مربعة
دراجة نارية	إطار دراجة نارية أو دراجة نارية إلكترونية	١٨-٣٠ بار
سيارة	إطار سيارة	٢٠-٢٨ بار
كرات	كرة سلة كرة قدم كرة طائرة كرة رجبي	٧-٩ رطل/بوصة مربعة ٨-١٦ رطل/بوصة مربعة ٤-٥ رطل/بوصة مربعة ١٢-١٤ رطل/بوصة مربعة

ملاحظة: يتم توفير نطاق الضغط الموصى به كمرجع فقط. راجع دائمًا دليل التعليمات الخاص بالمنتج المحدد الذي يتم نفخه للتأكد من اتباع إرشادات النفخ الصحيحة.

أوضاع النفخ

مفتاح الوضع

١. اضغط على زر "Mode" للتنقل بين الأوضاع الخمسة المتاحة.

٢. لتحديد وحدات ضغط الهواء المفضلة لديك، اضغط مع الاستمرار على زر "Mode" للتبديل بين "PSI" و"BAR" و"KPA" و" Kg/cm^2 ".

١ وضع الصفر:

نطاق ضغط قابل للتعديل من ٣ إلى ١٥٠ رطل/بوصة مربعة.

٢ وضع الدراجة:

الافتراضي: ٤٥ رطل/بوصة مربعة.

النطاق القابل للتعديل: ٣٠ إلى ٦٥ رطل/بوصة مربعة.

٣ وضع الدراجة النارية:

الافتراضي: ٢٤،٢ بار.

النطاق القابل للتعديل: ١٨،١ إلى ٣٠،٣ بار.

٤ وضع السيارة:

الافتراضي: ٢٥،٢ بار.

النطاق القابل للتعديل: ١٨،١ إلى ٣٥،٣ بار.

٥ وضع الكرة:

الافتراضي: ٨ رطل/بوصة مربعة.

النطاق القابل للتعديل: ٤ إلى ١٦ رطل/بوصة مربعة.

ضبط القيمة الافتراضية

بمجرد تحديد الوضع المطلوب، اضغط لفترة وجيزة على الزرين "+" أو "-" لضبط قيمة الضغط المحددة مسبقًا. لإجراء تغييرات أسرع، اضغط مع الاستمرار على الزر "+" أو "-". يشير الرقم الوامض إلى الضغط المحدد مسبقًا القابل للتعديل، بينما يعرض الرقم غير الوامض الضغط الحالي في الوقت الفعلي.

دليل إضاءة LED

١. اضغط على زر "إضاءة LED" لتشغيل أو إيقاف تشغيل الضوء.
٢. تم تصميم الضوء للمساعدة في تركيب الفوهة والمهام الأخرى في البيئات ذات الإضاءة المنخفضة.

تعليمات النفخ

[A] بدء النفخ

١. اضغط على زر "Power" بعد تحديد الوضع المطلوب.
 ٢. ستشير شاشة LED إلى ضغط الهواء الحالي.
- تحذير:** أثناء النفخ، يصدر الجهاز ضوءاً (حوالي ٧٥ ديسيبل). تجنب ملامسة الأنبوب لأنه قد يسخن بعد الاستخدام لفترة طويلة.

[B] توقف النفخ

١. سيتوقف الجهاز تلقائيًا عن النفخ عندما يصل ضغط الهواء إلى القيمة المحددة مسبقًا.
٢. لإيقاف النفخ يدويًا، اضغط على زر "بدء/إيقاف" أثناء العملية.

[C] تذكير مهم

١. توخ الحذر عند نفخ العناصر الأصغر حجمًا مثل البالونات أو كرات اللعب أو حلقات السباحة، حيث يكون الحد الأقصى لضغطها أقل من نطاق الجهاز.
٢. أوقف التضخم يدويًا بمجرد الوصول إلى الضغط المستهدف، حيث لن يتوقف الجهاز تلقائيًا لمثل هذه المنتجات.

[D] البطارية والوضع الاحتياطي

- عند شحن الجهاز بالكامل، يمكن تشغيله بشكل مستمر لمدة تقريبًا ٢٥ دقيقة بدون تحميل عند درجة حرارة ٢٥ درجة مئوية.
- ملاحظة:** يقل وقت تشغيل الجهاز مع زيادة متطلبات الضغط وانخفاض درجات الحرارة.

إزالة الفوهة

يجب الانتباه إلى أن أنبوب الهواء قد يكون ساخنًا بعد التضخم. توخ الحذر عند فصل فوهة الهواء. توقع حدوث تسرب بسيط للهواء أثناء الإزالة. قم بإزالة الفوهة على الفور لتقليل فقدان الهواء.

إيقاف التشغيل

أعد الأنبوب إلى موضع التخزين وأوقف تشغيل الجهاز. عندما يكون ضاغط الهواء قيد التشغيل، اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل/الإيقاف لإيقاف تشغيله يدويًا، وإلا فسيتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائيًا بعد ٣٠ ثانية من عدم النشاط.

المواصفات

سعة البطارية	٨٨٠٠ مللي أمبير في الساعة (٢٢٠٠ مللي أمبير في الساعة * ٤)
مدخل USB-C	٥ فولت/٢ أمبير، ٩ فولت/٢ أمبير، ١٢ فولت/١,٨ أمبير، PD ٢٠ وات
مخرج USB-A	٥ فولت/٢ أمبير، ٩ فولت/٢ أمبير، ١٢ فولت/١,٨ أمبير، ٢١,٦ وات
وقت إعادة الشحن	ساعتان
ضغط النفخ	٤ رطل/بوصة مربعة (حد أدنى)، ١٥٠ رطل/بوصة مربعة (حد أقصى)
دقة الضغط	±٠,١ بار
سرعة النفخ	٣١,٤ لتر/دقيقة
حجم بدء تشغيل السيارة	٥ لتر بنزين، ٣ لتر ديزل
تيار البدء	٥٠٠ أمبير
تيار الذروة	١٠٠٠ أمبير
درجة حرارة التشغيل	٢٠- إلى ٥٠ درجة مئوية
وزن المنتج	٧٤٠ جرام
أبعاد المنتج	١٣٦×١٥٧×٤١ مم

المشكلة	الحل
سرعة نفخ بطيئة	١. تأكد من شحن البطارية بالكامل. ٢. تحقق من عدم وجود أي تسرب للهواء في أنبوب الهواء. ٣. افحص الجسم المنتفخ بحثًا عن أي تسربات محتملة للهواء. ٤. تأكد من إحكام ربط جميع الوصلات في كلا طرفي الأنبوب.
عدم النفخ	١. تأكد من تمديد الأنبوب بالكامل، حيث لا يمكن بدء النفخ إلا عند سحب الأنبوب للخارج. ٢. تأكد من شحن البطارية بالكامل. ٣. تحقق مما إذا كان ضغط الإطارات الحالي يتجاوز الضغط الافتراضي المحدد مسبقًا.
عدم القدرة على زيادة أو تقليل الضغط الافتراضي	تحقق مما إذا كان قد تم تحديد وضع النفخ غير الصحيح، أو اختر وضع الصفر واضبط الضغط ضمن النطاق المسموح به من ٣ إلى ١٥٠ رطل/بوصة مربعة.
قراءة الضغط صفر أثناء النفخ	قد تكون العناصر القابلة للنفخ منخفضة الضغط، مثل البالونات، خارج النطاق القابل للقياس لضغط الهواء.
يتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائيًا بعد توصيل فوهة الهواء	اضغط مع الاستمرار على زر البدء/الإيقاف لإعادة تشغيل الجهاز.
تسرب الهواء	تأكد من إحكام ربط الفوهة.
لن يتم شحن الجهاز	١. تحقق من توصيل كابل الشحن بشكل صحيح. ٢. إذا ظلت البطارية غير مشحونة لفترة طويلة، فقد تتطلب بعض الوقت للشحن قبل أن يتم عرض حالة الشحن.

التخلص من الجهاز

يشير هذا الرمز الموجود على المنتج أو ضمن الإرشادات إلى أنه يجب التخلص من أجهزتك الكهربائية والإلكترونية بشكل منفصل عن النفايات المنزلية عند نهاية عمرها الافتراضي.

ملاحظات حول التخلص من البطاريات:



تحتوي البطاريات المستخدمة في هذا المنتج على مواد كيميائية ضارة بالبيئة. لحماية البيئة، تخلص من البطاريات المستعملة وفقاً للقوانين أو اللوائح المحلية. لا ينبغي التخلص من البطاريات مع النفايات المنزلية العادية. لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بالسلطات المحلية.

الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهراً.

ينطبق الضمان لمدة ٢٤ شهراً على المنتجات التي تم شراؤها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology**. إذا تم شراء منتجات **Powerology** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فسيكون المنتج مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ١٢ شهراً فقط. لتمديد ضمان منتجك، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني powerology.me/warranty واملأ بياناتك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لمدة ٢٤ شهراً من فترة الضمان.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

powerology.me/warranty

اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، فيرجى الاتصال بنا على:

hey@powerology.me

الموقع الإلكتروني: powerology.me

انستغرام: [powerology.me](https://www.instagram.com/powerology.me)

فيسبوك: [powerology.ME](https://www.facebook.com/powerology.ME)