



Powerology

مصباح LED قابل للتثبيت

SKU: PCMPLGHT

٢	احتياطات السلامة
٢	الميزات
٣	المواصفات
٣	نظرة عامة على المنتج
٤	أوضاع التشغيل
٤	الشحن
٤	الصيانة
٤	الحماية البيئية
٥	التخلص من المنتج
٦	الضمان
٦	اتصل بنا

قبل استخدام المنتج، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والحفاظ عليه آمناً للرجوع إليه في المستقبل.

احتياطات السلامة

١. لا تسلط الضوء مباشرة على عينيك أو عيون شخص آخر أو عيون حيوان.
٢. لا تسمح للأطفال باستخدام الضوء.
٣. لا تستخدم الضوء إذا كنت تشك في تلف البطارية أو غلاف الضوء.
٤. تحذير! لتقليل خطر الحروق أو الحريق:
٥. لا تحاول فتح أو تفكيك أو تعديل أو صيانة البطاريات.
٦. لا تسحق أو تثقب أو تسبب قصر الدائرة أو تتخلص من البطاريات في النار أو الماء.
٧. لا تعرضها لدرجات حرارة أعلى من ٦٠ درجة مئوية (١٤٠ درجة فهرنهايت).

الميزات

١. يتميز مصباح المشبك هذا بقوة ١٥٠ إلى ٢٠٠ لومن بمستشعر تلقائي متكامل ومصمم ليكون متعدد الاستخدامات.
٢. يمكن ربط المنتج بعصاة رأس مرفقة أو بغطاء.
٣. يوفر ضوء LED وظيفة الشعلة الاتجاهية وضوء كاشف علوي بأربعة إعدادات، بما في ذلك خيار الضوء الأحمر.
٤. تم تصميم الضوء للسماح بالتناوب السريع بين الإعدادات ويتضمن ميزة التقلب للتغييرات السريعة للوضع.
٥. تم تجهيز الضوء بمغناطيسين في الأسفل، مما يتيح استخدامه بشكل مستقل كضوء عمل.

المدخل	ه فولت/أ أمبير
منفذ الشحن	النوع C
وقت العمل	٤٠ لومن، ١٢ ساعة و ١٥٠ إلى ٢٠٠ لومن، ٢ ساعة
وقت إعادة الشحن	١,٥ ساعة
السطوع	٣ مستويات
درجة حرارة اللون	٥٥٠٠-٧٠٠٠ كلفن

نظرة عامة على المنتج

- A.** كشاف مستقبل المستشعر
- B.** مفتاح التشغيل/الإيقاف ومفتاح مستشعر الحركة
- C.** منفذ الشحن: يتحول المؤشر إلى اللون الأحمر/الأخضر لإظهار حالة الشحن.
- D.** ضوء كاشف
- E.** [على الظهر] مشبك الغطاء/ مشبك عصاة الرأس والمغناطيسات



أوضاع التشغيل

١. مصباح LED منخفض: اضغط على مفتاح التشغيل/الإيقاف مرة واحدة لتنشيط مصباح LED منخفض السطوع.
٢. مصباح LED مرتفع السطوع: اضغط مرة ثانية لتنشيط مصباح LED مرتفع السطوع.
٣. مصباح LED أحمر السطوع: اضغط مرة ثالثة لتنشيط الضوء الأحمر.
٤. مصباح LED كشاف: اضغط مرة رابعة لتنشيط الضوء كشاف.
٥. إيقاف التشغيل: اضغط مرة أخرى لإيقاف تشغيل الضوء.
٦. وضع المستشعر: قم بتنشيط المستشعر عن طريق تحريك يدك على مفتاح المستشعر. يعمل هذا الوضع في أي وضع محدد مسبقاً. سيومض ضوء أخضر بالقرب من نقطة الشحن لتأكيد تنشيط وضع المستشعر.

الشحن

يتضمن هذا الجهاز مدخل USB نوع C ويأتي مع كابل USB للشحن السريع والفعال. يضيء مؤشر أحمر عندما يظل الضوء الأخضر مضاءً بعد شحن الجهاز بالكامل.

الصيانة

١. نظف الشعلة عن طريق مسحها بقطعة قماش مبللة.
٢. قم بتخزين الشعلة في منطقة جافة وآمنة للأطفال.

حماية البيئة

قم بإعادة تدوير المواد التي لم تعد هناك حاجة إليها بدلاً من التخلص منها كنفائات. تأكد من فرز جميع الأدوات والملحقات والتغليف ونقلها إلى مركز إعادة التدوير حيث يمكن معالجتها بطريقة صديقة للبيئة. إذا أصبح المنتج غير صالح للاستخدام تمامًا ويتطلب التخلص منه، قم بتصريف أي سوائل (إن وجدت) بشكل صحيح في الحاويات المخصصة. اتبع اللوائح المحلية للتخلص من المنتج وأي مواد ذات صلة.

التخلص من المنتج

في نهاية عمره الافتراضي، التخلص من هذا المنتج وفقاً لتوجيه الاتحاد الأوروبي بشأن النفايات الكهربائية والإلكترونية. إذا لم تعد هناك حاجة إلى المنتج، فيجب التخلص منه بطريقة تحمي البيئة. للحصول على معلومات حول إعادة التدوير، يرجى الاتصال بسلطة إدارة النفايات المحلية.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

ينطبق الضمان لمدة ٢٤ شهرًا على المنتجات التي تم شراؤها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology**. إذا تم شراء منتجات **Powerology** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فسيكون المنتج مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. لتمديد ضمان منتجك، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني powerology.me/warranty واملأ بياناتك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لمدة ٢٤ شهرًا من فترة الضمان.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

powerology.me/warranty

اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، فيرجى الاتصال بنا على:

hey@powerology.me

الموقع الإلكتروني: powerology.me

انستغرام: [powerology.me](https://www.instagram.com/powerology.me)

فيسبوك: [powerology.ME](https://www.facebook.com/powerology.ME)