



Powerology

سماعات أذن حقيقية لاسلكية (TWS)
مع تكنولوجيا إلغاء الضوضاء النشطة (ANC) وخصائص
إلغاء الضوضاء البيئية (ENC) بفضل ٦ ميكروفونات

SKU: PWLAU010

٢	محتويات العبوة
٢	الاستخدام الأول
٢	طريقة الاتصال
٣	وظيفة زر اللمس
٣	شحن سماعات الأذن
٤	شحن الحافظة
٤	تعليمات الاستخدام
٥	مساعد الصوتي
٥	وضع BEAST™
٦	تكنولوجيا ANC ENx™
٦	إيقاف التشغيل الذكي
٦	الإيقاف اليدوي
٧	المواصفات
٨	تحذيرات السلامة
٩	الضمان
٩	اتصل بنا

قبل تثبيت المنتج واستخدامه، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والحفاظ عليه آمنًا للرجوع إليه في المستقبل.

محتويات العبوة

زوج من سماعات الأذن TWS
حافظة شحن واحدة
كابل شحن USB من نوع C واحد

الاستخدام الأول

الخطوة ١: لتفعيل سماعات الأذن، فقط افتح غطاء حافظة الشحن بينما تكون السماعات بداخلها. ستقوم السماعات بتشغيل نفسها تلقائيًا، والاتصال، والدخول في وضع الاقتران. بدلاً من ذلك، اضغط مع الاستمرار على زر اللمس المتعدد الوظائف على كلا السماعتين لمدة ٣ ثوانٍ لتشغيلهما يدويًا.

الخطوة ٢: بمجرد تشغيلها، ستتحول السماعات إلى وضع الاتصال، مما يشير إليه وميض الأضواء الحمراء والزرقاء.

طريقة الاتصال

١. قم بتمكين البلوتوث على هاتفك أو جهاز الإلام وابدأ البحث.
٢. ابحث عن 'PWLAU.١٠' وقم بربط جهازك عبر البلوتوث.
٣. لتوصيل السماعات يدويًا إذا لم يكن في وضع الاقتران، اضغط على زر السماعة اليمنى ست مرات. ستشير الإشارة الناجحة للاقتباس إلى وميض الأضواء الحمراء والزرقاء.
٤. بمجرد تشغيلها، ستقوم PWLAU.١٠ بالاتصال تلقائيًا بالأجهزة المقترنة سابقًا ضمن النطاق.

ملاحظات:

١. يبقى وضع الاقتران نشطًا لمدة ٣ دقائق، بعد ذلك ستقوم السماعات بإيقاف تشغيل نفسها تلقائيًا إذا لم يتم الاقتران.

٢. إذا لم تكمل عملية الاقتران خلال هذا الوقت، ستحتاج إلى إعادة تشغيل سماعات الأذن وتكرار عملية الاقتران.

وظيفة زر اللمس



شحن سماعات الأذن

الخطوة ١: أدخل سماعات الأذن في حافظة الشحن مع التأكد من أنها مرتبة بشكل صحيح، ثم أغلق الغطاء.

الخطوة ٢: تقوم حافظة الشحن بإيقاف التشغيل تلقائيًا للحفاظ على الطاقة بمجرد شحن السماعات بالكامل، وستنطفئ لمبة المؤشر الحمراء.

ملاحظة: يُرجى شحن سماعات الأذن بالكامل قبل استخدامها لأول مرة. تأكد من بقاء غطاء حافظة الشحن مغلقًا أثناء الشحن لتحسين عملية الشحن.

لشحن الحافظة، قم بتوصيل أحد طرفي كابل USB من نوع C المرفق بحافظة الشحن، وقم بتوصيل الطرف الآخر بمحول كهربائي، أو باور بانك، أو مصدر طاقة مشابه.

دليل إضاءة LED للحافظة:

سعة البطارية	حالة LED
أكثر من ٢٠٪	يظل الضوء الأزرق الثابت مضاءً لمدة ٨ ثوانٍ عندما يتم فتح غطاء الحافظة أو إغلاقه بينما تكون السماعات داخل الحافظة.
أقل من ٢٠٪	يومض الضوء الأزرق ببطء كل ٦٠ ثانية عند فتح غطاء الحافظة أو إغلاقه.
الحافظة في وضع الشحن	يومض الضوء الأحمر بشكل مستمر.
الحافظة مشحونة بالكامل	يظل الضوء الأحمر الثابت مضاءً.
سماعات الأذن في حالة الشحن	يومض الضوء الأزرق مرة واحدة ويظل ثابتاً لمدة ٤٠ ثانية قبل أن ينطفئ.

تعليمات الاستخدام

إجابة المكالمات: اضغط مرتين على زر اللمس المتعدد الوظائف في سماعة الأذن اليسرى أو اليمنى للإجابة على مكالمة واردة.

رفض/إنهاء المكالمات: اضغط مع الاستمرار على زر اللمس المتعدد الوظائف في السماعة اليسرى أو اليمنى لمدة ٢ ثانية لرفض المكالمة الواردة.

تشغيل/إيقاف الموسيقى: اضغط على زر اللمس المتعدد الوظائف في سماعة الأذن اليسرى أو اليمنى للتحكم في تشغيل الموسيقى.

المسار التالي: اضغط على زر اللمس المتعدد الوظائف في السماعة اليمنى ٣ مرات لتخطي الأغنية إلى التالية.

المسار السابق: اضغط على زر اللمس المتعدد الوظائف في السماعة اليسرى ٣ مرات للانتقال إلى الأغنية السابقة.

ملاحظة: يمكن التحكم في مستوى الصوت فقط عبر الهاتف/جهاز الإعلام.

مساعد صوتي

الخطوة ١: اضغط على منطقة اللمس المتعدد الوظائف في السماعة اليسرى أربع مرات لتفعيل مساعد الصوت.

الخطوة ٢: بمجرد التفعيل، ستظهر واجهة مساعد الصوت مع تنبيه صوتي، مما يتيح لك إصدار الأوامر بسهولة.

* الأوامر المقترحة:

"ما هو الطقس اليوم؟"

"شغل أغنية"

"ضع تذكيرًا"

ملاحظة: إذا لم يكن مساعد الصوت مفعلاً، تأكد من أن الميزة مفعلة في إعدادات جهازك المتصل.

الخطوة ٣: اضغط على زر اللمس الأيسر أربع مرات للخروج من مساعد الصوت.

وضع BEAST™

مصمم لعشاق الألعاب، وضع BEAST™ يعزز بشكل كبير تجربتك في الألعاب عن طريق تقليل زمن التأخير، مما يضمن تشغيل صوت أكثر سلاسة وتزامناً أثناء الألعاب.

١. اضغط على زر اللمس في السماعة اليمنى ٤ مرات لتفعيل وضع الألعاب منخفض زمن التأخير، المعروف باسم وضع BEAST™. ستتلقى تأكيداً صوتياً عند التفعيل.

٢. لإيقاف وضع BEAST™ والعودة إلى وضع الموسيقى القياسي، اضغط على زر اللمس في السماعة اليمنى ثلاث مرات.

تعمل خوارزمية تكنولوجيا ANC و ENx™ المدمجة على القضاء بشكل فعال على الضوضاء الخلفية، مما يوفر أكثر من ٤٠ ديسيبل من إلغاء الضوضاء لتعزيز تجربة الاستماع الخاصة بك.

A. وضع ANC:

اضغط مع الاستمرار على أي من سماعتي الأذن لمدة ثلاث ثوانٍ للتبديل بين الأوضاع: وضع ANC، وضع الشفافية، ووضع العادي.

B. وضوح الصوت:

استمتع بمكالمات صوتية واضحة تمامًا دون الحاجة إلى تفعيل التقنية يدويًا. يتم تفعيل وضع ENx™ تلقائيًا لضمان تسليم صوتك دون انقطاع في أي بيئة - من الشوارع المزدحمة إلى أماكن العمل الصاخبة.

إيقاف التشغيل الذكي

١. بعد استخدام سماعات الأذن، أزلها بلطف من أذنيك.
٢. ضع السماعات مرة أخرى في علبة الشحن، مع التأكد من أنها موضوعة بشكل صحيح، ثم أغلق غطاء العلبة.
٣. بمجرد وضعها بأمان في العلبة، ستتوقف السماعات تلقائيًا عن العمل وتبدأ في الشحن.

إيقاف التشغيل يدويًا

١. اضغط مع الاستمرار على التحكم باللمس في أي من سماعات الأذن لمدة ٥ ثوانٍ لإيقاف السماعات يدويًا.
٢. بعد إيقاف تشغيل السماعات، ضعها مرة أخرى في علبة الشحن وأغلق الغطاء بإحكام.

سعة البطارية	٣٥٠ مللي أمبير في الساعة (شاحن الحافظة)؛ ٣٥٠ مللي أمبير في الساعة (سماعات الأذن)
مدة التشغيل	حتى ٦ ساعات عند ٦٠ ٪ من مستوى الصوت
مدة الانتظار	٥٠ ساعة
وقت الشحن	١,٥ ساعة (شحن الحافظة) , ١ ساعة (سماعات الأذن)
نوع منفذ الشحن	النوع C
حجم السائق	١٣ ملم × ٢
انخفاض الكمون	٥٠ مللي ثانية
إصدار البلوتوث	٧٥,٣
اسم البلوتوث	PWLAU٠.١
مقاوم للماء	مقاومة الماء IPX٤
نطاق الإرسال	١٠ متر
التردد	٢٠ هرتز إلى ٢٠ كيلو هرتز

احتياطات الشحن	
١) شاحن / بلوك / محول	٥ فولت ٢ أمبير
٢) كابل / سلك	كابل قياسي (٣٥ خصلة بقطر ٠,١٠ مم لكل خصلة)

١. اتبع التعليمات المقدمة لضمان تشغيل سماعات الأذن بسلاسة.
٢. تجنب استخدام سماعات الأذن في درجات حرارة مرتفعة أو منخفضة للغاية.
٣. لا تستخدم سماعات الأذن في الماء.
٤. احتفظ بسماعات الأذن بعيدًا عن مصادر الحرارة المباشرة لتجنب التلف.
٥. احرص على عدم حجب المنافذ أو إدخال أي أشياء فيها، مثل منافذ الشحن أو مؤشرات LED.
٦. لحماية سمعك وإطالة عمر سماعات الأذن، يُنصح باستخدامها عند مستوى صوت أقل من المستوى الأقصى.
٧. قد تبدأ سماعات الأذن في مستوى الصوت الأقصى. قم بتعديل الصوت إلى مستوى مريح باستخدام أدوات التحكم في هاتفك أو جهاز الوسائط لتحسين تجربة الاستماع.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

ينطبق الضمان لمدة ٢٤ شهرًا على المنتجات التي تم شراؤها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology**. إذا تم شراء منتجات **Powerology** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فسيكون المنتج مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. لتمديد ضمان منتجك، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني powerology.me/warranty واملأ بياناتك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لمدة ٢٤ شهرًا من فترة الضمان.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

powerology.me/warranty

اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، فيرجى الاتصال بنا على:

hey@powerology.me

الموقع الإلكتروني: powerology.me

انستغرام: [powerology.me](https://www.instagram.com/powerology.me)

فيسبوك: [powerology.ME](https://www.facebook.com/powerology.ME)