



Powerology

محطة شحن باور هب المكتبية

SKU: PWCUQC048

٢	تعليمات السلامة
٣	المواصفات
٣	التخلص من الجهاز
٤	الضمان
٤	اتصل بنا

قبل استخدام المنتج، يُرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

تعليمات السلامة

١. اقرأ جميع التعليمات بعناية قبل استخدام موزع الطاقة.
٢. تأكد من أن الأجهزة التي ترغب في توصيلها بموزع الطاقة متوافقة مع مواصفاته.
٣. أبقِ موزع الطاقة بعيدًا عن متناول الأطفال والرضع والحيوانات الأليفة.
٤. تجنب إسقاط موزع الطاقة أو تعريضه للصدمات.
٥. لا تُعرض موزع الطاقة للماء أو تغمره فيه.
٦. **تحذير:** في حال ملامسة موزع الطاقة للماء، توقف عن استخدامه فورًا.
٧. لا تقم بثقب موزع الطاقة أو تفكيكه. قد يؤدي تفكيك المنتج إلى ارتفاع درجة حرارته أو نشوب حريق أو انفجار.
٨. لا تُلْقِ موزع الطاقة في النار أبدًا، فقد يتسبب ذلك في انفجار.
٩. في حال تعطل موزع الطاقة أو ابتلاعه، توقف عن استخدامه واتصل بمركز خدمة على الفور.
١٠. لا تتخلص من موزع الطاقة كنفائات منزلية.
١١. تجنب ترك موزع الطاقة في السيارة في الأيام الحارة. لا تعرضه لأشعة الشمس المباشرة أو النار أو الحرارة الشديدة.
١٢. لا تستخدم موزع الطاقة في بيئات ذات درجات حرارة أو رطوبة عالية. خزّنه في مكان بارد وجاف عند عدم استخدامه.
١٣. راقب موزع الطاقة دائمًا أثناء استخدامه. لا تتركه أبدًا دون مراقبة.
١٤. لا تقم بتوصيل أجهزة تتجاوز سعة خرج موزع الطاقة المحددة.
١٥. تأكد من إحكام توصيلات موزع الطاقة لتجنب التلف أو المخاطر الكهربائية.

١٦. لا تضع أشياء ثقيلة على موزع الطاقة أو كابلاته، فقد يؤدي ذلك إلى تلف الجهاز أو عطله.
١٧. عند استخدام محول طاقة لنقل الطاقة، استخدم فقط محولًا معتمدًا من علامة تجارية مرموقة ومتوافقًا مع المتطلبات القياسية.

المواصفات

الطراز	PWCUQC.٤٨
المدخلات	١٠ فولت - ٢٤٠ فولت ~ ٥٠/٦٠ هرتز، ٣ أمبير كحد أقصى
إجمالي الطاقة المُخرَجة	٦٥ واط
USB-C١ مخرج	٥ فولت = ٣ أمبير / ٩ فولت = ٣ أمبير / ١٢ فولت = ٣ أمبير / ١٥ فولت = ٣ أمبير / ٢٠ فولت = ٣,٢٥ أمبير، PPS ٢١-٣,٣ فولت = ٣,٢٥ أمبير كحد أقصى
USB-C٢ مخرج	٥ فولت = ٣ أمبير / ٩ فولت = ٣ أمبير / ١٢ فولت = ٢,٢٥ أمبير / ١٥ فولت = ١,٨ أمبير / ٢٠ فولت = ١,٣٥ أمبير، PPS ١١-٥ فولت = ٢,٧ أمبير كحد أقصى
USB-C٣ مخرج	٥ فولت = ٢ أمبير
USB-A مخرج	٥ فولت = ٢ أمبير
C١+C٢ مخرج	٢٧ واط + ٢٧ واط
C١+C٣ مخرج	٢٧ واط + ٢١٠ واط
C١+A مخرج	٢٧ واط + ١٠ واط
C١+C٢+C٣ مخرج	٢٧ واط + ٢٧ واط + ١٠ واط
C١+C٢+A مخرج	٢٧ واط + ٢٧ واط + ١٠ واط
C١+C٣+A مخرج	(مشترك C٣ + A) ٢٧ واط + ١٠ واط
C١+C٢+C٣+A مخرج	(مشترك C٣ + A) ٢٧ واط + ٢٧ واط + ١٠ واط
C٢+C٣ مخرج	٢٧ واط + ١٠ واط
C٢+A مخرج	٢٧ واط + ١٠ واط
C٢+C٣+A مخرج	(مشترك C٣ + A) ٢٧ واط + ١٠ واط
C٣+A مخرج	(مشترك C٣ + A) ١٠ واط

التخلص من الجهاز

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفایات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفایات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفایات المحلية

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

ينطبق الضمان لمدة ٢٤ شهرًا على المنتجات التي تم شراؤها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology**. إذا تم شراء منتجات **Powerology** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فسيكون المنتج مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. لتمديد ضمان منتجك، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني powerology.me/warranty واملأ بياناتك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لمدة ٢٤ شهرًا من فترة الضمان.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

powerology.me/warranty

اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، فيرجى الاتصال بنا على:

hey@powerology.me

الموقع الإلكتروني: powerology.me

انستغرام: [powerology.me](https://www.instagram.com/powerology.me)

فيسبوك: [powerology.ME](https://www.facebook.com/powerology.ME)