POWEROLOGY

Powerology

سماعة VOIX ENC للرقبة

SKU: PWA23WNKB

جدول المحتويات

منظر تخطيطي	٢
المواصفات	٢
وصف المؤشر	٣
الاقتران بجهازين	٣
تشغيل التحكم باللمس	٣
عمليات المفاتيح	٣
التخلص	٤
الضمان	٥
اتصل بنا	٥

منظر تخطيطي



المواصفات

سعة البطارية	٥٠٠ مللي أمبير/ساعة
مدة تشغيل الموسيقى	٦٠ ساعة
مدة التحدث	٦٠ ساعة
واجهة الشحن	شحن مغناطيسي
حجم السماعة	١٠ مم
بلوتوث	إصدار ٦٠٠
نطاق البلوتوث	١٥< ميجابايت
تردد البلوتوث	٢،٤-٢،٤٨٠ جيجاهرتز
درجة حرارة التشغيل	من ١٠- درجات مئوية إلى ٦٠ درجة مئوية
تيار التشغيل	من ٥ إلى ١٥ مللي أمبير/ساعة
الممانعة	٣٢ أوم
الشحن	٥ فولت ٤٥٠ مللي أمبير/ساعة

وصف المؤشر

التشغيل: يومض الضوء الأزرق ثلاث مرات.

الاقتران: يومض الضوءان الأحمر والأزرق بالتناوب.

التشغيل: الضوء مطفأ.

الشحن: الضوء الأحمر مضاء باستمرار.

الإيقاف: يومض الضوء الأحمر ثلاث مرات.

الشحن الكامل: ينطفئ الضوء الأحمر.

الاقتران بجهازين

١. أكمل عملية الاقتران مع الهاتف المحمول الأول بالطريقة الموضحة أعلاه، ثم عطّل البلوتوث على الهاتف الأول.

٢. قم بإقران الهاتف المحمول الثاني بنفس الطريقة. بعد الاقتران، أعد تفعيل البلوتوث على الهاتف الأول، واختر الجهاز "Pow_Voix" للاتصال به.

٣. إذا لم يتم توصيل سماعة الرأس خلال ٣ دقائق أثناء تشغيلها، فسيتم إيقاف تشغيلها تلقائيًا.

تشغيل التحكم باللمس

وضع الألعاب/الموسيقى: انقر نقرًا مزدوجًا على زر التشغيل.

عمليات المفاتيح

التشغيل: اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لمدة ثانيتين.

إيقاف التشغيل: اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لمدة ٤ ثوانٍ.

الرد على الهاتف: اضغط على زر التشغيل عند ورود مكالمة.

إنهاء المكالمة: اضغط على زر التشغيل أثناء المكالمة لإنهاء المكالمة.

تشغيل/ إيقاف الموسيقى مؤقتًا: اضغط على زر التشغيل أثناء الاستماع إلى الموسيقى للتبديل بين التشغيل والإيقاف المؤقت.

إعادة الاتصال بآخر رقم: انقر نقرًا مزدوجًا على زر التشغيل أثناء تشغيل الجهاز.

رفض المكالمات: اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل عند ورود مكالمة لرفضها.

الاتصال بالمساعد الصوتي: اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لمدة ثانيتين.

المسار السابق: اضغط مع الاستمرار على زر +.

رفع مستوى الصوت: انقر على زر +.

المسار التالي: اضغط مع الاستمرار على زر -.

خفض مستوى الصوت: انقر على زر -.

التخلص

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفايات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفايات.



الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

ينطبق الضمان لمدة ٢٤ شهرًا على المنتجات التي تم شراؤها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology**. إذا تم شراء منتجات **Powerology** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فسيكون المنتج مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. لتمديد ضمان منتجك، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني **powerology.me/warranty** واملأ بياناتك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لمدة ٢٤ شهرًا من فترة الضمان.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
powerology.me/warranty

اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، فيرجى الاتصال بنا على:
hey@powerology.me
الموقع الكتروني: **powerology.me**
انستغرام: **powerology.me**
فيسبوك: **powerology.ME**