



Powerology

سماعات NAMMOS المفتوحة


SKU: PWYX45M

المواصفات	٢
مخطط منطقة اللمس	٢
تعليمات الاستخدام	٣
مؤشر الشحن	٣
احتياطات السلامة	٤
التخلص من المنتج	٤
الضمان	٥
اتصل بنا	٥

الطراز	PWYX٤٥
المدخلات	٥ فولت/٣٠ ملي أمبير
سعة البطارية	٢٥٠ ملي أمبير (علبة الشحن)، ٢٨ ملي أمبير (سماعات الأذن)
واجهة الشحن	منفذ النوع-C
مدة الشحن	ساعة واحدة
بلوتوث	٤,٥ فولت
مدة التشغيل	٥,٥ ساعة (مدة تشغيل الموسيقى)، ٣,٥ ساعة (مدة التحدث)
نقل البلوتوث	١٠ أشهر
تردد البلوتوث	٢.٤٠٢-٢.٤٨٠ جيجاهرتز
الوزن الصافي	٤٤.٦ جرام
أبعاد المنتج	٧٠ x ٦٢ x ٢٦.٣ مم
البروتوكولات المدعومة	AFDP/AVRCP/HFP/HID/AVCTP/AVDTP/SPP

مخطط منطقة اللمس

منطقة اللمس



تعليمات الاستخدام

١. بعد إخراج السماعات من العلبة، أخرجها من حجرة الشحن.
٢. انزع كلتا السماعات اليسرى واليمنى وضعها على سطح مستوٍ أو في يدك. انتظر لمدة ٣-٥ ثوانٍ، وسيتم إقران السماعات تلقائيًا. بعد ذلك، ابحث عن اسم البلوتوث "Pow_Nammos" على هاتفك وانقر للاتصال.
٣. التشغيل: ارفع السماعات، وسيتم تشغيلها تلقائيًا، مع إقرانها واتصالها بالأجهزة المقترنة سابقًا.
٤. إيقاف التشغيل: أعد السماعات إلى حجرة الشحن، وسيتم إيقاف تشغيلها تلقائيًا وبدء الشحن.
٥. خفض الصوت: اضغط مع الاستمرار على سماعة الأذن اليسرى لخفض الصوت.
٦. رفع الصوت: اضغط مع الاستمرار على سماعة الأذن اليمنى لرفع الصوت.
٧. تفعيل Siri: انقر نقرًا مزدوجًا على سماعة الأذن اليسرى أو اليمنى لتفعيل Siri.
٨. الأغنية التالية: انقر ثلاث مرات على سماعة الأذن اليمنى للانتقال إلى الأغنية التالية.
٩. الأغنية السابقة: انقر ثلاث مرات على سماعة الأذن اليسرى للعودة إلى الأغنية السابقة.
١٠. التشغيل/الإيقاف المؤقت: انقر مرة واحدة على سماعة الأذن اليسرى أو اليمنى لإيقاف الموسيقى مؤقتًا أو تشغيلها.
١١. الرد على المكالمات/إنهائها: انقر مرة واحدة على سماعة الأذن اليسرى أو اليمنى للرد على المكالمات أو إنهائها.

مؤشر الشحن

١. شحن سماعات الأذن باستخدام علبة الشحن: عند شحن سماعات الأذن، يضيء مؤشر الشحن باللون الأخضر. ينطفئ المؤشر عند اكتمال شحن سماعات الأذن.
٢. الشحن باستخدام كابل في علبة الشحن: عند شحن العلبة عبر الكابل، يومض الضوء الأحمر. ويبقى الضوء ثابتًا عند اكتمال شحن علبة الشحن.

ملاحظة: يرجى التأكد من استخدام كابل شحن ه فولت/ أمبير أو كابل الشحن المرفق عند استخدام المنتج.

تعليمات الاستخدام

1. تأكد من وضع سماعة الرأس في الوضع الصحيح للشحن.
2. لا تُعرّض البطارية (أو حزمة البطارية) لظروف مثل ضوء الشمس المباشر، أو النار، أو أي مصدر حرارة مفرطة.
3. قد يُسبب الاستماع إلى الموسيقى بصوت عالٍ لفترات طويلة ضررًا بالسمع. يُرجى ضبط مستوى الصوت إلى مستوى آمن عند استخدام هذا الجهاز.
4. تجنب استخدام الجهاز أثناء العواصف الرعدية، حيث يُمكن أن تؤثر العواصف الرعدية على تشغيل الجهاز وتزيد من خطر التعرض لصدمة كهربائية.
5. لا تُفكّك سماعة الرأس أو تُعدّلها لأي سبب من الأسباب، فقد يؤدي ذلك إلى عطل أو تلف.
6. أبقِ الجهاز بعيدًا عن متناول الأطفال الصغار والحيوانات الأليفة.
7. لا تغمر الجهاز في الماء.
8. تجنب استخدام المنظفات الكاشطة لتنظيف سماعات الأذن.
9. تحقق من مصدر الشحن قبل توصيل الجهاز للتأكد من توافقه.

التخلص من المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزلية غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفايات من أجل معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

ينطبق الضمان لمدة ٢٤ شهرًا على المنتجات التي تم شراؤها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology**. إذا تم شراء منتجات **Powerology** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فسيكون المنتج مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. لتمديد ضمان منتجك، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني powerology.me/warranty واملأ بياناتك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لمدة ٢٤ شهرًا من فترة الضمان.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

powerology.me/warranty

اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، فيرجى الاتصال بنا على:

hey@powerology.me

الموقع الإلكتروني: powerology.me

انستغرام: [powerology.me](https://www.instagram.com/powerology.me)

فيسبوك: [powerology.ME](https://www.facebook.com/powerology.ME)