



Powerology

سماعات SABA اللاسلكية داخل الأذن


SKU: PWYX55

٢	المواصفات
٢	مخطط منطقة اللمس
٣	تعليمات الاستخدام
٤	مؤشر الشحن
٤	احتياطات السلامة
٥	التخلص من المنتج
٦	الضمان
٦	اتصل بنا

PWYX٥٥	الطرز
٥ فولت/٣.٠ ملي أمبير	المدخلات
٣.٠ ملي أمبير (علبة الشحن)، ٢٨ ملي أمبير (سماعات الأذن)	سعة البطارية
منفذ النوع-C	واجهة الشحن
٥ ساعات (مدة تشغيل الموسيقى)، ٣,٢ ساعة (مدة التحدث)	مدة التشغيل
ساعة واحدة	مدة إعادة الشحن
٧٦,٠	بلوتوث
١٠ أشهر	نقل البلوتوث
٢,٤٨٠-٢,٤٠٢ جيجاهرتز	تردد البلوتوث
٤٧,٨ جرام	الوزن الصافي
٣٢,٦ x ٥١,٨ x ٥١,٨ مم	أبعاد المنتج

مخطط منطقة اللمس

منطقة اللمس



تعليمات الاستخدام

١. بعد إخراج السماعات من العلبة، أخرجها من علبة الشحن.
٢. توصيل الاقتران: افتح علبة الشحن، وانتظر ٣-٥ ثوانٍ حتى يتم اقتران سماعتي الأذن اليمنى واليسرى تلقائيًا، ثم ابحث عن اسم البلوتوث "Pow_Saba" على هاتفك وانقر للاتصال.
٣. التشغيل: أخرج السماعات من علبة الشحن المفتوحة، وسيتم تشغيلها تلقائيًا والاتصال بالجهاز المقترن مسبقًا.
٤. إيقاف التشغيل: أعد وضع سماعات الأذن في علبة الشحن وأغلق الغطاء. ستتوقف سماعات الأذن تلقائيًا وتبدأ عملية الشحن.
٥. رفع الصوت: انقر ثلاث مرات على سماعة الأذن اليمنى لرفع مستوى الصوت.
٦. خفض الصوت: انقر ثلاث مرات على سماعة الأذن اليسرى لخفض مستوى الصوت.
٧. المسار التالي: انقر مرتين على سماعة الأذن اليمنى أثناء التشغيل للانتقال إلى المسار التالي.
٨. المسار السابق: انقر نقرًا مزدوجًا على سماعة الأذن اليسرى أثناء التشغيل للانتقال إلى المسار السابق.
٩. الإيقاف المؤقت/التشغيل: انقر نقرًا واحدًا على سماعة الأذن اليسرى أو اليمنى لإيقاف الموسيقى مؤقتًا أو تشغيلها.
١٠. الرد على المكالمات/إنهائها: انقر نقرًا واحدًا على سماعة الأذن اليسرى أو اليمنى للرد على مكالمة أو إنهائها.
١١. المساعد الصوتي: انقر مطولًا على سماعة الأذن اليمنى لمدة ثانيتين لتفعيل المساعد الصوتي.
١٢. تبديل الأوضاع (عادي/شفاف/إلغاء ضوضاء ANC): انقر مطولًا على سماعة الأذن اليسرى لمدة ثانيتين للتبديل بين الأوضاع.

مؤشر الشحن

١. شحن سماعات الأذن: عند شحن سماعات الأذن في العلبة، يضيء الضوء الأبيض. ينطفئ الضوء عند اكتمال شحن سماعات الأذن.
٢. شحن العلبة عبر الكابل: عند شحن العلبة باستخدام كابل، يومض الضوء الأبيض. يبقى مضاءً عند اكتمال شحن العلبة.

ملاحظة: يرجى التأكد من استخدام كابل شحن ه فولت/ أمبير أو كابل الشحن المرفق عند استخدام المنتج.

احتياطات السلامة

1. تأكد من وضع سماعة الرأس في الوضع الصحيح للشحن.
2. لا تُعرض البطارية (أو حزمة البطارية) لظروف مثل ضوء الشمس المباشر، أو النار، أو أي مصدر حرارة مفرطة.
3. قد يُسبب الاستماع إلى الموسيقى بصوت عالٍ لفترات طويلة ضرراً بالسمع. يُرجى ضبط مستوى الصوت إلى مستوى آمن عند استخدام هذا الجهاز.
4. تجنب استخدام الجهاز أثناء العواصف الرعدية، حيث يُمكن أن تُؤثر العواصف الرعدية على تشغيل الجهاز وتزيد من خطر التعرض لصدمة كهربائية.
5. لا تُفكّك سماعة الرأس أو تُعدّلها لأي سبب من الأسباب، فقد يؤدي ذلك إلى عطل أو تلف.
6. أبقِ الجهاز بعيداً عن متناول الأطفال الصغار والحيوانات الأليفة.
7. لا تغمر الجهاز في الماء.
8. تجنب استخدام المنظفات الكاشطة لتنظيف سماعات الأذن.
9. تحقق من مصدر الشحن قبل توصيل الجهاز للتأكد من توافقه.

التخلص من المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزلية غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفايات من أجل معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

ينطبق الضمان لمدة ٢٤ شهرًا على المنتجات التي تم شراؤها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology**. إذا تم شراء منتجات **Powerology** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فسيكون المنتج مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. لتمديد ضمان منتجك، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني powerology.me/warranty واملأ بياناتك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لمدة ٢٤ شهرًا من فترة الضمان.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

powerology.me/warranty

اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، فيرجى الاتصال بنا على:

hey@powerology.me

الموقع الإلكتروني: powerology.me

انستغرام: [powerology.me](https://www.instagram.com/powerology.me)

فيسبوك: [powerology.ME](https://www.facebook.com/powerology.ME)