



Powerology


**نظارات شمسية ذكية
مع صوت من NICE**

SKU: PWHY1009

٢	التشغيل والإيقاف
٢	دليل الاقتران
٣	تشغيل الموسيقى
٤	مصراع الكاميرا
٥	تفعيل المساعد الصوتي
٥	دليل الشحن
٦	إدارة المكالمات
٧	وضع السكون الذكي
٧	المواصفات
٨	التخلص من الجهاز
٩	الضمان
٩	اتصل بنا

التشغيل: اضغط باستمرار على مفتاح الوظائف المتعددة على كلا الذراعين لمدة ٣ ثوانٍ لتشغيل الجهاز.

الإيقاف: اضغط باستمرار على مفتاح الوظائف المتعددة على أي من الذراعين لمدة ٥ ثوانٍ، وسيتم إيقاف تشغيل كلا الذراعين في آنٍ واحد.





سيتم إقران الذراعين الأيمن والأيسر تلقائيًا عند تشغيل الجهاز. بعد إقران الذراعين الأيمن والأيسر لنظارات البلوتوث بنجاح، فعّل البلوتوث على هاتفك المحمول وابحث عن اسم البلوتوث "PWHY١٠٠٩" للاتصال بالجهاز.

ملاحظة:

١. تُطفأ النظارات الذكية تلقائيًا عند الشحن، وتُشغل تلقائيًا عند فصل الشاحن أو عند اكتمال شحنه.
٢. تتعرف النظارات تلقائيًا على الأجهزة المقترنة وتتصل بها دون أي تدخل إضافي.
٣. إذا نقرت على أيٍّ من أذرع النظارات أربع مرات متتالية بعد تشغيلها، فستظهر رسالة تنبيه باللغة الصينية أو الإنجليزية.

الزر الأيمن




الزر الأيسر

تشغيل الموسيقى

- إيقاف / تشغيل الموسيقى مؤقتًا:** اضغط على مفتاح الوظائف المتعددة الأيسر أو الأيمن مرة واحدة لإيقاف الموسيقى مؤقتًا أو تشغيلها.
- الأغنية السابقة:** اضغط على مفتاح الوظائف المتعددة الأيسر مرتين.
- الأغنية التالية:** اضغط على مفتاح الوظائف المتعددة الأيمن مرتين.

الزر الأيمن




الزر الأيسر

مصراع الكاميرا


اضغط مع الاستمرار على الأذن اليمنى لمدة ثانية واحدة لالتقاط صورة.

الزر الأيمن




الزر الأيسر

اضغط مع الاستمرار على أذنك اليسرى لمدة ثانيتين ونصف لتفعيل Siri.



صل كابل الشحن المغناطيسي بأعمدة الشحن على الذراعين الأيمن والأيسر لبدء الشحن.


ملاحظة: ستتوقف النظارات تلقائيًا أثناء الشحن.



إدارة المكالمات


الرد على المكالمة/إنهائها: اضغط على مفتاح الوظائف المتعددة الأيسر أو الأيمن مرة واحدة للرد على المكالمة أو إنهائها.

رفض مكالمة: اضغط مع الاستمرار على مفتاح الوظائف المتعددة الأيسر أو الأيمن لمدة ثانيتين لرفض المكالمة.



وضع السكون الذكي

ستتوقف نظارات البلوتوث الذكية تلقائيًا بعد ٥ دقائق في حال عدم اتصالها بأجهزة بلوتوث مثل الهواتف المحمولة.



المواصفات

الطراز	PWHY1..٩
الإدخال	٥ فولت/١ أمبير
سعة البطارية	٩٠ × ٢ مللي أمبير/ساعة/٣,٧ فولت
واجهة الشحن	مغناطيسي
مدة الشحن	ساعتان
مدة التحدث	٦ ساعات (بقوة ٦٠٪)

مدة تشغيل الموسيقى	٨ ساعات (بمستوى صوت ٦٠٪)
بلوتوث	٧٥,٤
نطاق تردد البلوتوث	٢.٤٠٢ جيجاهرتز - ٢.٤٨٠ جيجاهرتز
مسافة الإرسال	١٠ أمتار
نسبة الإشارة إلى الضوضاء (SNR)	٩٠ ≤ ديسيبل
استجابة التردد	٢٠ هرتز - ٢٠ كيلوهرتز
أبعاد المنتج	١٤٠ x ١٨ x ٥٠ مم
الوزن الصافي	٣٥ جم

التخلص من المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفائات منزلية غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفائات من أجل معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفائات المحلية.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهراً.

ينطبق الضمان لمدة ٢٤ شهراً على المنتجات التي تم شراؤها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology**. إذا تم شراء منتجات **Powerology** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فسيكون المنتج مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ١٢ شهراً فقط. لتمديد ضمان منتجك، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني powerology.me/warranty واملأ بياناتك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لمدة ٢٤ شهراً من فترة الضمان.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
powerology.me/warranty

اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، فيرجى الاتصال بنا على:

hey@powerology.me

الموقع الإلكتروني: powerology.me

انستغرام: [powerology.me](https://www.instagram.com/powerology.me)

فيسبوك: [powerology.ME](https://www.facebook.com/powerology.ME)