



Powerology

بنك الطاقة NeuroVolt ١٤٠
٢٧٠٠٠ ملي أمبير/ساعة

SKU: PPBCHA90BK

٢	تحذير
٣	نظرة عامة على المنتج
٤	شحن أجهزتك
٥	شحن باور بانك
٦	وصف الشاشة
٧	تعليمات العرض المختلفة
٨	تعليمات عرض الخطأ
٩	المواصفات
٩	التخلص من المنتج
١٠	الضمان
١٠	تواصل معنا

لضمان السلامة، لا تتخلص من بنك الطاقة برميهِ في النار. تجنب إسقاط الجهاز على الأسطح الصلبة، فقد يتسبب ذلك في تلفه. لا تحاول تفكيك بنك الطاقة أو فتحه أو كسره أو ثنيه أو تشويهه أو ثقبه أو غمره في الماء. بالإضافة إلى ذلك، لا تحاول تجفيف بنك الطاقة باستخدام مجفف شعر أو ميكروويف أو أي جهاز آخر. يجب استخدام هذا المنتج من قبل الأطفال فقط وتحت إشراف الكبار.


تحذير لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)

يتوافق هذا الجهاز مع الجزء ١٥ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). يخضع تشغيله للشروطين التاليين: (١) يجب ألا يُسبب هذا الجهاز تداخلًا ضارًا، و(٢) يجب أن يتقبل هذا الجهاز أي تداخل مُستقبل، بما في ذلك التداخل الذي قد يُسبب تشغيلًا غير مرغوب فيه.

ملاحظة: تم اختبار هذا الجهاز وتبين أنه يتوافق مع حدود الأجهزة الرقمية من الفئة ب كما هو مُحدد في الجزء ١٥ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). صُممت هذه الحدود لتوفير حماية معقولة من التداخل الضار في التركيبات السكنية. يُؤلّد الجهاز طاقة ترددات لاسلكية، ويستخدمها، ويمكنه إشعاعها. في حال عدم تركيبه واستخدامه وفقًا للتعليمات، فقد يُسبب تداخلًا ضارًا في الاتصالات اللاسلكية. ومع ذلك، قد يحدث التداخل في بعض التركيبات. في حال تسبب هذا الجهاز في تداخل ضار في استقبال الراديو أو التلفزيون، والذي يُمكن تحديده بإيقاف تشغيله وتشغيله، يُنصح المستخدم باتخاذ إجراءات تصحيحية، مثل: إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو تغيير مكانه. زيادة المسافة بين الجهاز وجهاز الاستقبال. وصل الجهاز بمنفذ مختلف عن المنفذ الذي يستخدمه جهاز الاستقبال. استعن بالوكيل أو فني راديو/تلفزيون ذي خبرة.

ملاحظة ٢: أي تعديلات أو تغييرات على هذا الجهاز غير معتمدة صراحةً من الجهة المسؤولة عن الامتثال قد تُبطل صلاحية المستخدم في تشغيل الجهاز.

نظرة عامة على المنتج



١. مفتاح تشغيل/إيقاف


٢. شاشة TFT

٣. منفذ إخراج USB-A


٤. منفذ إدخال/إخراج USB-C١

٥. منفذ إدخال/إخراج USB-C٢

الملحق: كابل USB Type-A إلى USB Type-C متضمن، يدعم نقل طاقة قصوى تبلغ ١٠ واط.





iPhone



كابلات USB-A إلى USB-C القياسية
تدعم طاقة شحن تصل إلى 10 واط فقط.

لشحن باور بانك، استخدم أيًا من منفذي USB-C (أو USB Type-C أو USB Type-Cr).






١. تعرض الشاشة النسبة المئوية الحالية لشحن بنك الطاقة.
٢. تظهر حالة الإدخال بوضوح على الشاشة.
٣. تظهر درجة حرارة البطارية الحالية.
٤. يظهر وقت التشغيل على الشاشة.
٥. تظهر حالة الإخراج.
٦. تظهر طاقة الإدخال/الإخراج لمنفذ C١.
٧. تظهر طاقة الإدخال/الإخراج لمنفذ C٢.
٨. لن يظهر منفذ A أي بيانات إدخال/إخراج عند عدم نشاطه.
٩. يتم عرض إجمالي طاقة الإدخال/الإخراج.

شاشة العرض




تفسير الشاشة


١. حالة إيقاف التشغيل: لن تعرض الشاشة أي ضوء عند انقطاع الطاقة.
٢. إيقاف تشغيل الشاشة: بعد تشغيل الجهاز، سيتم إيقاف تشغيل الشاشة تلقائيًا بعد ٣٠ ثانية من عدم الاستخدام.
٣. إيقاف التشغيل التلقائي: سيتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائيًا بعد ٣٠ ثانية من عدم الاستخدام.
٤. أثناء التشغيل: ستبقى الشاشة قيد التشغيل ولن يتم إيقاف تشغيلها أثناء التشغيل.




١. الشاشة الرئيسية: سيتم عرض الشاشة الرئيسية أثناء التشغيل.
٢. عرض الشاشة التالية: اضغط مع الاستمرار لمدة ٣ ثوانٍ لعرض الشاشة التالية.



عرض الشاشة التالية: اضغط لمدة ثانية واحدة لعرض الشاشة التالية.



عرض الشاشة التالية: اضغط لمدة ثانية واحدة لعرض الشاشة التالية.



شاشة العمل الرئيسية: اضغط لمدة ثانية واحدة للعودة إلى شاشة العمل الرئيسية.

في حال واجه بنك الطاقة أي خلل في الأداء، ستظهر صفحة خطأ على الشاشة. ستختفي هذه الصفحة بعد الضغط على الزر مرة واحدة. إذا لم تُحل المشكلة، فستظهر صفحة الخطأ مرة أخرى بعد ٥ دقائق.

درجة حرارة البطارية مرتفعة جدًا!

SAFETY WARNING



**BATTERY
TEMPERATURE**

دائرة كهربائية قصيرة في خرج التيار.

SAFETY WARNING



**BATTERY
CURRENT**

درجة حرارة البطارية منخفضة جدًا!

SAFETY WARNING



**BATTERY
TEMPERATURE**

البطارية منخفضة جدًا.
يرجى الشحن!

SAFETY WARNING



**BATTERY
CAPACITY**

الجهد منخفض جدًا!

SAFETY WARNING



**BATTERY
VOLTAGE**

الطراز	PP.٩.
سعة البطارية	٢٧٠٠٠ مللي أمبير/ساعة
مدخل USB-C/٢٢	٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٣ أمبير، ١٢ فولت/٣ أمبير، ١٥ فولت/٣ أمبير، ٢٠ فولت/٥ أمبير، ٢٨ فولت/٥ أمبير (١٤٠ واط كحد أقصى)
مخرج USB-C/٢٢	٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٣ أمبير، ١٢ فولت/٣ أمبير، ١٥ فولت/٣ أمبير، ٢٠ فولت/٥ أمبير، ٢٨ فولت/٥ أمبير (١٤٠ واط كحد أقصى)
مخرج USB-A	٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٢ أمبير، ١٢ فولت/٥ أمبير (٣٠ واط كحد أقصى)
مخرج USB-C+USB-C/٢٢	٣٠ واط + ١٠ واط
مخرج USB-A+USB-C/٢٢	٣٠ واط + ١٠ واط
مخرج USB-A + USB-C/٢٢	٣٠ واط + ١٠ واط
مخرج USB-A + USB-C/٢٢+USB-C/٢٢	١٢ واط + ١٢ واط + ١٠ واط
إجمالي الخرج	١٤٠ واط كحد أقصى
وزن المنتج	٦٢٥ غرامًا
أبعاد المنتج	١٨٠ × ١٠٦ × ٦٠ مم

التخلص

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفائات منزلية غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفائات من أجل معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفائات المحلية.

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

ينطبق الضمان لمدة ٢٤ شهرًا على المنتجات التي تم شراؤها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology**. إذا تم شراء منتجات **Powerology** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فسيكون المنتج مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. لتمديد ضمان منتجك، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني powerology.me/warranty واملأ بياناتك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لمدة ٢٤ شهرًا من فترة الضمان.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

powerology.me/warranty

تواصل معنا

إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، فيرجى الاتصال بنا على:

hey@powerology.me

الموقع الإلكتروني: powerology.me

انستغرام: [powerology.me](https://www.instagram.com/powerology.me)

فيسبوك: [powerology.ME](https://www.facebook.com/powerology.ME)