



Powerology

**ساعة Gazelle Urban Elegance الذكية
بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS)**

SKU: PSWGBT60

٢	دليل توصيل التطبيق
٢	تعليمات الاقتران
٣	تعليمات الاستخدام
٤	وظائف الساعة الذكية
٩	دليل الشحن
١٠	احتياطات السلامة
١١	المواصفات
١١	التخلص من المنتج
١٢	الضمان
١٢	اتصل بنا

قبل استخدام المنتج، يُرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

دليل توصيل التطبيق

للوصول إلى جميع وظائف ساعتك الذكية، بما في ذلك الإعدادات والبيانات المخزنة، قم بتوصيلها بالتطبيق. هذه الساعة الذكية متوافقة مع تطبيق "Da Fit". امسح رمز الاستجابة السريعة (QR) بهاتفك لتنزيل التطبيق. أو ابحث عن تطبيق "Da Fit" على جوجل بلاي أو متجر التطبيقات لتنزيله وتثبيته.



تعليمات الاقتران

1. افتح تطبيق "Da Fit" وانقر على "Add Device" في صفحة الجهاز. استخدم البلوتوث للبحث عن جهازك وإضافته، مع اتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإكمال العملية.
2. بمجرد نجاح اقتران الساعة بالتطبيق، ستظهر رسالة تسألك عما إذا كنت ترغب في الاقتران بـ "KW٦٠C". انقر على "Allow" لتفعيل الاقتران. ستعمل وظيفة الهاتف فقط بعد نجاح الاقتران.

ملاحظة: إذا لم تنقر على "Allow"، فستظل وظيفة الهاتف غير نشطة.

في هذه الحالة، ابحث عن "KW٦٠C" في إعدادات البلوتوث بهاتفك، ثم اختر "coupling". بمجرد نجاح الاقتران، سيتم تفعيل وظيفة الهاتف.



ملاحظة

1. يُرجى تجنب الإقران مباشرةً عبر إعدادات البلوتوث في هاتفك، فقد يمنع ذلك تطبيق "Da Fit" من الاتصال بالساعة.
2. تأكد من منح تطبيق "Da Fit" صلاحية الوصول إلى موقع هاتفك، والهاتف، والكاميرا، والأذونات اللازمة الأخرى لضمان نجاح الإقران.

تعليمات الاستخدام

مرر لأعلى للوصول إلى المعلومات.



مرر لأسفل لفتح مركز التحكم.



مرر لليمين لعرض الشاشة المنقسمة الذكية.



مرر لليسار لفتح مركز الأنشطة.



الأزرار:

1. اضغط باستمرار على الزر لتشغيل الساعة أو إيقافها.
2. اضغط على الزر مرة واحدة للدخول إلى قائمة الخيارات.
3. اضغط على الزر مرة أخرى للعودة إلى الشاشة السابقة.
4. أدر الزر للتمرير لأعلى أو لأسفل عبر واجهة القائمة.

وظائف الساعة الذكية

النشاط

تتبع سجلات مفصلة للخطوات والسرعات الحرارية ومدة التمارين الرياضية خلال اليوم. للحصول على تحليلات وبيانات متعمقة، اطلع على التفاصيل في التطبيق.



النوم

سجل إجمالي وقت النوم، بالإضافة إلى مدة النوم العميق والنوم الخفيف. تتوفر معلومات وتحليلات مفصلة في التطبيق.



معدل ضربات القلب

سجّل إجمالي وقت النوم، بالإضافة إلى مدة النوم العميق والنوم الخفيف. تتوفر معلومات وتحليلات مفصلة في التطبيق. قم بقياس معدل ضربات قلبك الحالي. يمكنك تفعيل ميزة مراقبة معدل ضربات القلب على مدار ٢٤ ساعة من خلال التطبيق. تتوفر المعلومات والبيانات التفصيلية في التطبيق. القيم هي للإشارة فقط، ولا ينبغي استخدامها كدليل طبي.



مكالمة هاتفية

قم بإجراء واستقبال المكالمات، وعرض سجلات المكالمات، وإضافة جهات اتصال مباشرة من التطبيق. لاستخدام وظيفة الهاتف، تأكد من وجود اتصال مستقر بين الساعة والهاتف.



التمرين

تتبع مجموعة متنوعة من أوضاع التمرين، بما في ذلك المشي، والجري، وركوب الدراجات في الهواء الطلق، والجري على الطرق، والمشي لمسافات طويلة، وأكثر من ١٠ وضع آخر.

يمكنك الاطلاع على معلومات وتحليلات مفصلة في التطبيق. لممارسة التمارين في الهواء الطلق، انتظر تحديد موقع GPS عبر الأقمار الصناعية في منطقة مفتوحة. سيومض رمز إشارة نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) أثناء عملية تحديد الموقع، ويتوقف عن الوميض عند اكتماله.



التمرين

سجلات التمارين

سجّل آخر ٥ سجلات تمارين للرجوع إليها بسرعة.



ضغط الدم

قم بقياس ضغط دمك الحالي وسجل آخر ٧ قراءات. تتوفر معلومات وبيانات مفصلة في التطبيق. القيم هي للإشارة فقط، ولا يجوز استخدامها كدليل طبي.



أكسجين الدم

قم بقياس مستوى أكسجين دمك الحالي وسجل آخر ٧ قراءات. يمكنك الوصول إلى المعلومات والبيانات المفصلة في التطبيق. القيم هي للإشارة فقط، ولا يجوز استخدامها كدليل طبي.



الإجهاد

قم بقياس مستوى إجهادك الحالي. فعّل ميزة مراقبة الإجهاد على مدار ٢٤ ساعة من خلال التطبيق. يمكنك الوصول إلى معلومات وبيانات أكثر تفصيلاً في التطبيق. القيم هي للإشارة فقط، ولا يجوز استخدامها كدليل طبي.



الطقس

اطلع على أحوال الطقس لهذا اليوم والأيام الستة المقبلة. يتم جلب بيانات الطقس من خلال التطبيق. في حال انقطاع الاتصال لفترة طويلة، لن تتوفر تحديثات الطقس.



الرسائل

قم بمزامنة الإشعارات من هاتفك واطلع على آخر ٨ رسائل مخزنة. تأكد من تفعيل إعدادات الإشعارات ذات الصلة في التطبيق.



مصراع الكاميرا

بعد الاتصال بالتطبيق، افتح خاصية التحكم بالصورة في التطبيق والتقط الصورة عن بُعد.



التحكم بالموسيقى

بمجرد الاتصال بالتطبيق، يمكن للساعة التحكم في تشغيل/إيقاف الموسيقى مؤقتًا، والانتقال إلى الأغنية السابقة أو التالية، وضبط مستوى الصوت على هاتفك.



الاسترخاء

اختر وضع الاسترخاء المناسب لتخفيف التوتر.




المساعد الصوتي

فعل المساعد الصوتي بالنقر والتحدث عن الوظيفة المطلوبة. يجب توصيل الساعة بالهاتف عبر البلوتوث لتعمل هذه الميزة.



المؤقت

اضبط مؤقتًا مخصصًا لأي مدة، مثل دقيقة واحدة، أو ٥ دقائق، أو ١٠ دقائق، إلخ.



المنبه

اضبط ما يصل إلى ٨ منبهات مع أوقات تذكير قابلة للتخصيص. سيهتز المنبه ويضيء الشاشة عند تفعيله.




ساعة إيقاف
تتبع ما يصل إلى ٩٩ سجلاً زمنياً.



التوقيت العالمي
أضف ما يصل إلى ٦ مناطق زمنية مختلفة من البلدان والمناطق.
يمكنك إضافة أو حذف المناطق الزمنية مباشرةً من إعدادات التطبيق.



الدورة الشهرية
اضبطي وظيفة الدورة الشهرية في التطبيق، وستعرض الساعة دورتكِ
الشهرية، والدورة الشهرية المتوقعة، وتذكيرات الإباضة.



المصباح اليدوي
فعّلي المصباح اليدوي لإضاءة محيطك.
انقري على صفحة المصباح اليدوي لإيقافه.



الآلة الحاسبة
أجري عمليات حسابية أساسية، مثل الجمع والطرح والضرب والقسمة.



العثور على الهاتف
انقري على "Find Phone" لجعل الهاتف يهتز ويرن، مما يساعدك على
تحديد موقعه.



الألعاب

استمتع بألعاب مثل Young Bird و Whack-a-Mole و Thunder Boat و ٢٠٤٨ في وقت فراغك.



الإعدادات

اضبط إعدادات الشاشة والسطوع، والاهتزاز والصوت، ورفع المعصم لتنشيط الشاشة، ووضع عدم الإزعاج، ووضع توفير الطاقة، وإعدادات المكالمات، وصوت الوسائط، وإعادة ضبط المكالمات، وساعة الشاشة المغلقة، وتحديثات التقويم الفلكي، والمزيد.



صوت الوسائط

فعل أو عطل صوت الوسائط للتحكم في الموسيقى والفيديوهات و TikTok ومحتوى الوسائط الآخر. يتحكم هذا الإعداد في صوت الساعة، وليس الهاتف.



وظائف أخرى: بطاقة عمل إلكترونية، بحث عن الساعة، نظام التوقيت ٢٤/٢٤ ساعة، إمكانية عرض واجهة الساعة عبر الإنترنت/تخصيص واجهة الساعة، إعدادات الوحدة، تذكير بشرب الماء، تذكير بقلعة الحركة، تذكير بانخفاض مستوى البطارية، وضع توفير الطاقة، تذكير بارتفاع معدل ضربات القلب، تذكير بتحقيق الأهداف

دليل الشحن

١. ضع الساعة على قاعدة الشحن، مع التأكد من محاذاة نقاط التلامس في الجزء الخلفي من الساعة تمامًا مع نقاط التلامس المعدنية في رأس الشحن.
٢. وصل كابل الشحن بشاحن USB قياسي بجهد خرج ٥ فولت وتيار خرج ٥٠٠ أمبير أو أعلى، من مصدر موثوق.

ملاحظة: قبل إعادة استخدام كابل الشحن، امسح نقاط تلامس الشحن جيدًا لإزالة أي بقايا عرق أو رطوبة.

احتياطات السلامة

١. على الرغم من أن الساعة الذكية حاصلة على تصنيف IP٦٨ لمقاومة الماء والغبار، إلا أنها غير مصممة للأنشطة المائية عالية الضغط، مثل الغوص أو التزلج على الماء. تجنب التعرض للماء الساخن أو البخار أو الرطوبة الزائدة.
٢. أبقِ الساعة الذكية بعيدًا عن الحرارة أو البرودة الشديدة. قد يؤدي التعرض لدرجات حرارة أعلى من ٦٠ درجة مئوية (١٤٠ درجة فهرنهايت) أو أقل من ٢٠- درجة مئوية (٤- درجات فهرنهايت) إلى تلف الجهاز.
٣. لا تحاول تفكيك أو إصلاح الساعة الذكية. أي تعديل غير مصرح به قد يُبطل الضمان ويسبب عطلاً أو مخاطر على السلامة.
٤. أبقِ الساعة الذكية بعيدًا عن المجالات المغناطيسية القوية أو الأجهزة الإلكترونية التي قد تؤثر على أداؤها، بما في ذلك مكبرات الصوت الكبيرة أو المغناطيسات.
٥. للحفاظ على مقاومتها للماء، نظف الساعة الذكية بانتظام باستخدام قطعة قماش ناعمة وجافة. تجنب استخدام المواد الكيميائية أو المواد الكاشطة القاسية.
٦. استخدم الشاحن المرفق مع الساعة الذكية فقط. قد يُسبب الشحن باستخدام شواحن خارجية تلفاً أو عطلاً.
- تأكد من نظافة وجفاف نقاط توصيل الشحن قبل توصيل كابل الشحن.
٧. عند ارتداء الساعة الذكية أثناء ممارسة الأنشطة البدنية، تأكد من تثبيتها بإحكام لتجنب أي صدمة أو إصابة عرضية.
٨. توخَّ الحذر عند ارتداء الساعة الذكية في بيئات تحتوي على أدوات حادة، فقد تُخدش أو تُتلف الشاشة أو الهيكل.
٩. تجنب شحن الساعة الذكية طوال الليل أو شحنها الزائد.
- افصل الجهاز عن الكهرباء بمجرد وصوله إلى ١٠٠٪ لتجنب إجهاد البطارية.

١٠. هذه الساعة الذكية ليست لعبة. أبقِها بعيدًا عن متناول الأطفال الصغار لتجنب ابتلاع أجزائها الصغيرة عن طريق الخطأ، أو الاختناق، أو سوء الاستخدام.

المواصفات

حجم الشاشة	شاشة AMOLED مقاس ١,١٩ بوصة
المادة	إطار من سبائك الزنك
حجم الحزام	١٨ مم
إصدار البلوتوث	إصدار ٥,٤
سعة البطارية	٣٠٠ مللي أمبير/ساعة
مدة الشحن	٢,٥ ساعة
مدة التشغيل	حتى ٥ أيام
مستوى مقاومة الماء	معيّار IP٦٨
توافق النظام	أندرويد + ٨,٠، iOS ١٢+
تردد البلوتوث	٢٤٨٠~٢٤٠٢ ميجاهرتز

التخلص من المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفائات منزلية غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفائات من أجل معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفائات المحلية.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

ينطبق الضمان لمدة ٢٤ شهرًا على المنتجات التي تم شراؤها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology**. إذا تم شراء منتجات **Powerology** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فسيكون المنتج مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. لتمديد ضمان منتجك، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني powerology.me/warranty واملأ بياناتك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لمدة ٢٤ شهرًا من فترة الضمان.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

powerology.me/warranty

اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، فيرجى الاتصال بنا على:

hey@powerology.me

الموقع الإلكتروني: powerology.me

انستغرام: [powerology.me](https://www.instagram.com/powerology.me)

فيسبوك: [powerology.ME](https://www.facebook.com/powerology.ME)