




Powerology

YORK

باور بانك بسعة ٢٠٠٠ مللي أمبير/ساعة

SKU: PPBM102BK

٢	نظرة عامة على المنتج
٣	المواصفات
٣	دليل الاستخدام
٤	تعليمات السلامة
٤	التخلص السليم
٥	الضمان
٥	تواصل معنا



١. منفذ USB-A

٢. زر التشغيل/الإيقاف

٣. منفذ إدخال/إخراج USB-C


٤. شاشة رقمية للطاقة

٥. منفذ إدخال/إخراج كابل USB-C

الطراز	PPBMi.2
سعة البطارية	٢٠٠٠٠ ملي أمبير/ساعة
مدخل USB-C	٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٢ أمبير، ١٢ فولت/١,٥ أمبير، PD ١٨ واط كحد أقصى
مدخل USB-C (كابل)	٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٢ أمبير، ١٢ فولت/١,٥ أمبير، PD ١٨ واط كحد أقصى
مخرج USB-C	٥ فولت/٣ أمبير، ٥ فولت/٤ أمبير، ٩ فولت/٢,٢٢ أمبير، ١٠ فولت/٢,٥ أمبير، ١٢ فولت/١,٦٧ أمبير، ٢٢ واط كحد أقصى
مخرج USB-C (كابل)	٥ فولت/٣ أمبير، ٥ فولت/٤ أمبير، ٩ فولت/٢,٢٢ أمبير، ١٠ فولت/٢,٥ أمبير، ١٢ فولت/١,٦٧ أمبير، ٢٢ واط الحد الأقصى
مخرج USB-A	٥ فولت/٣ أمبير، ٥ فولت/٤ أمبير، ٩ فولت/٢ أمبير، ١٠ فولت/٢,٥ أمبير، ١٢ فولت/١,٥ أمبير، ٢٢ واط كحد أقصى
وزن المنتج	٢٩٧ جرامًا
حجم المنتج	٩٦,٢ x ٦٩,٩ x ٣,٣ مم

دليل الاستخدام

١. استخدم كابل USB-C لشحن بنك الطاقة.
٢. اشحن هاتفي iPhone وAndroid في نفس الوقت باستخدام الباور بانك.



١. يُصدر الباور بانك حرارة أثناء الشحن. تأكد دائمًا من شحنه في مكان جيد التهوية، وتجنب شحنه تحت الوسائد أو البطانيات أو على أسطح قابلة للاشتعال.
٢. خزن الباور بانك بعيدًا عن مصادر الحرارة، وأشعة الشمس المباشرة، والغازات القابلة للاشتعال، والرطوبة، والماء، أو أي سوائل أخرى للحفاظ على أدائه وسلامته.
٣. لا تحاول تفكيك الباور بانك، أو تسخينه في الميكروويف، أو حرقه، أو طلائه، أو إدخال أجسام غريبة فيه.
٤. تجنب تعريض بنك الطاقة لصدمات ميكانيكية، مثل السحق، أو الثني، أو الثقب، أو التقطيع. تأكد من عدم سقوط أي أجسام ثقيلة أو وضعها عليه.
٥. لا تُسبب قصرًا كهربائيًا للباور بانك، أو تخزينه في مكان قد يلامس فيه أجسامًا معدنية أو موصلة.
٦. في حال تعرض الباور بانك للماء أو ظهور علامات تلف عليه، فلا تُشغله. يرجى الاتصال بمزود خدمة معتمد للفحص أو الإصلاح.
٧. استخدم الباور بانك تحت إشراف الكبار عند وجود أطفال.
٨. ارجع دائمًا إلى تعليمات التشغيل، بما في ذلك تعليمات الشحن ونطاق درجة حرارة التشغيل الموصى بها، المرفقة مع الباور بانك للاستخدام الآمن.

التخلص السليم

قد تُسبب خلية البطارية ضررًا بيئيًا إذا لم يتم التخلص منها بشكل صحيح. للمساعدة في حماية البيئة، يُرجى التأكد من التخلص منها في منشأة إعادة تدوير مناسبة.

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

ينطبق الضمان لمدة ٢٤ شهرًا على المنتجات التي تم شراؤها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology**. إذا تم شراء منتجات **Powerology** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فسيكون المنتج مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. لتمديد ضمان منتجك، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني powerology.me/warranty واملأ بياناتك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لمدة ٢٤ شهرًا من فترة الضمان.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

powerology.me/warranty

تواصل معنا

إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، فيرجى الاتصال بنا على:

hey@powerology.me

الموقع الإلكتروني: powerology.me

انستغرام: [powerology.me](https://www.instagram.com/powerology.me)

فيسبوك: [powerology.ME](https://www.facebook.com/powerology.ME)