




Powerology

للـهواء الساخن والبارد IonFusion مجفف الشعر

SKU: PXMLV10GR

٢	نظرة عامة على المنتج
٢	إرشادات الاستخدام
٣	المواصفات
٤	مميزات المنتج
٤	الصيانة والعناية
٤	انتباه
٥	توضيح الرموز
٥	تحذير
٦	محتويات المواد
٧	التخلص من المنتج
٨	الضمان
٨	تواصل معنا

نظرة عامة على المنتج



مهم:

احفظه بعيدًا عن متناول الأطفال لمنع وصولهم إلى مدخل الهواء.
نوصي بتنظيف فلتر مدخل الهواء باستخدام فرشاة مرة واحدة في الأسبوع.

١. فوهة التجفيف السريع ٥. زر درجة الحرارة/الوظيفة

٢. مخرج الهواء ٦. المقبض

٣. لوحة العرض ٧. مدخل الهواء

٤. مفتاح سرعة الهواء / الطاقة ٨. سلك الطاقة

لا تستخدم هذا المنتج بالقرب من حوض الاستحمام أو الدش أو المغسلة
أو أي أدوات أخرى تحتوي على مياه.



إرشادات الاستخدام

أ. مفتاح التشغيل / مفتاح السرعة:

١. اضغط مطولاً لمدة ثانيتين لتشغيل المنتج أو إيقافه.

٢. اضغط على مفتاح سرعة الهواء لضبط إعدادات سرعة الرياح.

ب. مقدمة عن مفاتيح الوظائف:

١. اضغط على زر درجة الحرارة لضبط إعدادات الحرارة.

٢. اضغط مطولاً على زر الوظائف لمدة ثانيتين عندما يكون مجفف الشعر في وضع الخمول. سيؤدي ذلك إلى تشغيل وضع التنظيف الذاتي، والذي سيتوقف تلقائياً بعد ١٠ ثوانٍ.

سرعة الهواء: اضغط ضغطة قصيرة للتبديل بين السرعة العالية والمنخفضة.



تشغيل/إيقاف الطاقة: اضغط مطولاً لمدة ثانيتين لتشغيل الجهاز أو إيقافه.

درجة الحرارة: اضغط ضغطة قصيرة لضبط إعدادات الحرارة.



وضع التبديل بين الهواء البارد والساخن: بعد تشغيل الجهاز، اضغط مطولاً لمدة ثانيتين للتبديل بين وضع الهواء البارد والساخن.

المواصفات

الموديل	PXMLVI.
الجهد المقنن	٢٢٠-٢٤٠ فولت
التردد المقنن	٥٠ هرتز
القدرة المقننة	١٤٠٠ واط
سرعة الهواء	٦٥ متر/ثانية
سرعة المحرك	١١٠٠٠ دورة/دقيقة
قابس الطاقة	بريطاني ٣ سنون
طول السلك	١,٨ متر
وزن المنتج	٣١٥ غرام
أبعاد المنتج	٢٥٠ x ٦٠ x ٧٩ ملم
المعايير المعتمدة	GB ٤٣٤٣,١-٢٠١٨, GB ٤٧٠٦,١٥-٢٠٠٨, GB ٤٧٠٦,١-٢٠٠٥, GB ١٧٦٢٥,١-٢٠٢٢

مميزات المنتج

١. إعدادات درجة الحرارة:

يتميز مجفف الشعر بثلاثة أوضاع مختلفة للحرارة: هواء ساخن، هواء دافئ، وهواء بارد. هذه الإعدادات تلبي متطلبات تجفيف متنوعة لأنواع الشعر المختلفة.

٢. تقنية العناية بالشعر بالبلازما:

٢،١ يتضمن مجفف الشعر تقنية العناية بالشعر بالبلازما التي تعمل بفعالية على تقليل الكهرباء الساكنة في الشعر.

٢،٢ كما تساعد في إحكام طبقات الشعر، وتقليل التجعد، وتعزيز نعومة الشعر ولمعانه بشكل جميل وطويل الأمد.

الصيانة والعناية

١. تأكد من أن مفتاح التشغيل/السرعة في وضع الإيقاف، وأن الجهاز مفصول عن مصدر الكهرباء قبل التنظيف.

٢. استخدم منشفة أو عود قطن أو فرشاة أسنان لتنظيف مدخل ومخرج الهواء بانتظام.

٣. لا تضغط أو تفرك مدخل ومخرج الهواء بالأظافر أو بأي أدوات حادة لتجنب إتلاف المنتج.

٤. تجنب استخدام الكحول أو مزيل طلاء الأظافر أو المنظفات في تنظيف الجهاز، فقد

انتباه

لضمان التشغيل الآمن ومنع المخاطر المحتملة مثل الأعطال أو الصعق الكهربائي أو الإصابات أو الحريق أو تلف المعدات والممتلكات، يُرجى الالتزام بالاحتياطات التالية.

- تحذير:** يشير هذا الرمز إلى خطر قد يهدد الحياة ويمكن أن يؤدي إلى إصابة خطيرة أو الوفاة.
- تنبيه:** يشير هذا الرمز إلى خطر قد يسبب إصابة طفيفة أو تلفًا.
- إجراء محظور:** يذكر هذا الرمز بضرورة تجنب الأفعال المحظورة التي قد تسبب ضررًا أو تلفًا.
- تذكير مهم:** يوضح هذا الرمز الخطوات الضرورية لضمان التشغيل الآمن للمنتج. يجب دائمًا اتباع هذه التعليمات لضمان أعلى مستويات الأمان.

تحذير

سلك الطاقة والقابس:

- * لا تستخدم المنتج إذا كان سلك الطاقة أو القابس تالفًا أو ساخنًا، حيث قد يؤدي ذلك إلى حروق أو صق كهربائي أو حريق نتيجة حدوث دائرة كهربائية قصيرة.
- * تأكد من توصيل القابس بشكل آمن في المقبس. قد يتسبب القابس الفضفاض في حدوث دائرة كهربائية قصيرة، مما يؤدي إلى حروق أو صق كهربائي أو حريق.
- * لا تحاول أبدًا فصل سلك الطاقة بيدين مبللتين، فقد يؤدي ذلك إلى صق كهربائي أو إصابة.
- * لا تستخدم المنتج إذا كان سلك الطاقة معقدًا أو متشابكًا، فقد يتسبب ذلك في صق كهربائي أو حريق نتيجة دائرة كهربائية قصيرة.
- * لا تقم بثني أو لف أو شد أو كسر سلك الطاقة. تجنب وضع أشياء ثقيلة على السلك أو ضغطه، حيث قد يؤدي ذلك إلى صق كهربائي أو حريق نتيجة دائرة كهربائية قصيرة.
- * عند فصل القابس، لا تسحب السلك مباشرة. بدلاً من ذلك، امسك القابس واسحبه برفق. سحب السلك قد يؤدي إلى انفصال أو صق كهربائي أو حريق نتيجة دائرة كهربائية قصيرة.
- * تأكد من إدخال القابس بالكامل في المقبس. استخدم المقبس فقط، وليس طرف الطاقة. قد يؤدي القابس الفضفاض أو غير المدخل بشكل صحيح إلى دائرة كهربائية قصيرة، مما يسبب صق كهربائي أو حروق أو حريق.
- إذا كان سلك الطاقة تالفًا، يجب استبداله بواسطة فني مختص من الشركة المصنعة أو مركز الخدمة المعتمد لتجنب أي مخاطر.

لتجنب الصعق الكهربائي، تجنب إدخال أي أدوات معدنية في مخرج الهواء.

لا تقم بسد مخرج الهواء لمجفف الشعر لضمان التهوية الصحيحة وتشغيل آمن.

قبل استخدام المنتج، تحقق من أن جهد الجهاز يتوافق مع جهد مصدر الكهرباء المحلي.

لا تستخدم هذا المنتج على الباروكة أو الشعر الصناعي، فقد يتسبب ذلك في تلف المنتج أو الشعر.

لا تترك المنتج قيد التشغيل دون إشراف لتجنب المخاطر الأمنية المحتملة.

محتويات المواد

المواد الضارة						اسم الجزء
إشترات ثنائي الفينيل متعددة البروم (PBDE)	ثنائيات الفينيل متعددة البروم (PBB)	الكروم السداسي (+Cr6)	الكاديوم (Cd)	الزئبق (Hg)	الرصاص (Pb)	
☐	☐	☐	☐	☐	☒	المحرك
☐	☐	☐	☐	☐	☒	مولد الأيونات
☐	☐	☐	☐	☐	☐	مفتاح التشغيل
☐	☐	☐	☐	☐	☐	الأسلاك
☐	☐	☐	☐	☐	☐	أجزاء الأجهزة المعدنية
☐	☐	☐	☐	☐	☐	المواد البلاستيكية
☐	☐	☐	☐	☐	☐	مواد التغليف
☐	☐	☐	☐	☐	☒	المكونات الإلكترونية
☐	☐	☐	☐	☐	☒	قابس سلك الطاقة

تم إعداد هذا المستند وفقاً لمعيار SJ/T11364.

0: محتوى المواد الضارة في جميع المواد المتجانسة في هذا الجزء أقل من الحدود المحددة في GB/T27672.

X: محتوى المواد السامة والضارة في مادة متجانسة واحدة على الأقل في هذا الجزء يتجاوز الحدود المحددة في GB/T27672.

ملاحظات مهمة:

المواد "hazardous substances" المدرجة في هذا الجدول لا تشكل تهديداً للبشر أو البيئة عند الاستخدام العادي.

المواد "hazardous substances" والمكونات المدرجة في هذا الجدول توفر معلومات مهمة للمستهلكين وعملية إعادة التدوير، مما يساعد على ضمان التخلص السليم من المنتجات عند التخلص منها.

التخلص من المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفائات منزلية غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفائات من أجل معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفائات المحلية.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

ينطبق الضمان لمدة ٢٤ شهرًا على المنتجات التي تم شراؤها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology**. إذا تم شراء منتجات **Powerology** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فسيكون المنتج مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. لتمديد ضمان منتجك، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني powerology.me/warranty واملأ بياناتك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لمدة ٢٤ شهرًا من فترة الضمان.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

powerology.me/warranty

تواصل معنا

إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، فيرجى الاتصال بنا على:

hey@powerology.me

الموقع الإلكتروني: powerology.me

انستغرام: [powerology.me](https://www.instagram.com/powerology.me)

فيسبوك: [powerology.ME](https://www.facebook.com/powerology.ME)