



Powerology

سماعات أذن Stereo

مقاس ٣،٥ مم

SKU: PWEPHR28

٢	الميزات
٢	المواصفات
٣	تعليمات الاستخدام
٤	احتياطات
٥	التخلص
٦	الضمان
٦	تواصل معنا

١. يتيح زر التحكم المدمج سهولة الوصول إلى وظائف التشغيل والمكالمات.
٢. استمتع بصوت فائق الوضوح يوفر جودة صوت عالية الدقة لاستماع واضح ودقيق.
٣. استمتع بوضوح صوت ستيريو عالي الدقة، مُحسَّن للمكالمات الصوتية وتجارب استماع مُركزة.
٤. صُممت هذه السماعات خفيفة الوزن والمريحة هندسيًا للاستخدام لفترات طويلة أثناء المهام أو القيادة أو الأنشطة اليومية.
٥. بفضل جودة الصوت عالية الدقة، توفر هذه السماعات وضوحًا استثنائيًا لتجربة استماع غامرة.
٦. مزودة بمحرك صوت قوي بقطر ١٠ مم، تُقدم السماعات صوت جهير مُحسَّن وصوتًا عاليًا واضحًا لتجربة صوتية ديناميكية.
٧. يوفر طول الكابل ١,٢ متر سهولة ومرونة في الاستخدام اليومي.

الموصل	٣,٥ مم
وحدة التشغيل	١٠ أوم
الحساسية	٩٤ ديسيبل/١ ميلي واط
الممانعة	٢٤ أوم
نطاق التردد	٢٠ هرتز - ٢٠ كيلوهرتز

القدرة المقدره	٣ ميلي واط
الطاقة القصوى	٥ ميلي واط

تعليمات الاستخدام



١. رفع الصوت: اضغط على زر رفع الصوت مرة واحدة لرفع مستوى الصوت.

٢. خفض الصوت: اضغط على زر خفض الصوت مرة واحدة لخفض مستوى الصوت.

٣. **Siri/Google**: اضغط مطولاً على زر الوظائف لمدة ثانيتين لتفعيل سيرى أو مساعد جوجل.

كتم/إلغاء كتم صوت الميكروفون: اضغط على زر الوظائف مرة واحدة لكتم صوت الميكروفون أو إلغاء كتمه أثناء المكالمة.

الرد على المكالمة: اضغط على زر الوظائف مرة واحدة للرد على المكالمة واردة.

إنهاء المكالمة: اضغط على زر الوظائف مرة واحدة لإنهاء المكالمة.

رفض المكالمة: اضغط مطولاً على زر الوظائف لمدة ثانيتين لرفض مكالمة واردة.

تشغيل/إيقاف الموسيقى مؤقتاً: اضغط على زر الوظائف مرة واحدة لتشغيل الموسيقى أو إيقافها مؤقتاً.

المسار التالي: اضغط على زر الوظائف مرتين للانتقال إلى المسار التالي. المسار السابق: اضغط على "زر الوظيفة" ثلاث مرات للعودة إلى المسار السابق.

احتياطات


١. أبقِ المنتج بعيداً عن متناول الأطفال الصغار والحيوانات الأليفة.
٢. تحقق دائماً من المواصفات قبل توصيل المنتج بأي جهاز.
٣. هذا المنتج ليس مقاوماً للماء؛ فلا تغمره في الماء.
٤. تجنب سحب السلك، فقد يؤدي ذلك إلى فصل سماعات الأذن.
٥. لا تُعرض سماعات الأذن للصدمات أو التعامل العنيف.
٦. نظّف المنتج بقطعة قماش ناعمة؛ وتجنّب استخدام السوائل الكاشطة.

٧. تأكد من عدم تشابك الأسلاك لمنع تلفها.

٨. لحماية سمعك، لا تستمع إلى الموسيقى بمستوى صوت مرتفع لفترات طويلة.

التخلص

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفائات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفائات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفائات.



الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

ينطبق الضمان لمدة ٢٤ شهرًا على المنتجات التي تم شراؤها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology**. إذا تم شراء منتجات **Powerology** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فسيكون المنتج مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. لتمديد ضمان منتجك، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني powerology.me/warranty واملأ بياناتك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لمدة ٢٤ شهرًا من فترة الضمان.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

powerology.me/warranty

تواصل معنا

إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، فيرجى الاتصال بنا على:

hey@powerology.me

الموقع الإلكتروني: powerology.me

انستغرام: [powerology.me](https://www.instagram.com/powerology.me)

فيسبوك: [powerology.ME](https://www.facebook.com/powerology.ME)