



**Powerology**

**ساعة AURA الذكية بشاشة 1.73 ا.بوصة**

**SKU: PSWASW1801**

Γ	محتويات العبوة
Γ	نظرة عامة على المنتج
Γ	شحن الساعة الذكية
Ϣ	ثبت التطبيق
Ϣ	دليل الوظائف
Ѷ	المواصفات
Ѷ	الاحتياطات
߱	التخلص من المنتج
߱	الضمان
߱	اتصل بنا

## محتويات العبوة

- ١ × ساعة ذكية
- ١ × كابل شحن

## نظرة عامة على المنتج

١. شاشة تعمل باللمس: تعرض بيانات الساعة. مرر أو انقر على الشاشة للتنقل واختيار الوظائف.
٢. الزر الجانبي: اضغط مع الاستمرار لتشغيل الجهاز أو إيقافه. اضغط لفترة وجيزة للوصول إلى واجهة القائمة.
٣. مستشعر معدل ضربات القلب
٤. مستشعر الأكسجين في الدم



## شحن الساعة الذكية

١. قبل الاستخدام الأول، تأكد من شحن الساعة الذكية بالكامل.
٢. يستغرق الشحن الكامل حوالي ساعتين. بمجرد توصيلها بمصدر طاقة، ستبدأ الساعة الذكية بالشحن تلقائياً.
٣. ثبت كابل الشحن بإحكام في دبابيس الشحن الموجودة في الجزء الخلفي من الساعة الذكية، ثم وضّل الطرف الآخر من الكابل بمصدر طاقة.

## ٣. تثبيت التطبيق

١. قبل تنزيل تطبيق Oplayer Smart Life، تأكد من توافقه مع هاتفك الذكي. يدعم التطبيق نظام iOS أو أحدث، ونظام Android 5.0 أو أحدث.
٢. ابحث عن Oplayer Smart Life في متجر التطبيقات أو جوجل بلاي، أو امسح رمز الاستجابة السريعة المرفق للتثبيت.



Download APP **Powerology**

٣. فُعلّ البلوتوث على هاتفك الذكي، وافتح تطبيق "Oplayer Smart Life"، وأنشئ ملفك الشخصي. ثم، في إعدادات التطبيق، اختر "Connect Smartwatch" واختر الجهاز المسمى "Aura" من القائمة.
٤. لفصل ساعتك الذكية، افتح إعدادات التطبيق واختر "Forget This Smartwatch" . "Forget This Device" . لمستخدمي iPhone: بالإضافة إلى ما سبق، انتقل إلى "Bluetooth" في إعدادات iOS واختر "Forget This Device"

## ٤. دليل الوظائف

١. اضغط باستمرار على الزر الجانبي لمدة ٣ ثوانٍ لتشغيل الساعة الذكية. مرر لأعلى، لأسفل، لليسار، أو لليمين على شاشة اللمس للوصول إلى خيارات إضافية.
٢. بعد التشغيل، ستظهر واجهة الساعة الافتراضية. اضغط مع الاستمرار لمدة ٥ ثوانٍ لاختيار واجهة ساعة أخرى من اختيارك.
٣. الاختصارات

"Sleep Mode" ٤.١

"Find Mobile Phone" ٤.٢

٣.٣ - انقر على أيقونة "Screen Brightness"  لزيادة أو تقليل مستوى السطوع .

٣.٤ "Battery Saving Mode" 

٣.٥ "Hand Torch" 

٣.٦ "Visual Style" 

٣.٧ "Settings" 

٤. الإشعارات: مرر لأعلى على "Dial Interface" لعرض الإشعارات مثل المكالمات الواردة، والرسائل النصية، و QQ، WhatsApp، WeChat، Facebook، Twitter وغيرها. يمكن حذف الإشعارات تلقائياً بعد قراءتها.

٥. القوائم: عند عرض "Watch Face"، مرر لليمين للوصول إلى جميع القوائم وعرضها.

٦. "Activity": لتسجيل الخطوات اليومية، والسعرات الحرارية، ووقت التمرين.

٧. "Dial": بعد إقراan الهاتف الذكي بالساعة عبر "Bluetooth" ، انقر على هذه الأيقونة لإجراء مكالمة.

٨. جهات الاتصال: بعد توصيل تطبيق "Oplayer Smart Life" ، افتح التطبيق وانتقل إلى "Sync Contacts" في الإعدادات. أضف أو حدّث معلومات جهة الاتصال، والتي ستظهر على الساعة بعد الحفظ.

٩. أوضاع الرياضات المتعددة: انقر على أيقونة "Sport" للدخول إلى أوضاع الرياضات المتعددة. لإنهاء جلسة، مرر من اليسار إلى اليمين على الشاشة، ثم انقر على أيقونة "Stop"  لإنهاء وحفظ بياناتك الرياضية.

١٠. هدف الرياضة: انقر على أيقونة "Goal" لتعيين هدفك الرياضي.

١١. تذكير الهدف: سيظهر إشعار بمجرد وصول بياناتك الرياضية إلى الهدف المحدد.

١٢. معدل ضربات القلب: تسجل الساعة الذكية "Heart Rate" باستمرار طوال اليوم. يمكنك أيضًا النقر على صفحة "Heart Rate" لبدء القياس يدوياً.

١٣. مراقبة الإجهاد: انقر على صفحة "Pressure" لبدء قياس ضغط الدم. تعرض الصفحة أيضًا تأثير أحدث قياساتك.

- ٤. SpO<sub>2</sub>:** انقر على وظيفة "SpO<sub>2</sub>" لبدء قياس مستويات الأكسجين في الدم. تعرض الوظيفة أيضًا بيانات SpO<sub>2</sub> المسجلة سابقاً.
- ٥. مراقبة النوم:** تتبع وظيفة "Sleep Monitor" أنماط النوم تلقائياً بين الساعة ..:٩ مساءً و ..:٩ صباحاً.
- ٦. الطقس:** تعرض وظيفة "Weather" معلومات الطقس في الوقت الفعلي عند توصيل الساعة الذكية بتطبيق "Oplayer Smart Life".
- ٧. الساعة العالمية:** تتيح لك وظيفة "World Clock" عرض الوقت في موقع متعدد حول العالم.
- ٨. تتبع الدورة الشهرية:** تساعد وظيفة "Cycle Tracking" في مراقبة معلومات الدورة الشهرية وتسجيلها.
- ٩. الغالق:** استخدم وظيفة "Shutter" للتقط الصور عن بعد من هاتفك الذكي عبر الساعة الذكية.
- ١٠. التحكم في الموسيقى**
- انقر على أيقونة "Music" للوصول إلى واجهة التحكم في تشغيل الموسيقى. من هنا، يمكنك تحديد المسارات السابقة أو التالية، وتشغيل الموسيقى أو إيقافها مؤقتاً. اضبط مستوى الصوت باستخدام أزرار التحكم، وانقر على الأيقونة للتبدل بين إخراج الصوت بين الساعة الذكية والهاتف المتصل. للخروج من عناصر التحكم في الموسيقى، مرر من اليسار إلى اليمين على الشاشة.
- ١١. الإعدادات**
- "Settings" ١١.١
- "Display" ١١.٢
- "Sleep" ١١.٣ - يضبط مدة إضاءة الشاشة.
- ١٢. النمط المرئي:** يمكنك تحديد بطاقات ذات أنماط تبديل مختلفة في وظيفة ."Visual Style"
- ١٣. نمط الشحن:** تتيح لك وظيفة "Charging Style" تخصيص كيفية ظهور واجهة الشحن.

**٢١.٦** واجهة الساعة: انقر على وظيفة "Watch Face" لتحديد وتغيير عرض واجهة ساعتك الذكية.

**٢١.٧** عرض القائمة: خُص تخطيط القائمة من خلال الوصول إلى وظيفة "Menu View".

**٢١.٨** رفع المعصم: استخدم وظيفة "Wrist Lift" لتفعيل أو تعطيل تفعيل الشاشة عند رفع معصمك.

**٢١.٩** ضبط الاهتزاز: في وظيفة "Vibration Adjustment", يمكنك تعديل شدة اهتزاز الساعة الذكية. تشمل الخيارات: لا اهتزاز، ضعيف، أو قوي.

**٢١.١٠** وضع عدم الإزعاج: فَعْل "Do Not Disturb Mode" لفصل اتصال البلوتوث وحصر تسجيل الساعة الذكية للخطوات، ومعدل ضربات القلب، ودرجة حرارة الجسم، ومستويات الأكسجين في الدم فقط.

**٢١.١١** وضع الطاقة المنخفضة: فَعْل "Low Power Mode" للحفاظ على عمر البطارية.

**٢١.١٢** تبديل المكالمات، تبديل صوت الوسائل، إعادة ضبط المكالمات: تتيح لك وظيفة "Media Audio Switch" التبديل بين مصادر الصوت. يضبط "Call Switch" الوسائل، بينما يعيد "Call Reset" ضبط المكالمة الحالية.

**٢١.١٣** ساعة الشاشة: استخدم وظيفة "Screen Clock" لعرض الوقت على الشاشة عندما تكون الساعة في وضع الخمول.

**٢١.١٤** حول: في قسم "About", يمكنك العثور على عنوان MAC وإصدار برنامج ساعتك الذكية.

**٢١.١٥** إيقاف التشغيل: انقر على أيقونة "Power Off" لإيقاف تشغيل ساعتك الذكية.

**٢١.١٦** إعادة التشغيل: استخدم وظيفة "Reboot" لإعادة تشغيل الساعة الذكية.

**٢١.١٧** إعادة الضبط: انقر على أيقونة "Reset" لمسح جميع البيانات على الساعة الذكية. سيؤدي هذا إلى إعادة ضبط الجهاز إلى إعدادات المصنع.



سبائك زنك	مادة العلبة
شاشة AMOLED مقاس ۷.۳ بوصة	حجم الشاشة
۴۶۶ × ۴۶۶	دقة الشاشة
٣٨. مللي أمبير/ساعة	سعة البطارية
٢٨٤ كيلوبايت + ٢٨ ميجابايت	ذاكرة فلاش
٥.٤	إصدار البلوتوث
٣ ساعات	مدة الشحن
٧ أيام (استخدام عادي)، ٢٢ يوماً (وضع الاستعداد)	مدة التشغيل
معيار IP68	مستوى مقاومة الماء
Android ٨.٠+ / iOS ١٢+	التوافق
٥٥.٦ جرام	الوزن الصافي
٤٩.٥ × ٧.٩ مم (الهيكل)، ٢٣ مم (عرض السوار)	حجم المنتج
PSWASW18.I	رقم الموديل

## الاحتياطات

١. صُممت الساعة الذكية للاستخدام في الظروف البيئية العادية. تجنب تعريضها لدرجات حرارة عالية أو منخفضة للغاية لتجنب أي تلف محتمل لمكوناتها الداخلية، مثل بطارية ٣٨.٣ مللي أمبير/ساعة.
٢. مع أن مستوى مقاومة الماء IP68 يحمي الساعة من الغبار والماء، فمن المهم عدم غمرها لفترات طويلة أو في المياه العميقه لتجنب تلفها.
٣. لضمان شحن آمن، استخدم دائمًا مدة شحن H٣ مع الشاحن المرفق أو بديل معتمد. قد يؤدي استخدام شاحن غير معتمد إلى تلف البطارية وإبطال الضمان.

**٤.** على الرغم من أن هيكل سبايك الزنك يوفر المثانة، إلا أن الصدمات أو السقوط الشديد قد يُسبب تلفاً داخلياً. تعامل مع الساعة الذكية بحرص لتجنب تلف شاشتها ومكوناتها الداخلية.

**٥.** بينما تدوم البطارية حتى ٧ أيام مع الاستخدام العادي، لا تترك الساعة الذكية قيد الشحن لفترات طويلة (بعد مدة شحن ٣٣% الموصى بها) لمنع تدهور البطارية.

**٦.** قد تداخل المجالات المغناطيسية القوية مع اتصال بلوتوث ٤،٥ والمكونات الداخلية الأخرى. تجنب وضع الساعة الذكية بالقرب من المغناطيسات أو الأجهزة الإلكترونية التي تُصدر مجالات مغناطيسية عالية.

**٧.** للحفاظ على مظهر ووظائف شاشة AMOLED مقاس ١٧٣ بوصة والمكونات الأخرى، نظف الساعة الذكية بانتظام باستخدام قطعة قماش ناعمة وجافة. تجنب استخدام المواد الكيميائية القاسية أو المواد الكاشطة التي قد تخدش الشاشة.

**٨.** قبل إقرانها بهااتفك، تأكد من أن هاتفك الذكي يعمل بنظام + iOS ١٢+ أو Android ٨.. ضمان اتصال سلس عبر Bluetooth ٥.

**٩.** قد يُسبب التلامس المطول مع سوار الساعة الذكية تهيج الجلد لدى بعض الأشخاص. في حال حدوث تهيج، انزع الساعة الذكية واترك الجلد يرتاح. نظف السوار بانتظام لتجنب تراكم الأوساخ أو العرق.

**١٠.** لا تترك الساعة الذكية على الشاحن بعد شحنها بالكامل لتجنب إجهاد البطارية. افصل الشاحن بعد شحن الساعة الذكية بالكامل للحفاظ على عمر البطارية.

## التخلص من المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزليه غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفايات من أجل معالجتها وإعاده تدويرها بشكل صحيح، بما يتواافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهراً.

ينطبق الضمان لمدة ٢٤ شهراً على المنتجات التي تم شراؤها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology**. إذا تم شراء منتجات **Powerology** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فسيكون المنتج مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ٢٤ شهراً فقط. لتمديد ضمان منتجك، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني **powerology.me/warranty** واملأ بياناتك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لمدة ٢٤ شهراً من فترة الضمان.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

**[powerology.me/warranty](http://powerology.me/warranty)**

## اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، فيرجى الاتصال بنا على:

**[hey@powerology.me](mailto:hey@powerology.me)**

**الموقع الكتروني:** [powerology.me](http://powerology.me)

**انستغرام:** [powerology.me/](https://www.instagram.com/powerology.me/)

**فيسبوك:** [powerology.ME](https://www.facebook.com/powerology.ME)