



**Powerology**

شريط طاقة ٢٥٠٠ واط ٤ تيار متردد  
مع كابلات قابلة للسحب مدمجة

SKU: PWCUCQ029

|   |                       |
|---|-----------------------|
| ٢ | عرض تخطيطي            |
| ٢ | المواصفات             |
| ٣ | تعليمات الاستخدام     |
| ٤ | استخدام وظيفة المؤقت  |
| ٥ | استخدام الكابل المدمج |
| ٥ | احتياطات السلامة      |
| ٧ | الضمان                |
| ٧ | اتصل بنا              |



## المواصفات

|                                        |                                                                            |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| المدخل                                 | ١٠٠ - ٢٤٠ فولت، ٥٠-٦٠ هرتز، ١٠ أمبير                                       |
| USB-C                                  | ٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٢،٢٢ أمبير، ١٢ فولت/١،٦٧ أمبير، PD ٢٠ واط           |
| USB-A                                  | ٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٢ أمبير، ١٢ فولت/١،٥ أمبير، QC ٣،٠ ١٨ واط           |
| كابل USB-C                             | ٥ فولت/٢،٤ أمبير، ١٢ واط، ٩ فولت/٢،٢٢ أمبير، ١٢ فولت/١،٦٧ أمبير، PD ٢٠ واط |
| كابل لايتنغ                            | ٥ فولت/٢،٤ أمبير                                                           |
| جميع المنافذ/الاستخدام المتزامن السلكي | ٥ فولت/٣ أمبير، ١٥ واط                                                     |
| إجمالي الطاقة المستمرة                 | ٨٥ واط كحد أقصى                                                            |
| إجمالي الطاقة المترددة                 | ٢٥٠ واط كحد أقصى                                                           |
| طول الكابلات                           | ٧٠ سم                                                                      |
| كابل الطاقة                            | قابس المملكة المتحدة ٣M                                                    |
| قياسي                                  | CE, RoHS                                                                   |

**الخطوة ١:** قم بتوصيل سلك الطاقة المتردد لهذا المنتج بمقبس التيار المتردد.



**الخطوة ٢:** اضغط على مفتاح الطاقة (تشغيل/إيقاف التشغيل) إلى وضع التشغيل. ستضيء شاشة العرض وتعرض "OFF". سيتم تنشيط جميع منافذ التيار المستمر والتيار المتردد وستكون جاهزة للاستخدام العادي.



اضغط على الجانب الأيسر

**تحذير:** عند توصيل أو فصل منفذ التيار المتردد، يرجى التأكد من إيقاف تشغيل الناتج الإجمالي. تجنب لمس المناطق ذات الجهد العالي لمنع التلامس العرضي مع المكونات الكهربائية.

## استخدام وظيفة المؤقت

**الخطوة ١:** قم بتوصيل المنتج بمصدر طاقة التيار المتردد.

**الخطوة ٢:** اضغط مع الاستمرار على مفتاح المؤقت لمدة ٥-٣ ثوانٍ. ستعرض شاشة العرض "٥،" (ساعة) للإشارة إلى تنشيط وظيفة المؤقت.



**الخطوة ٣:** لضبط المؤقت، اضغط على مفتاح الوقت. كل ضغطة تزيد المؤقت بمقدار ٥، (ساعة). عندما يصل المؤقت إلى ٢٤ (ساعة)، سيتم إعادة تعيينه تلقائيًا إلى ٥، (ساعة)، وستتكرر الدورة. لضبط الوقت المطلوب للمنتج.

**الخطوة ٤:** بمجرد ضبط المؤقت، سيبدأ العد التنازلي، وستُحدَّث الشاشة كل ٥، (ساعة). عندما يصل المؤقت إلى ٠٠، سيتوقف منفذ التيار المستمر تلقائيًا عن إخراج الطاقة.

**الخطوة ٥:** لإعادة تشغيل المؤقت، اضغط على زر المؤقت.

**الخطوة ٦:** إذا لم تعد هناك حاجة إلى وظيفة المؤقت، فاضغط مع الاستمرار على مفتاح الوقت لمدة ٣-٥ ثوانٍ لإيقاف تشغيل وظيفة المؤقت. ستظهر على الشاشة كلمة "OFF" وسيستمر منفذ التيار المستمر في العمل.

**ملاحظة:** عند ضبط وظيفة المؤقت، يرجى تقييم التوقيت بعناية لمنع أي تأثير على معدات الطاقة عندما لا يكون منفذ التيار المستمر قيد الاستخدام.

## استخدام الكابل المدمج

**الخطوة ١:** قم بإزالة الكابل المطلوب باتباع موضع السهم أدناه.



**الخطوة ٢:** بعد إزالة وصلة الكابل، اسحب السلك برفق في الاتجاه الرأسي. عند سماع صوت "click"، يكون الكابل ممتدًا بالكامل.



**الخطوة ٣:** لسحب الكابل، اسحب السلك برفق في الاتجاه الرأسي. عند سماع صوت "click"، حرر الكابل ببطء، وسوف ينسحب تلقائيًا.

**تحذير:** عند استخدام الكابل، يرجى سحبه برفق لمنع تلف السلك.

## احتياطات السلامة

١. قبل استخدام المنتج، يرجى قراءة دليل المستخدم بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والحفاظ عليه آمنًا للرجوع إليه في المستقبل.

٢. احفظ المنتج بعيدًا عن متناول الأطفال والرضع والحيوانات الأليفة لمنع ملامسته العرضية والحوادث.
٣. تتراوح درجة الحرارة المحيطة الموصى بها لهذا المنتج بين -٢٠ درجة مئوية و ٤٥ درجة مئوية.
٤. تعامل مع المنتج بحذر عند نقله. إذا كان من الضروري نقله، فيرجى فصل كابل مقبس التيار المتردد قبل نقله.
٥. تأكد من إدخال القابس بشكل آمن في المقبس عند الاستخدام. قد يولد المنتج حرارة طفيفة، وهو أمر طبيعي.
٦. هذا المنتج ليس مقاومًا للماء ويجب استخدامه فقط في بيئة داخلية جافة. احفظه بعيدًا عن الرطوبة والغبار والنار والماء والمصادر السائلة الأخرى.
٧. لا تعرض المنتج للحرارة أو تضعه في النار.
٨. لا تسبب ماسًا كهربائيًا بالمنتج، وتجنب تخزينه مع العملات المعدنية أو المجوهرات أو المفاتيح أو الأشياء المعدنية الأخرى.
٩. يحتوي هذا المنتج على جهد عالي. لا ينبغي لغير المحترفين محاولة تفكيكه لتجنب الحوادث.
١٠. يحتوي المنتج على طاقة عالية الجهد. يجب إدخال القابس فقط في المقبس.
١١. إذا كنت لا تنوي استخدام المنتج لفترة طويلة، فيرجى فصل كابل المقبس.
١٢. يجب ألا يتجاوز الحمل الإجمالي لمقاومة الطاقة للأجهزة الكهربائية المتصلة بالمنتج الحد الأقصى لتصنيف الطاقة وهو ٢٥٠٠ وات. قد يؤدي تجاوز هذا الحد إلى إتلاف المنتج، وفي الحالات الشديدة، قد يتسبب في نشوب حريق.

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

ينطبق الضمان لمدة ٢٤ شهرًا على المنتجات التي تم شراؤها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology**. إذا تم شراء منتجات **Powerology** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فسيكون المنتج مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. لتمديد ضمان منتجك، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني [powerology.me/warranty](https://powerology.me/warranty) واملأ بياناتك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لمدة ٢٤ شهرًا من فترة الضمان.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:  
[powerology.me/warranty](https://powerology.me/warranty)

## اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، فيرجى الاتصال بنا على:

[hey@powerology.me](mailto:hey@powerology.me)

الموقع الإلكتروني: [powerology.me](https://powerology.me)

انستغرام: [powerology.me](https://www.instagram.com/powerology.me)

فيسبوك: [powerology.ME](https://www.facebook.com/powerology.ME)